Graupner JR

REMOTE CONTROI

MC-15 ROTARYSELECT

Programmier-Handbuch

Inhalt

	UNIFLY	Einstell-Rotation HE
Allgemeine Hinweise	Beschreibung, Blockschaltbild	Taumelscheibentyp 48
	Ablaufdiagramm	Servoumkehr
mo de Committe de la	Einstellschema 26/27	Servoweg-Mittenverstellung 49
MC-15-Computersystem 3–5	Anmerkungen zu Mixerfunktionen	Servoweg-Einstellung 49
Betriebshinweise	Wölbklappen/Höhenruder-Mixer 28	Anmerkungen zu Gas-Pitch-Abstimmung 50
Anschluß externer Bedienelemente	Querruder-Differenzierung	Gasvorwahl51
Modul-Einbauschema	Wölbklappen/Querruder-Mixer	Autorotation
Kompatibilität 12	Bremsklappen/Wölbklappen-Mixer	Pitch-Kurve
Inbetriebnahme	V-Leitwerks-Mixer	Statischer Drehmomentausgleich
Multidata-Terminal	Frei programmierbare Mixer	
	riei programmierbare wixer	Dynamischer Drehmomentausgleich
	AODODATIO	Dual-Rate
	ACROBATIC	Exponential
	Beschreibung, Blockschaltbild	Expo-/Dual-Rate
	Ablaufdiagramm	Trimmoffsetspeicher
Flächenmodelle	Einstellschema	Frei programmierbare Mixer
	Höhenruder/Wölbklappen-Mixer	
System-Rotation ab 14	Automatische Landehilfe	
System-Rotation ab 14 Software-Struktur	Kunstflug-Automatik	
	Tragflächen-Programme	
Einschalten, Ablaufdiagramm		
Modellauswahl		NAUTIC
Modellname		
Daten-Initialisierung		Multi-Proportionalfunktionen 60/61
Modelltyp		Expert-Schaltfunktionen
Steueranordnung	Helicopter	Kombination Multi-Prop- und Expert-Modul 64/65
Drossel-Steuerrichtung		Tremomation Water Top and Export Woods 04700
Nautic-Programm	Beschreibung	
Steuerweg-Einsteller	Anschluß externer Bedienelemente 41	
Normalbetrieb und Stoppuhr	Blockschaltbild	
	Ablaufdiagramm	
Einstell-Rotation ab 18	Einstellschema	Anhang
Einschalten, Ablaufdiagramm 18	Linstellachema	
Dual-Rate	System-Rotation HE	
Exponential	Modellauswahl	Schalter, Module
Expo-/Dual-Rate	Modellname	Zubehör für Sender
Trimmoffset-Speicherung	Daten-Initialisierung	Empfänger 69
Servoumkehr20		Technische Daten
Servoweg-Mittenverstellung 20	Modelltyp	Steckquarze, Frequenzflaggen 71
Servoweg-Einstellung	Steueranordnung	Ergänzende Hinweise
Übersicht Multifunktions-Fertigprogramme 23	Drossel-Steuerrichtung 47	Allgemeine Genehmigung
ŭ, ŭ		Zulassungsurkunden 74/75

mc-15

Das GRAUPNER Fernsteuersystem MC-15 geht auf eine langjährige Erfahrung mit microcomputergesteuerten Fernlenkanlagen zurück. Die praxisorientierte Programmauswahl einfacher und auch komplexer Steuerfunktionen bietet ein hohes Maß an Flexibilität in der Anpassung an die individuellen Ansprüche des Benutzers. Gerade der weniger geübte Modellbauer wird durch die klare und übersichtliche Struktur und den Bedienkomfort schnell mit den unterschiedlichsten Funktionen vertraut. Entsprechend seiner Erfahrung im Umgang mit ferngelenkten Modellen lernt er sukzessive, die vielfältigen Optionen nutzbringend anzuwenden. Die MC-15 wird aber auch Anforderungen bis hin zum anspruchsvollen Wettbewerbseinsatz gerecht.

Namhafte Piloten haben mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung dazu beigetragen, daß die zahlreichen komplexen Programme nach wirklich anwendungsorientierten Gesichtspunkten ausgewählt und entwickelt wurden.

Darüber hinaus bietet das schalterminimale Computer-Konzept der MC-15 ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Im Sender entfallen Module für die Realisierung komplexer Koppelfunktionen, und im Modell werden aufwendige mechanische Mixerkonstruktionen überflüssig.

Bei der Gestaltung des vorliegenden Programmierhandbuches wurde insbesondere darauf Wert gelegt. die Bedienung und Programmierung klar strukturiert darzustellen. Da die Software Spezialprogramme sowohl für den Betrieb von Flächenmodellen als auch von modernen Modellhubschraubern umfaßt, wurde das Manual in mehrere Abschnitte gegliedert: Nach einem Kapitel über allgemeine Betriebshinweise werden im zweiten Teil zunächst alle Programme für die beiden Modelltypen UNIFLY (FL) und ACROBATIC (AC) der Klasse »Motor- und Segelflugmodelle« detailliert beschrieben. Die Reihenfolge der Codes wurde nach internen, technischen Gesichtspunkten festgelegt und muß nicht notwendigerweise eingehalten werden. Dem Benutzer steht es völlig frei, die für ihn relevanten Funktionen nach Belieben zu aktivieren.

Der dritte Abschnitt ist dem Modelltyp HELICOPTER (HE) gewidmet. Er umfaßt alle für die Programmierung eines Hubschraubers verfügbaren Optionen, auch wenn sie bereits bei den Tragflächenmodellen beschrieben wurden. Dies erspart dem Anwender zeitraubendes Blättern in der Anleitung. Aufgrund der Komplexität der Programme empfiehlt sich gerade bei diesem Modelltyp, die vorgeschlagene Reihenfolge der Codes einzuhalten.

Den jeweiligen Kapiteln sind die für jeden Modelltyp verfügbaren Programmteile in übersichtlichen Ablaufschemen vorangestellt.

Die NAUTIC-Multifunktionsmöglichkeiten sind im vierten Abschnitt dargestellt.

Wichtiges Zubehör, wie NAUTIC-Module, Steckquarze u.a. sowie technische Daten, Hinweise und Zulassungsurkunden sind im Anhang zusammengefaßt.

Der Text wird durch zahlreiche Grafiken, Diagramme und Blockschaltbilder unterstützt; sie bilden einen wesentlichen Bestandteil des Handbuches. Dem Anfänger und weniger geübten Modellflieger sei geraten, zunächst alle Funktionen gemäß der Anleitung durchzuarbeiten. In kürzester Zeit wird er die wesentlichen Bedienschritte der MC-15 erlernen und eine für das jeweilige Modell sinnvolle Auswahl der Optionen treffen können.

Kirchheim-Teck, im Juni 1992

COMPUTER-SYSTEM MC-15 mit ROTARYSELECT-Programmierung

Durch Spitzentechnologie optimiertes 14-Kanal-Multisoft-Fernlenksystem mit ROTARYSELECT-Programmiertechnik

Hohe Sicherheit durch 8-Bit-Computer-Technologie. Übersichtliches, für das Computer-System MC-15 neu entwickeltes LCD-Multidata-Display mit hohem Kontrast. Präzise Kontrolle auch bei grellem Sonnenlicht der im Sender-Display angezeigten Funktionen, z.B. Eingabedaten von Mixerfunktionen, Einstellwerten, Drehrichtungen, Trimmungen, Programminformationen bei Multi-Funktions-Programmen sowie der Betriebsspannung.

- Das technisch hochwertige Fernlenksystem ist für F3A-, F3B-, F3C-, F3D- und F3E-Modelle sowie auch als Handsender für RC-Cars und im Schiffsmodellbau anwendbar.
- Perfektes NAUTIC-System durch zusätzlichen Ausbau auf 32 Schalt- oder 16 Prop-Kanäle bzw. 16 Schalt- und 8 Prop-Kanäle.
- Alle Prop- und Schaltmodule sowie Externschalter des Systems FM 6014/4014 verwendbar.
- Vorhandene Mix-Systeme sowie die exakt einstellbaren End- und Mittenpositionen aller Servos ermöglichen den optimalen Einsatz auch als Race-Car-System.
- Real-Time-Processing-System (RTP)
 Echtzeitprogrammierung mit Direktanzeige. Komfortable Programmierung durch Multi-Funktions-Soft-Menüs mit dem 2-Weg-Rotary-Select-System (RSS).
- Normalrotation bei Standard-Programmierung und Expreßrotation Fast-Select-System (FSS).
- Komfort-Mode-Selector zur einfachen Umschaltung des Betriebs-Modes 1-4 (Gas rechts/links).
 Alle Mixer-Einstell- und Reverse-Speicherdaten werden automatisch umgestellt.



- Kompatibilität mit üblichen FM- und FMsss- (PPM)-Systemen.
- Drei komfortable Komplex-Multifunktions-Grundprogramme für F3A, F3B, F3C, F3D und F3E (fertig programmierte Multi-Mixer-Einheiten, die durch zusätzliche Mixer entsprechend eingestellt werden können).
- Fertige Mixer für V-Leitwerks- und Delta-Modelle.
- Super-Heli-Programm für Standard-Taumelscheibe, Heim- und 120°-Systeme.
- Reverse-Funktion f
 ür alle Servos programmierbar.
- Dual-Rate auf Zwei-Wege-Positionen mit Weg-Expander zwischen 0 und 125% für drei Servo-Funktionen programmierbar.
- Exponentialsteuercharakteristik umschaltbar zwischen zwei Werten für drei Servo-Funktionen.
- Sub-Trim-Memorysystem zur Mittenverstellung aller Servos und Anpassung älterer Fabrikate oder Servos mit ungenormter Mitte.
- Single-Side-Servo-Throw (getrennte Wegverstellung für beide Endausschläge aller Servos).
 Verstellbereich 0 ... 150%.
- Drei programmierbare Mixer mit eigenem Offset-Einstellsystem.
- Zwei Modell-Speicher.
- Integriertes Computer-Alarmsystem.
- Stoppuhr 0 ... 999 s
- Über optoelektronisches Lichtleitersystem (Best.-Nr. 3290) als Lehrer- oder Schülersender einsetzbar.

mc-15

14-Kanal Microcomputer-ROTARYSOFT-Fernlenksystem

Best.-Nr. **4815*** für das 35-MHz-Band Best.-Nr. **4814*** für das 40-MHz-Band

 Jeweils mit eingebautem Senderakku 9,6 V, der gesondert berechnet wird.

Die Sets enthalten

8-Kanal Microcomputer-ROTARYSOFT-Sender MC-15, ausbaufähig auf 14 Kanäle.

HF-Sendermodul der entsprechenden Frequenz, 16-Kanal SUPERHET C 16 S der entsprechenden Frequenz.

Servo C 507.

Schalterkabel,

Batteriehalterung,

Quarzpaar aus dem entsprechenden Frequenzband.

Stromversorgung für Sender und Empfänger

9,6-V-Batterien für Sender, wiederaufladbar

Best.-Nr.

3407 VARTARSE 9,6 V/1700 mAh **3208** SANYO KR 9,6 V/1300 mAh **3210** GRAUPNER 9.6 V/700 mAh

3408 VARTARS 9.6 V/500 mAh

4,8-V-Batterien für Empfänger, wiederaufladbar Best.-Nr.

3465 VARTA RSH 4,8 V/2000 mAh **3448** VARTA RSE 4,8 V/1700 mAh

3464 SANYO AR 4,8 V/770 mAh **3446** VARTA RS 4,8 V/600 mAh

3444 VARTARS 4,8 V/600 mAh

3447 VARTA DKZ 4,8 V/500 mAh **3463** SANYO AA 4.8 V/300 mAh¹)

1) Für Sonderanwendungen (Kurzzeitbetrieb)

Weitere 4,8-V-NC-Batterien siehe GRAUPNER Hauptkatalog FS.

Zur Bestückung der Batteriehalterung (für Empfänger 4 Stück erforderlich)

Best.-Nr.

3659 VARTARS 1,2 V/500 mAh **3617** GRAUPNERRS 1.2 V/500 mAh

Zubehör (siehe auch Seite 68)

Best.-Nr. **1127** Senderaufhängung

Best.-Nr. **1125** Breiter Umhängeriemen Best.-Nr. **3082** PROFI-Senderpult

Best.-Nr. 3087 PROFI-Sender-Pult-Saver

Empfänger C 16 S einzeln

Best.-Nr. **3867** für das 35-MHz-Band Best.-Nr. **4067** für das 40-MHz-Band

HF-Sendermodule einzeln

Best.-Nr. **4808.35** für das 35-MHz-Band Best.-Nr. **4808.40** für das 40-MHz-Band

Kurzwendelantenne

kann anstelle der im Sender enthaltenen Teleskopantenne aufgeschraubt werden, siehe Seite 68.

Ersatzteil

Best.-Nr. 4300.6 Teleskopantenne für Sender



Ausführliche Beschreibung mit Abbildungen, auch über weiteres Zubehör wie Rudermaschinen, Kabel, Meßgeräte und Kleinteile, siehe Zubehör-Prospekt RCZ.

Betriebshinweise

Sendergehäuse öffnen

Der aushängbare Gehäuseboden wird durch zwei Verriegelungsschieber gehalten.

Vor dem Öffnen des Senders Power-Schalter auf »AUS«. Danach beide Verriegelungsschieber entgegen der Pfeilrichtung nach innen bis zum Anschlag schieben. Jetzt kann der Gehäuseboden aufgeklappt und ausgehängt werden. Zum Schließen des Senders in umgekehrter Reihenfolge verfahren:

Gehäuseboden einhängen, Boden zuklappen, danach beide Schieber in Pfeilrichtung nach außen schieben.


Umstellen der Proportionalgeber


Beide Steuerknüppel können von neutralisierend auf nichtneutalisierend umgestellt werden (Gas rechts, Gas links). Sender öffnen und an dem entsprechenden Neutralisationshebel die Feder aushängen (Abb. unten).


Den Neutralisations-Rückstellhebel hochklappen, aushängen und zusammen mit der Feder aufbewahren.

Die im Zubehör mitgelieferte Bremsfeder in der Bohrung des Stehbolzens festschrauben (Abb. rechts).

Bei Umstellung der mechanischen Funktion muß auch eine elektronische Umstellung der Steuerfunktionen 1–4 durch den Code »MOD« bei der Sender-Basis-Programmierung, siehe Seite 16, erfolgen.







Stromversorgung

Das Batteriefach im Sender wird mit einer 9,6-V-NC-Batterie bestückt.

Es stehen verschiedene Batterietypen zur Auswahl. In die Batteriehalterung für die Empfangsanlage lassen sich Mignonzellen mit 1,2 V/500 mAh einsetzen. Anstelle der Batteriehalterung kann aber auch eine 4,8-V-NC-Batterie mit Miniaturstecker, siehe Seite 5, verwendet werden.

Auf volle Batteriespannung achten. Werden die Rudermaschinen merklich langsamer oder geht die Display-Anzeige unter 9,6 V zurück, dann den Betrieb sofort einstellen und neue Batterien einsetzen bzw. Akkus laden.

Übersicht der Batterien sowie Meßgeräte zur Überprüfung der Stromquellen siehe GRAUPNER Hauptkatalog FS.



Laden der Senderbatterie

Die wiederaufladbare Senderbatterie kann über die am Sender seitlich angebrachte Ladebuchse geladen werden. Der Sender muß beim Laden auf »AUS« geschaltet sein.

Bei Verwendung der Ladegeräte MULTILADER 4, 5B oder 6E erfolgt der Anschluß über das Ladekabel Best.-Nr. 3022. Bei Verwendung des MULTILADER 5 ist das verpolungssichere Ladekabel Best.-Nr. 3040 erforderlich.

Das Fernsteuersystem ist für die Ladung der Sender-Batterie mit einer Rückstrom-Sicherheitsschaltung ausgerüstet. Dadurch werden Schäden bei Verpolung oder Kurzschluß verhindert. Um diese Rückstromsicherung (z.B. für Meßzwecke und bei Anschluß eines Automatikladers) außer Betrieb zu setzen, ist es erforderlich, daß über den 2poligen Stecker direkt hinter der Ladebuchse eine Kurzschlußbrücke gesteckt wird (siehe Abb. Seite 10).

Laden der Empfängerbatterie

Das Ladekabel Best.-Nr. 3021 für MULTILADER 4, MULTILADER 5B und MULTILADER 6E kann zum Laden direkt an die NC-Empfängerbatterie angesteckt werden. Ist die Batterie im Modell über das Stromversorgungskabel Best.-Nr. 3023, 3046, 3377, 3934, 3934.1 bzw. 3934.3 angeschlossen, dann erfolgt die Ladung über die im Schalter integrierte Ladebuchse bzw. den gesonderten Ladeanschluß.

Für das Universalladegerät MULTILADER 5 ist das verpolungssichere Ladekabel Best.-Nr. 3041 erforderlich.

Ladegeräte und Batterien siehe GRAUPNER Hauptkatalog FS.

Wichtiger Hinweis:


Verbrauchte Batterien oder beschädigte Akkumulatoren gehören in den Sondermüll.




Frequenzband- und Kanalwechsel

Wechseln des Frequenzbandes: Der Sender kann durch Austauschen des HF-Moduls auf verschiedenen Frequenzbändern betrieben werden. Das auswechselbare HF-Modul wird von vier federnden Rastbolzen in der Mitte des Senders gehalten. Es müssen 2 Kabel angeschlossen werden. Über den Anschluß (1) erfolgt die Verbindung mit der Senderplatine. Der Anschluß (2) verbindet das HF-Modul mit der Antenne (Abb. rechts).

Wechseln der HF-Kanäle: Die Kanäle werden durch Quarze bestimmt. Es dürfen nur FMsss-Steckquarze aus dem entsprechenden Frequenzband benutzt werden (siehe Seite 71). Der Senderquarz T wird in die Fassung des HF-Moduls eingesteckt. Das jeweilige Frequenzband und die FTZ-Nummer sind bei geschlossenem Sender durch ein Fenster im Gehäuseboden sichtbar. Frequenzband und Kanal-Nummer der Steckquarze müssen mit der Empfangsanlage übereinstimmen.






Einbau der Module

Im Sendergehäuse sind alle Bohrungen für die Montage der Module bereits vorhanden. Die Modulabdeckungen des Senders lassen sich von der Innenseite her mit einem entsprechenden Gegenstand nach außen drücken.

Die Module werden mit den Bedienungselementen von innen nach außen weisend in die vorbereiteten Bohrungen eingesetzt und verschraubt (siehe nächsten Abschnitt »Befestigen der Module«). Darauf achten, daß die Buchsenreihe der Module zur Sendermitte zeigt.

Anschluß der Module im Sender siehe Seite 10.



Befestigen der Module

Zunächst die den Modulen beigelegte Zierplatte an dem vorgesehenen Platz probeweise auflegen und auf Passung kontrollieren. Die auf der bedruckten Seite befindliche Schutzfolie kann jetzt abgezogen werden. Danach das Schutzpapier der Klebeseite entfernen und die aufgelegte Zierplatte fest andrücken. In den so vorbereiteten Modulplatz das Modul von innen einsetzen. Die Befestigung erfolgt mit den zuvor von den Potentiometern bzw. Schaltern entfernten Muttern, die von außen wieder aufgeschraubt und mit einem passenden Schlüssel vorsichtig festgezogen werden. Auf die Potentiometer abschließend die Drehknöpfe übereinstimmend mit der Skala festschrauben.

Längenverstellung der Steuerknüppel

Die Steuerknüppel können den individuellen Gewohnheiten entsprechend in der Höhe verstellt werden. Dazu die Madenschraube im Steuerknüppel mit einem Inbusschlüssel lösen, den Griff tiefer oder höher drehen und die Madenschraube wieder festziehen.

INC/DEC-Tasten

Durch Einbau eines 2-Weg-Momentschalters, Best-Nr. 4160.44, kann die Funktion der INTE-/IDEE-Tasten übernommen werden. Der Anschluß erfolgt an den Buchsen INC und DEC der Schalteranschluß-Platine. Abb. siehe Seite 10.


Der Schalter erhöht die Bedienungssicherheit, vor allem dann, wenn modellspezifische Werte während des Betriebs eingestellt werden.

Montage der Haltebügel

Der Sender kann mit der Senderaufhängung. Best.-Nr. 1127, ausgerüstet werden. Dazu Sender öffnen. Der Gehäuseboden ist zur Montage bereits vorbereitet. Die vier Bohrungen im Gehäuseboden, die zur Befestigung der Haltebügel vorgesehen sind, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher von hinten durch leichtes »Bohren« durchstoßen. Danach den Metallbügel der Halterung von der Innenseite des Gehäusebodens durch die in der Rückwand vorhandene Bohrung nach außen schieben. Die Kunststoffhalterung des Metallbügels zwischen die Stege des Bodens schieben und von unten mit ieweils 2 Schrauben befestigen. Die Haltebügel sind durch eine lange Feder stark vorgespannt. Falls ein weicheres Einklappen der Haltebügel gewünscht wird, muß die Feder entsprechend gekürzt werden.








Anschluß externer Bedienungselemente

0 Funktionsbuchsen für CH5-CH7 und NAUTIC Anschlußbuchsen für CH₅ Externschalter 0-5 CH₆ CH 7 Anschlußbuchsen für INC-/DEC-NAUTIC DEC Automatik (2-Weg-Moment-Schalter Anschlußplatine im Sender Best.-Nr.



Für Meßzwecke und bei Anschluß eines Automatik-Laders muß der zweipolige Stecker neben der Ladebuchse im Sender (siehe Pfeil in der Abb.) mit einer Kurzschlußbuchse (im Service erhältlich) versehen werden.

Modul-Einbauschema

Funktionsmodule

siehe Seite 66/67




NAUTIC-Multi-Prop-Modul Best.-Nr. **4141**



16-Kanal-NAUTIC-Expert-Modul Best.-Nr. **4108**


Anschlußbuchsen für die Externschalter

Externschalter	Modelityp			
an Anschlußbuchse	Unifly (FL)	Helicopter (HE)	Acrobatic (AC)	
0	Dual-Rate und Exponential für C	Dual-Rate und Exponential für Querruder 4		
1	Dual-Rate und Exponential für Höhenruder			
2	Dual-Rate und Exponential für Seitenruder			
3	Mixer Wölbklappe/Höhe Mixer Wölbklappe/Querruder	Autorotation	Snap-Roll-Programm	
•	Frei programmierbarer Mixer »C«			
4	=	Gasvorwahl (Idle-up) Pitch-Kurve	Mixer Höhe/Wölbklappe	
_	Frei programmierbarer Mixer »B«			
5	- Autolanding		Autolanding	
5	Frei programmierbarer Mixer »A	«		



2-Kanal-Schaltmodul mit 3 Schaltstellungen: Best.-Nr. **4151** langer Griff Best.-Nr. **4151.1** kurzer Griff

mit 2 Schaltstellungen: Best.-Nr. **4151.2** kurzer Griff Best.-Nr. **4151.3** langer Griff




2-Kanal-Proportional-Modul Best.-Nr. **4152**

4160.44)

Schalter, Regler


siehe Seite 66

HF-Sender-Module





Für das 35-MHz-Band Best.-Nr. **4808.35**



Für das 40-MHz-Band Best.-Nr. **4808.40**

Kompatibilität

Mit dem Sender MC-15 können alle bis jetzt gelieferten GRAUPNER FM-PPM-Empfangsanlagen sowie auch Empfänger mit negativem Impulsausgang aus dem 35- und 40 MHz-Frequenzband betrieben werden. Die geringfügige Wegverkleinerung der Servos kann durch die Computer-Wegvergrößerung bis max. $\pm 150\%$ ausgeglichen werden. Auch die Neutrallagen der an den Empfängerausgängen 1 bis 7 angeschlossenen Servos lassen sich in ± 150 Schritten um ca. $\pm 88\%$ an alle 7 Servos anpassen. Im Sender MC-15 muß ein FMsss Quarz (schwarze Kunststoffkappe) mit übereinstimmender Kanal-Nr. eingesetzt werden:

Best.-Nr. **3864....** für das 35-MHz-Band Best.-Nr. **4064....** für das 40-MHz-Band

Bei älteren GRUNDIG-Empfangsanlagen ist jedoch darauf zu achten, daß diese mit einem GRUNDIG FM-Quarz (*grüne* Lasche) bestückt sind.

Best.-Nr. **3520....** für das 35-MHz-Band Best.-Nr. **4051....** für das 40-MHz-Band

Inbetriebnahme

Eine auf der Eingabetastatur aufgeklebte Schutzfolie kann abgezogen werden.

Den Sender nur mit eingeschraubter Antenne einschalten, da es sonst zu Fehlfunktionen und Beschädigungen des HF-Moduls kommen kann.

Die Zuordnung der Empfängerausgänge hängt vom jeweiligen Modelltyp ab und ist auf den Seiten 24 und 34 für Flugmodelle, Seite 42 für Hubschrauber und ab Seite 61 für Schiffsmodelle beschrieben.

Um unkontrollierte Bewegungen der an der Empfangsanlage angeschlossenen Servos zu vermeiden, bei der Inbetriebnahme zuerst den Sender, dann den Empfänger einschalten, bzw. bei Einstellung des Betriebs erst den Empfänger, dann den Sender ausschalten.



Multidata-Terminal

Multidata-Infodisplay

Hohe Sicherheit durch präzise Digitalanzeige mit übersichtlichem, für das Computer-System MC-15 neu entwickeltem LCD-MULTIDATA-DISPLAY mit Static-Driver. Der extrem große Kontrast ermöglicht auch bei grellem Sonnenlicht eine präzise Kontrolle der im Sender-Display angezeigten Funktionen.

Sender-Grundinformation Display-Anzeige im Normalbetrieb:

Normalbetrieb

Modellname, Betriebsspannung unter Last in Volt.

Stoppuhr

Stoppuhr, Betriebsspannung unter Last in Volt.

Batteriealarm

Sinkt die Senderbatteriespannung auf 9,0 V ab, blinkt im Display in der oberen Zeile unabhängig davon, ob sich der Sender im Normalbetrieb oder Programmiermodus (Rotary Select) befindet, die Anzeige »BAT«. Ein akustisches Warnsignal ertönt parallel dazu siebenmal hintereinander.

Die Landung eines Flugmodells muß unverzüglich nach der »BAT«-Alarmanzeige erfolgen.

Normalbetrieb

Stoppuhr

Batteriealarm









Hinweis:


Wird der Sender ohne oder mit entladener Senderbatterie gelagert, gehen sämtliche modellspezifische Einstellwerte verloren. Der Sender muß wie bei der ersten Inbetriebnahme komplett neu programmiert werden.



Bedienung des Multidata-Terminals

Das Programm des Senders ist für einfache und übersichtliche Programmierung organisiert und wird über nur vier Tasten bedient:





Werden die jeweiligen Tasten dauernd gedrückt, schaltet die Software auf Fast-Select-System (FSS), d.h. die folgenden Codes werden sukzessive automatisch durchlaufen (»scrollen«), solange die Taste gedrückt bleibt.

System-Rotation

Erste Inbetriebnahme und programmieren der Sender-Grunddaten

Software-Struktur

Die Software ist in zwei Menüs unterteilt, die unterschiedlich aktiviert werden müssen:

1. System-Rotation

Einstellen von Basis-Funktionen im Sender

2. Einstell-Rotation

Einschalten und programmieren der Einstelldaten.

In jedem dieser Menüs können die einzelnen Codes sukzessive durch die Taste TOTATE aufgerufen werden. Beim letzten Code angelangt, beginnt durch die ROTARY-SELECT-Programmiertechnik der Programmablauf wieder beim ersten Code, solange, bis durch Drücken der Taste TOTATE oder Ausschalten des Senders das System-Rotations- oder Einstell-Rotations-Menü verlassen wird und der Sender auf Normalbetrieb umschaltet.

Das System-Rotations-Menü läßt sich aus Sicherheitsgründen nur aktivieren, wenn der Sender zuvor ausgeschaltet wurde, damit nicht während des normalen Betriebs versehentlich die programmierten Funktionen, wie z.B. der Modellspeicher, verändert werden.

Grundsätzliche Anwendung der System-Rotation

Der gewünschte Code wird mit der Taste RULLUP angewählt. Innerhalb dieses Codes wird die gewünschte Betriebsfunktion mit Taste INF oder IDE ausgewählt.

Die Taste Taste dient in diesem Menü nur zur Anzeige des Modellnamens und zur Namensänderung.

Einschalten der System-Rotation


Gleichzeitig RUMAUR und MASSA drücken, dabei Schalter des Senders einschalten. Ein akustisches Signal ertönt. Das Programm befindet sich nun in der System-Rotation. Nebenstehendes Ablaufdiagramm zeigt die Programme der System-Rotation. Die Funktionen werden im Senderdisplay angezeigt.





Ablauf-Diagramm System-Rotation

Da der Sender in diesem Modus ohne Modulation arbeitet, ist während der Programmierung keine Übertragung zum Empfänger möglich. Erst durch nochmaliges Drücken der Taste Abschluß der Programmierung schaltet die Software automatisch auf normalen Sendebetrieb um.



Verlassen an jeder Stelle mit Third möglich.


MODELLAUSWAHL

Model Select, Wechsel des Modellspeichers (Anwahl durch System-Rotation)

Der MC-15-Sender gestattet die Speicherung von zwei kompletten Modelleinstellungen einschließlich der Trimmoffsets (siehe TRIMMOFFSET-SPEICHERUNG) für DUAL-RATE, EXPONENTIAL und DIFFERENTIAL für Seitenruder, Höhenruder und Querruder bzw. beim Helicopter für Heck, Taumelscheibe Nick und Roll, also für die Steuerfunktionen 2 ... 4.

Nach Anwahl des Codes »MDL« in der System-Rotation durch die Taste 1974 112 erfolgt die Modellauswahl durch Drücken der Taste IIII oder IIII. Im Display erscheint die Modellnummer 1 bzw. 2. Alle nachfolgenden Einstellungen beziehen sich dann auf die in diesem Menü festgelegte Modellnummer.

Beim Modellwechsel wird für ca. 1 s in der oberen Zeile der Modellname angezeigt. Der jeweilige Modellname kann auch durch Betätigen der Taste HISH im Display aufgerufen werden.






MODELLNAME

Model Name, Eingabe des Modellnamens (Anwahl durch System-Rotation)

Bei der ersten Eingabe (oder nach einem Reset) erscheint eine 3stellige Standardeintragung im Display über der Modellnummer: Modellnummer und aktueller Modelltyp (FL = UNIFLY, HE = HELICOPTER, AC = ACROBATIC). Beispiel: 1FL

Die linke Stelle blinkt und kann durch Drücken der Taste MP oder MP verändert werden. Zur Verfügung stehen insgesamt 38 Zeichen (A ... Z, 0 ... 9, +, -). Zur nächsten Stelle wird durch Drücken der Taste দারের gewechselt (Rotary-Select).

Der eingegebene Name wird abgespeichert, sobald der Code verlassen wird.





DATEN-INITIALISIERUNG

Reset, Daten-Löschung und Grundwert-Neuprogrammierung (Anwahl durch System-Rotation)

Die Daten-Löschung sollte vor der Neuprogrammierung eines Modellspeichers benutzt werden, um sicherzustellen, daß alle Parameter und Funktionen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.

Nach Anwahl der Funktion »RST« blinkt in der unteren Display-Zeile die Nummer des Modellspeichers. dessen Einstellungen gelöscht werden sollen. Die Löschung erfolgt durch Drücken der Taste (INF + INF gleichzeitig). Automatisch werden alle im Multisoft-Programm vorgesehenen Funktionen dieses Modellspeichers in Grundwerten initialisiert. Diese sogenannte Reset-Funktion ist ausgeführt, sobald die Modellnummer nicht mehr blinkt.

Neu initialisierte Programmdaten nach dem Reset:

Im Menü »System-Rotation« (Basic-System):

Modellname = Modellnummer und aktueller

Modelltvp

Steueranordnung = 1Drossel-Steuerrichtung = normal Nautic-Programm = aus

Im Menü »Einstell-Rotation«:

Dual-Rate = 100%= LN (linear) Exponential

Trimmoffsetspeicher =0Reverse-Funktion = normal


Servoweg-

Mittenverstellung =0Servoweg-Einstellung = 100%

= initialisierte Standardwerte Mixwerte

Keine Datenveränderung in der System-Rotation bei folgenden Codes:

Modellnummer, Modelltyp, Automatischer Steuerweg-Einsteller.



MODELLTYP

Type Select, Festlegung des Modelltyps (Anwahl durch System-Rotation)

Das Multisoft-Modul der MC-15 unterscheidet insgesamt drei verschiedene Modelltvpen. Die Auswahl muß vor der Neuprogrammierung eines Modells im Einstell-Rotations-Menü erfolgen, weil so festgelegt wird, welche Optionen Sie über den zugehörigen »TYP«-Code aufrufen können.


Drei Modelltypen stehen zur Auswahl, die über MT oder Te angewählt werden können. (Die Taste HIGHT ist gesperrt).

Anzeige	Bedeutung	Beschreibung
FL	UNIFLY	siehe ab Seite 24
HE	HELICOPTER	siehe ab Seite 40
AC	ACROBATIC	siehe ab Seite 34

Wird der aktuelle Modelltyp mit TTE/TTE geändert, blinkt der neu angezeigte Modelltyp im Display auf und wird erst übernommen. wenn bestätigt wird durch:

ROLL UP oder ENTER (ROLL UP + CH SEL gleichzeitig) oder Ausschalten des Senders. (Anderenfalls kehrt man vorher zum aktuellen Modelltyp durch Drücken der Taste INF oder IIIF zurück.) Erst wenn eine dieser Quittierungen erfolgt ist, werden alle Hauptmenüs im Einstell-Rotations-Programm entsprechend geändert. Die Multifunktions-Fertigprogramme FL, AC und HE vereinfachen die Programmierung erheblich. Die Mixanteile der einzelnen Mixer können einzeln durch Anwahl mit dem Einstell-Rotations-System aufgerufen und mit den Tasten III und III an das verwendete Modell durch Versuche optimal angepaßt werden.

Übersicht der Multifunktions-**Fertigprogramme**



FL = UNIFLY Beschreibung siehe ab Seite 24

HE = HELICOPTER Beschreibung siehe ab Seite 40


AC = ACROBATICBeschreibung siehe ab Seite 34




MOD STEUER-**ANORDNUNG**


Stick Mode Select, Zuordnung der Steuerfunktionen Mode 1...4 (Anwahl durch System-Rotation)


System-Rotation aktivieren und mit Taste ROTATIR »MOD« auf dem Info-Display anwählen. Mit der Taste Me oder Me kann auf Mode 1 ... 4 gewechselt werden.




Mode-Belegung Flächenmodelle









Mode-Belegung Helicopter (siehe auch Seite 47)

= Pitch Gas Querruder = Roll Höhenruder = Nick Seitenruder = Heck


DROSSEL-STEUERRICHTUNG


Throttle Stick NORM/REV, Steuerrichtungsumkehr Gas-Steuerknüppel (Anwahl durch System-Rotation)

Die Reverse-Funktion ist in allen drei Modelltypen FL, HE, AC wirksam.

Diese Einstellung ermöglicht es, die Betätigungsrichtung des (Gas-) Steuerknüppels Funktion 1 an die Steuergewohnheiten des Piloten anzupassen. Dies ist vor allem im HE-Programm von Bedeutung. Nach aktivierter System-Rotation mit Taste RULLUR »THR« aufrufen. Durch Betätigen der Taste INF oder ाउन kann zwischen NORM und REV. also im HE-Programm zwischen Pitch drücken und Pitch ziehen umgeschaltet werden. Die Umschaltung auf NORM erfolgt immer, wenn die Tasten INF und IDE gleichzeitig gedrückt werden.

Von dieser Einstellung hängen die Funktionen aller anderen Mixer ab, soweit sie die Steuerfunktion 1 (beim Helicopter-Programm HE also Gas- und Pitchfunktion, wie z.B. Gasvorwahlen, Heckrotormixer, Pitchtrimmung etc.) betreffen.





THU NAUTIC-**PROGRAMM**

Nautic Program, Anschluß NAUTIC-Modul (Anwahl durch System-Rotation)


Mit ROLL "NAU" im Display anwählen und mit TITE oder TITE Funktion ein- (»ON«) oder ausschalten (»OF«). Werden die Tasten IIII und IIII aleichzeitig gedrückt, erfolgt Abschaltung des Nautic-Programms.

Nach dem Einschalten von »NAU« wird automatisch und ausschließlich Kanal 7 des Senders reserviert für das anschließbare NAUTIC-Modul. Diese Programmierung hat in jedem Fall erste Priorität, falls bereits Kanal 7 zuvor für andere Operationen belegt worden sein sollte. Alle eventuellen Mixer, die sich auf den Kanal 7 beziehen, werden automatisch gesperrt. Unter folgenden Bedingungen sind die Kanäle 5 (ausgenommen im Modelltyp FL) und 6 (ausgenommen im Modelltyp HE) für NAUTIC-Module verfügbar:

Servo-Reverse: NORM Servoweg-Mittenverstellung: +6 Servoweg-Einstellung: ±150%

Kanal 5 bzw. 6 dürfen nicht in den frei programmierbaren Mixern verwendet werden.

Zur (+)- und (-)-Servowegeinstellung von Kanal 5 bzw. 6 muß an der zugehörigen Funktionsbuchse der Senderplatine ein Extern-Schalt- bzw. Propmodul eingesteckt werden, das nach erfolgter Servoweg-Einstellung wieder ausgesteckt wird.



STEUERWEG-EINSTELLER

Stick Adjuster, automatische Steuerweg-Kalibrierung (Anwahl durch System-Rotation)

Zur Beseitigung von kleinen Toleranzen der Steuerknüppelwege ist der Sender mit einem automatischen Steuerweg-Einsteller ausgerüstet.

Display-Anzeige: »SAX«, wobei X = 1 ... 4 den jeweiligen Steuerknüppel bezeichnet.

Nach Aufruf dieser Funktion im System-Rotations-Menü erscheinen im Sekundentakt die Steuerweg-Toleranzen der Steuerknüppel-Potentiometer X = 1...4in der unteren Display-Zeile (Standard: 100).

Diese Einstellung ist nur erforderlich bei


- der ersten Senderinbetriebnahme oder
- nach einem Batteriewechsel.

Ansonsten kann dieser Code bei jeder Neuprogrammierung übersprungen werden.

Erste Inbetriebnahme

Zur Kalibrierung zunächst die Trimmhebel in Mittelstellung bringen, danach jeden einzelnen Steuerknüppel in die Endstellungen bewegen und jedesmal bei Vollausschlag die Taste IIII oder IIII drücken. Diese Kalibrierung kann auch in nur zwei Schritten durchgeführt werden:


Beide Steuerknüppel gleichzeitig nach links hinten bringen (s. Abb. unten). In dieser Knüppelstellung IIII oder IIII drücken. Danach beide Knüppel nach rechts vorne und die Taste MT oder DAT drücken. Knüppel loslassen und diesen Code mit Taste RUM-UR beenden. Die Steuerweg-Kalibrierung ist damit abgeschlossen. Die gespeicherten Werte können vom Standardwert 100 abweichen; die Anzeige »100« wäre rein zufällig.





R NORMALBETRIEB 切り und STOPPUHR

Im Normalbetrieb, d.h. wenn der Sender sich nicht in einem der Rotary-Select-Menüs befindet, erscheint nach der ersten Inbetriebnahme oder einem Reset folgende Display-Anzeige:



Modellname oder der Standardeintrag (= Modellnummer und Modelltyp) in der oberen Zeile und die unter Last gemessene Batteriespannung in der unteren Zeile.


Umstellen auf Stoppuhrfunktion

Mit der Taste H: Stall kann die Stoppuhr aufgerufen werden, die dann anstatt des Modellnamens im Display erscheint.

Die Anzeige erfolgt in Sekunden (0 ... 999 s). Die Start/Stop-Befehle können über die Tasten TXT bzw. gegeben werden, jedoch auch über einen 2-Weg-Momentschalter (Best.-Nr. 4160.44, Anschluß siehe Seite 10). Die Stoppuhr wird durch Drücken von HARAR auf den Wert 000 zurückgesetzt.

Anzeigegenauigkeit: ±1,5%

Wird der Sender zwischenzeitlich aus- und wieder eingeschaltet, erscheint die zuletzt gewählte Funktion.



Einstell-Rotation

Einschalten und programmieren der Einstelldaten


Nach dem Einschalten des Senders und anschließendem Drücken der Taste ENTER (ROLL UP und 대한 데 gleichzeitig) wird der Funktions-Mode-wenn sich das Programm noch in der System-Rotation befindet.)

Das Multidata-Info-Display wechselt dabei von der Grundinformation (Normalbetrieb) auf die Select-Information. Es erscheint die zuletzt angewählte Funktion. Soll eine andere Funktion eingestellt werden, muß die TUBAUR-Taste so oft betätigt werden oder so lange gedrückt werden (Fast Select), bis die betreffende Funktion im Info-Display erscheint.

Mit der Taste H: 1317 kann auf den gewünschten Kanal (CH) bzw. auf eventuelle Unterprogramme umgeschaltet werden.

Die Verstellung der Werte erfolgt mit den Tasten oder 1131 oder über einen 2-Weg-Moment-Schalter. Dieser ist dann besonders zu empfehlen, wenn während des normalen Einsatzes der Fernsteueranlage im Flug-, Schiffs- oder Automodell Parameter verändert werden sollen.

Nach Betätigen der Taste Nunkt oder Wechsel zum nächsten Code werden die eingestellten Werte automatisch in den Speicher übernommen.




Normalbetrieb

ENTER drücken

Sender in der Einstell-Rotation. Auf dem Display erscheint die zuletzt angewählte Funktion.

Beispiel Ablaufdiagramm Fertigprogramm FL (Ausschnitt)





마다리 DUAL-RATE

Steuerweg-Umschaltung (Anwahl durch Einstell-Rotation)

Die Dual-Rate-Funktion ermöglicht eine Umschaltung der Steuerausschläge während des Fluges über einen Externschalter, wobei die Ausschläge für jede der beiden Schalterpositionen linear zwischen 0 und 125% des normalen Steuerweges eingestellt werden können. Die Schalter müssen zuvor auf der Anschlußplatine im Sender angeschlossen werden (siehe Seite 10). Nach Anwahl des Codes »D/R« wird zunächst mit M: 131 die gewünschte Steuerfunktion (CH2 bis 4) ausgewählt:

Steuerfunktion	Funktion	Externschalter
2	Querruder	an Buchse 0
3	Höhenruder	an Buchse 1
4	Seitenruder	an Buchse 2


Die Einstellung des Steuerweges erfolgt, nachdem der Schalter in die betreffende Position gebracht wurde, mit den Tasten IIII und

Anzeige der Schalterposition im Display:

ch = geschlossen (EIN)

CH = offen (AUS).

Aus Sicherheitsgründen die Dual-Rate-Funktion nicht bis auf 0 reduzieren, da sonst die Steuerfunktion aufgehoben ist. Der Externschalter schaltet Dual-Rate und Exponential gemein-



Gewünschte Servofunktion (2, 3, 4) mit Taste HIGH anwählen. Mit IIII oder DE gewünschten

Externschalter »EIN« (siehe obige Tabelle) Display-Anzeige wechselt von CH (AUS) auf ch (EIN) und vorher eingestellten Wert und umgekehrt.

Vorher eingestellter Wert

Mit TYP oder Tie Einstellung auf gewünschten Wert. mit HARAN Schnelleinstellung auf 100%



EXPONENTIAL

Progressive Steuercharakteristik (Anwahl durch Einstell-Rotation)

Ermöglicht feinfühlige Steuerung des Modells im Bereich der Mittellage der jeweiligen Steuerfunktion, ohne auf den Vollausschlag in Steuerknüppelendstellung verzichten zu müssen. Der Grad der Progression kann von linear (LN) entspricht 0% bis 100% eingestellt werden.

Die Dual-Rate- und Exponential-Funktion werden gemeinsam deschaltet.


Steuerfunktion	Funktion	Externschalter
2	Querruder	an Buchse 0
3	Höhenruder	an Buchse 1
4	Seitenruder	an Buchse 2

Die Einstellung der Steuercharakteristik erfolgt, nachdem der Schalter in die betreffende Position gebracht wurde, mit den Tasten TITE und DIRE.

Anzeige der Schalterposition im Display:

ch = geschlossen (EIN)

CH = offen (AUS).






2 feinfühlige Expo-/Dual-Rate-Einstellungen möglich (Anwahl durch Einstell-Rotation)

Die Dual-Rate-Funktion ermöglicht den Servoweg symmetrisch um die Neutrallage linear zwischen 0 und 125% einzustellen und zwar umschaltbar über einen Externschalter zwischen zwei verschiedenen Servowegeinstellungen. Mit der Expo-Funktion wird die Kurvencharakteristik verändert. Sie ist variierbar zwischen linearem und progressivem Verlauf für wiederum zwei verschiedene Einstellungen. Wird dabei beispielsweise in einer Schalterstellung »LN« (linear) angewählt, so ist die Exponential-Funktion quasi unwirksam und der Servoweg wird allein bestimmt durch die Dual-Rate-Einstellung und zwar deshalb, weil der betreffende Externschalter beide Funktionen gemeinsam schaltet.

Diese besondere Raffinesse im MC-15-Fernlenksystem läßt erahnen, daß sehr individuell einstellbare Steuercharakteristiken möglich werden. Vorteilhaft erweist sich diese Kombination von »EXPÖ« und »DUAL-RATE« insbesondere bei sehr schnellen Modellen. Es können nun im Steuerwegcharakteristik-Speicher zwei unabhängige Werte einprogrammiert werden für Quer-, Höhen- und Seitenruder getrennt, z.B. Servoweg von 20% für die eine Externschalterstellung und 125% für die andere Schalterstellung mit einer Kurvencharakteristik von z.B. linear bzw. 80%, wobei die EXPO-Einstellung den »Progressionsgrad« angibt, nicht etwa einen Steuerausschlag.

Aus Sicherheitsgründen sollte der untere Dual-Rate-Wert mindestens 20% vom gesamten Steuerweg betragen.

Charakteristik verschiedener Steuerwege



Steuerknüppelausschlag -->

Dual-Rate = verkürzter oder bis zu 125 % verlängerter,

linearer Servoweg
= progressive Regelcharakteristik

Exponential mit 100 % Servoweg

Expo-/Dual-Rate = Verknüpfung der Exponential- und

Dual-Rate-Funktion



TRIMMOFFSET-SPEICHERUNG

Speicherung der den Trimmhebelpositionen zugehörigen Offsets (Anwahl durch Einstell-Rotation)

Dieser Code verhindert eine Arbeitspunktverschiebung bei der DUAL-RATE- und EXPONENTIAL-Funktion, wenn bei Mittelstellung des Steuerknüppels der Trimmhebel aus seiner Neutralposition verschoben wird und zwischen den zwei möglichen Einstellungen 0 und 1 umgeschaltet wird.


Beim DIFFERENTIAL-Mixer wird abhängig vom Mixanteil die Trimmwirkung bei der Bewegung des Querruderservos nach unten normalerweise reduziert oder bei 100% Differenzierung (Split-Stellung) aufgehoben. Hier ermöglicht dieser Code, die aktuellen Trimmeinstellungen auf das Servo zu übertragen.

Die Trimmoffsetpositionen der Steuerkanäle 2 ... 4 können abgespeichert werden. Die Funktion kann übersprungen werden, wenn alle Trimmhebel der Funktionen 2 ... 4 etwa in Mittelstellung stehen. Nach dem Aufruf dieses Codes zeigt das Display in der oberen Zeile die Steuerfunktion 2, 3 oder 4 an, die durch die Taste HISTH aufgerufen wurde. Die von den Trimmhebelpositionen abhängigen Offsets werden durch Betätigen der Taste HISTH gespeichert und zwar für alle Funktionen gleichzeitig.

Die gespeicherten Werte zeigt die untere Display-Anzeige. Die HANN-Taste setzt alle 3 (CH 2, 3, 4) Speicherinhalte gleichzeitig auf 0 zurück.

Vorgehensweise:

- 1. Löschen des Offsetspeichers: Vor einer Neueinstellung eines Modells sollten alle Offsetspeicher gelöscht werden. Dazu die Steuerknüppel und Trimmhebel zunächst in Neutralstellung bringen und die Taste HANTI drücken. Wenn nun die Taste HIND oder DIXT betätigt wird, kann es vorkommen, daß in den einzelnen Speichern von 0 abweichende Werte wiederzufinden sind. Dies ist nicht weiter tragisch und erfordert keine Justierung der Trimmpotis im Sendergehäuse, um die mechanische Nullposition optimal anzupassen.
- 2. Speichern der Trimmoffsets: Die Trimmhebelstellungen werden den Erfordernissen des Modells angepaßt. Diese Einstellung sollte bei initialisierter Standardeinstellung von D/R (= 100%), EXPO (= LN) und MIX DIFF (= 0%) vorgenommen werden. Ist eine für das Modell geeignete Position ermittelt, nur die Taste TITE oder TITE drücken; allerdings beim Speichern die Steuerknüppel in Mittelstellung belassen. Jedesmal wenn die Trimmhebel verstellt werden, müssen die neuen Positionen wieder abgespeichert werden. Mit TITETT können die Speicherinhalte abgefragt und auf dem Display angezeigt werden.



Mit [HAM] auf 0 stellen, Trimmhebel 2, 3 und 4 den Erfordernissen entsprechend verstellen

IND oder III speichert alle 3 Trimmoffsetwerte (CH 2, 3, 4) gleichzeitig

Aktuelle Trimmoffsetwerte (CH 2, 3, 4) sind gespeichert, mit **HISTA** können die Daten abgefragt werden



SERVOUMKEHR

Laufrichtungsumkehr der Servos (Anwahl durch Einstell-Rotation)


Mit diesem Code wird die Servodrehrichtung umgekehrt. Die Taste RULL im Funktionssystem so oft betätigen, bis die gewünschte Funktion im Display erscheint.


Die eingestellte Servodrehrichtung wird im Display für alle Servonummern 1 ... 7 durch den Cursor unter »REV« bzw. »NORM« angezeigt. Ein Umpolen der Stecker im Sender oder der Servos am Empfänger entfällt somit.

Mit der Taste [1] [5] den entsprechenden Kanal anwählen und durch Betätigen der Taste [1] bzw. [1] die gewünschte Servodrehrichtung einstellen. Die Tastenkombination [1] setzt die Richtung immer auf NORM zurück.

Anmerkung:

Die Kanalnummer bezieht sich auf den Empfängerausgang, an dem das betreffende Servo angeschlossen ist. Eine Übereinstimmung mit der Numerierung der Steuerfunktionseingänge im Sender wäre rein zufällig und ist normalerweise bei komplexen Spezialprogrammen nicht gegeben. Daher beeinflußt auch eine Änderung der Steueranordnung nicht die Numerierung und Laufrichtung der Servos.







© SERVOWEG-MITTEN-□ VERSTELLUNG

Neutralstellung (Anwahl durch Einstell-Rotation)


Zur Anpassung von Servos, die nicht dem Standard (Servo-Mittelstellung bei 1,5 ms) entsprechen und für extreme Verstellzwecke.

Im Display erscheint nach der Anwahl über 11154112 die Code-Bezeichnung »SB-TRIM« (Sub-Trim).

Unabhängig von den Trimmhebeln und eventuellen Mixereinstellungen kann die Neutralstellung im Bereich von \pm 150 Schritten = \pm 88% verschoben werden.


Mit Taste H. St. den betreffenden Kanal anwählen und mit IND bzw. IND die Mittenverstellung zwischen –150 und +150 den Erfordernissen entsprechend anpassen. Über die Taste H. B. Bich die Verstell-Ablage auf 0 setzen, d.h. die Rudermaschine geht exakt auf Steuermitte zurück.

Diese Einstellung bezieht sich direkt auf das betreffende Servo unabhängig von allen anderen Trimm- und Mixereinstellungen.



Gewünschten Kanal (1 ... 7) mit **HIGH** anwählen.

Einstellen der jeweiligen Steuermitte mit TVF oder (rücksetzen auf 0 mit T43717)






Wegeinstellung (Anwahl durch Einstell-Rotation)

Die Code-Bezeichnung »TRV ADJ.« steht für Travel Adjust. Diese Funktion ermöglicht die Einstellung des Servoweges getrennt für jede Seite. Der Einstellbereich beträgt 0 ... 150% des normalen Servoweges.

Den Blockschaltbildern ist zu entnehmen, ob sich diese Einstellung direkt auf das betreffende Servo bezieht, unabhängig davon, wie das Steuersignal für dieses Servo zustande kommt, oder das Eingangssignal der Steuerfunktion beeinflußt.

Die Taste [10] im Einstellsystem so oft betätigen, bis im Display die gewünschte Funktion erscheint und anschließend die Kanalnummer (1 ... 7) mit [11] aussuchen. In der unteren Display-Zeile wird der eingestellte Servoweg angezeigt, wobei das Vorzeichen (+ oder –) die Seite angibt. Zur Einstellung und Anzeige ist das zugehörige Bedienungselement (Steuerknüppel, Schieberegler, Schalter) in die jeweilige Endstellung zu bringen. Mit [11] oder [11] kann dann der gewünschte Servoweg eingestellt und mit [14] auf 100% zurückgesetzt werden.



links

Gewünschten Kanal mit

Bedienungselement nach links oder rechts bewegen und mit INF oder IDER Servoweg verstellen




Knüppelausschlag rechts


Mechanischer Steuerweg ± 100% Verstellbarer Servoweg ± 0 ... 150% 100% Trimmbereich Trimmbereich

Programmierbeispiele Querruder als Landehilfe beim Modelltyp »FL«

Bei Betätigung des Störklappenknüppels können die Querruderklappen zur Landung individuell von 0 bis \pm 125% verstellt werden.



Sollten die Querruderklappen mit einem in Funktionsbuchse CH7 eingesteckten Schieberegler verstellt werden, wird lediglich bei der Programmierung an Stelle von Steuerfunktion 1 Steuerfunktion 7 einprogrammiert.



Lehrer-Schüler-System mit Lichtleiterkabel

Einbau in den Lehrer-Sender

Zum Einbau des Lehrer-Schüler-Trainings-Systems in den Lehrer-Sender, muß in die rechte oder linke Zierplatte mit einem 6 mm Bohrer ein weiteres Loch gebohrt werden. Bitte achten Sie darauf, daß keine Bohrspäne in das Innere des Senders gelangen. Kurzschlußgefahr!

Nach Einbau der Lehrerleiterplatte (Platine mit Schalter und Buchse) Versorgungsstecker vom HF-Teil ausstecken und diesen in die Steckerbuchse auf der Lehrer-Leiterplatte einstecken. Angelötetes Verbindungskabel von der Lehrer-Leiterplatte mit dem HF-Teil verbinden.

Einbau in den Schüler-Sender

Nach dem Einbau der Schüler-Steckbuchse Versorgungsstecker vom HF-Teil ausstecken und diesen in die Schüler-Steckbuchse einstecken.

Funktionshinweis

Stecker M vom Lehrer-Schüler-Kabel in Lehrer-Sender, Stecker S in Schülersender einstecken. Lehrer- und Schülersender müssen mit geeigneter Senderbatterie ausgerüstet sein. Die HF-Abstrahlung erfolgt auf dem im Lehrer-Sender eingebauten Kanal (Steckquarz). Der Schülersender benötigt kein HF-Modul.


Die Umschaltung vom Lehrer- auf den Schülerbetrieb erfolgt durch Drücken des eingebauten Umschalters (Momentschalter) im Lehrersender. Läßt der Lehrer bei kritischen Flugsituationen den Schalter los, kann das Modell mit dem Lehrersender in normale Fluglagen gebracht und erneut dem Schüler übergeben werden.

Zubehör

Best.-Nr. 3290.3 Anschluß-Modul einzeln für weitere Schülersender


Ersatzteil

Best.-Nr. 3290.4 Lichtleiterkabel für Lehrer-Schülersystem



Mögliche Fehlerursachen

- Interface nicht richtig anstelle des HF-Moduls angeschlossen.
- Schülersender nicht eingeschaltet.
- Schülersender nicht auf PPM-Mode umgeschaltet.
- Lichtleiter-Steckverbindung nicht einwandfrei.
- Lichtleiterkabel aus Stecker gelöst. In diesem Fall mit dem Finger die Klemmvorrichtung im Stecker durch Drücken auf das Steckerende lösen und das Lichtleiterkabel bis zum Anschlag einschieben, siehe nebenstehende Abbildung.



NAUTIC-Funktionen im RC-Car

Die NAUTIC-Schalt- und Prop-Module sind gleichwertig in RC-Car-Modellen z. B. Trucks verwendbar. Mit zwei NAUTIC-Schaltmodulen können zu den vorhandenen Prop-Kanälen bis zu 32 Schaltfunktionen, z. B. verschiedene Licht- und Geräuscheffekte, bei RC-Cars ausgeführt werden. Bei Verwendung eines NAUTIC-Schalt- und NAUTIC-Prop-Moduls wird der Sender um zusätzlich 16 Schalt- und 8 Prop-Kanäle erweitert.

Der Einbau und Anschluß der Module erfolgt wie auf den Seiten 8, 17 und 60 bis 65 beschrieben. Folgende Tabelle zeigt, in welche Funktionsbuchsen des Senders die NAUTIC-Funktionsmodule eingesteckt werden können:

Kanalbelegung bei zwei NAUTIC-Modulen

ModelItyp	CH 5	CH6	CH7
FL	=	NAUTIC	NAUTIC
AC	NAUTIC	-	NAUTIC
HE	NAUTIC	_	NAUTIC

Wird nur ein NAUTIC-Modul eingesetzt ist vorzugsweise die Funktionsbuchse »CH 7« zu verwenden. Siehe NAUTIC-Programm Seite 17.

Hinweis:

Wird der Sender ohne oder mit entladener Senderbatterie gelagert, gehen sämtliche modellspezifische Einstellwerte verloren. Der Sender muß wie bei der ersten Inbetriebnahme komplett neu programmiert werden.

Übersicht der Multifunktions-Fertigprogramme



Beschreibung siehe ab Seite 24


Mix-Funktion	Code
Flap/Höhe	MIX FE0/1
Differentialmix	MIX DIF
Flap/Flaperon	MIX FA0/1
Spoiler/Flap	MIX S-F
V-Leitwerk (Seite/Höhe)	MIX VTL
3 frei programmierbare Mixer	MIX A/B/C



AC = ACROBATIC

Beschreibung siehe ab Seite 34


Mix-Funktion	Code
Höhe/Flap	MIX E-F
Landung/Höhe	MIX LDE
Landung/Flap	MIX LDF
Landung/Spoiler	MIX LDS
Landeautomatik	MIX LDA
Snap Roll Quer	MIX SRA
Snap Roll Höhe	MIX SRE
Snap Roll Seite	MIX SRR
Delta Mix	MIX DLT
Flaperon	MIX FPR
3 frei programmierbare Mixer	MIX A/B/C





HE =


Beschreibung siehe ab Seite 40


Mix-Funktion	Code
IDLE UP	MIX GL0/1
Autorotation	MIX ATR
Pitch Curve (Low, High, ATR)	MIX PL0/1
Static-Mix	MIX STA
Dynamic-Mix	MIX DYN
Taumelscheiben-Typ	MIX SWA
3 frei programmierbare Mixer	MIX A/B/C















Spoiler/Flap






Landeautomatik










V-Leitwerk (Seite/Höhe) Differentialmix



0



3 frei programmierbare Mixer

Flaperon

Taumelscheiben-Typ

3 frei programmierbare Mixer

UNIFLY

Blockschaltbild UNIFLY


Modelltyp-Beschreibung

Typ FL: UNIFLY


Zu diesem Modelltyp zählen alle Motor- und Segelflugmodelle, bei denen jeweils über ein Servo Höhenruder, Seitenruder, Wölbklappen und Motordrossel (bzw. Bremsklappen beim Segelflugmodell) betätigt werden. Für die Querruderklappen werden hingegen zwei separate Servos verwendet. Softwaremäßig sind die beiden Empfängerausgänge 2 und 5 miteinander verknüpft. Die Querruderausschläge lassen sich differenzieren. Der Ruderausschlag nach unten kann also unabhängig vom Ausschlag nach oben eingestellt werden.

Die voneinander unabhängige Betätigung der Querruder eröffnet darüber hinaus weitere Möglichkeiten wie z.B. die gleichsinnige Bewegung beider Ruder als Wölb- oder Landeklappen (Flaperons) oder eine zu vorhandenen Wölbklappen gegensinnige Bewegung (Butterfly).


Für komplexere Anwendungen stehen noch zwei weitere fertige Mixer für Höhenruderausgleich bei Klappenbetätigung sowie ein Bremsklappen/Wölbklappen-Mixer zur Verfügung. Diese Mixerzuordnungen oder auch deren Kombinationen sind nicht obligatorisch, sondern können den eigenen fliegerischen Anprüchen entsprechend ausgewählt, modifiziert oder durch die noch zusätzlich vorhandenen drei frei programmierbaren Mixer erweitert werden. Für Sonderfunktionen, wie z.B. Einziehfahrwerk, Schleppkupplung etc. steht noch zusätzlich der Empfängerausgang 7 zur freien Verfügung, wenn alle der oben genannten Optionen eingesetzt werden. Ein spezieller V-Leitwerksmixer kann eingeschaltet werden, wenn das Modell anstelle des normalen Leitwerks ein V-Leitwerk besitzt. Dieser Mixer verknüpft die Funktionen Höhen- und Seitenruder so miteinander, daß jede der beiden Leitwerksklappen, durch ein separates Servo angesteuert, sowohl Höhen- als auch Seitenruderfunktion übernimmt.



Zuordnung der Empfängerausgänge



Ablaufdiagramm UNIFLY



Einstellschema



Modell-Typ FL = UNIFLY Alle Mixer und Einstellwerte sind auf 0 gesetzt. Zur Einstellung der Mixer und Einstellwerte während des Betriebes empfiehlt sich die Verwendung des 2-Weg-Momentschalters Best.-Nr. 4160.44.

0-6 MIX FA0/1 MIX FE0/1 MIX DIF Einstellungen 1 - 6 stehen allen Modelltypen Wölbklappen → Höhenruder Querruder-Differenzierung Wölbklappen → Querruder Bei Betätigung des Wölbklappen-Servos (Flap) Die Querruder-Differenzierung, d.h. ungleicher Bei Betätigung des Wölbklappenschiebers zur Verfügung. können beide Querruder-Servos zur Profilverwird das Höhenruder um einen programmierpositiver und negativer Ausschlag der beiden baren Mixanteil (0 ... ±125%) beeinflußt. Der Querruder-Servos, kann von normal 0% bis Split stellung gleichsinnig oder zur Butterfly-Stellung gegensinnig individuell von 0% ... ±125% ver-Mixer kann über einen an Buchse 3 angeschlos-100% eingestellt werden. senen Externschalter zwischen den Stellungen stellt werden. Der Mixer kann über einen Extern-0 und 1 umgeschaltet werden. schalter (Buchse 3) zwischen den Stellungen 0 und 1 umgeschaltet werden. Schalterposition 0 oder 1 Schalterposition 0 oder 1 1 DUAL-RATE MIX FRO MIX DIF OFFSET FL Funktion 2 ... 4, Seite 19 Initialisierter 0 ... ±125% Standardwert 0 % DEC DEC INC DEC Einstellung OFFSET-Einstellung: Einstellung OFFSET-Einstellung: EXPONENTIAL Bedienelement Funktion 6 Mixanteil Mixanteil Bedienelement Funktion 6 Funktion 2 ... 4, Seite 19 EXP (Initialisierter in gewünschte Position (Initialisierter in gewünschte Position linear (LN) ... +100% Standardwert ±0%) bringen. Standardwert ±0%) bringen. OFFŠETs von Mixmenü OFFŠETs von Mixmenü und (9) werden und @ werden wechselseitig überwechselseitig über-TRIMMOFFSETSPEICHER nommen. nommen. Funktion 2 ... 4, Seite 20 EXP OFFSET 0% ca. -50 ... +50 Schritte 50% DIFFERENTIAL SERVOUMKEHR Kanal 1... 7, Seite 20 Reverse/Normal 100% SPLIT SERVOWEG-MITTEN-SB-TRIM VERSTELLUNG 0% Kanal 1 ... 7, Seite 20 +150 ... -150 Schritte 50% DIFFERENTIAL **6** SERVOWEG-EINSTELLUNG CHZ Kanal 1 ... 7, Seite 21

Alle Mixerdaten können über die Taste CLEAR auf 0 gesetzt, d.h. abgeschaltet werden. Displayanzeige »OF« = Mixer über Externschalter abgeschaltet.

100%

SPLIT

0 ... ±150%

MIX S-F

Bremsklappen → Wölbklappen

Bei Betätigung der Steuerfunktion 1 können die Wölbklappen zur Landung individuell von 0% bis ±125% verstellt werden. In Kombination mit den Mixern aund werden Höhenruder nachgetrimmt und Querruder je nach Mixrichtung gleich- oder gegensinnig ausgefahren.

MIX VTL


V-Leitwerksmixer

Mixverhältnis über DUAL-BATE Steuerfunktionen 3 und 4 einstellbar.

MIX A, B, C

Frei programmierbare Mixer

Sowohl das Mixprogramm (Servofunktion 1 ... 7) als auch der Mixanteil (0% ... ± 125%) und Offset (0 ... ±100) können für insgesamt drei verschiedene Mixer gewählt werden. Die Mixer können dauernd auf »ON« geschaltet oder aber über Externschalter ein- und ausgeschaltet werden:





Einstellung Mixanteil (Initialisierter Standardwert 0%)

OFFSET-Einstellung: Steuerknüppel Funktion 1 in gewünschte Position bringen. (Erst OFFSETs von

Mixmenü , dann und

g programmieren.





Externschalter Mixer C an Buchse 3 В an Buchse 4 A an Buchse 5

Anmerkungen:

Beim Modell-Typ »FL« ist unabhängig von der Anwahl spezieller fertiger Mixer die Steuerfunktion 2 softwaremäßig mit dem Steuerkanal 5 verknüpft. In Verbindung mit einem frei programmierbaren Mixer ist zu beachten, daß sich dann die Mixanteile überlagern.

Siehe dazu Programmbeschreibung FREI PROGRAMMIERBARE MIXER, Seite 32.

Initialisierter Standardwert A11, B11 bzw. C11

> Einstellung Mixanteil (Initialisierter Standardwert: 0%)

OFFSET-Einstellung: Bedienungshebel der gewählten Steuerfunktion (hier 1) in gewünschte Position bringen und INF oder 1131 drücken

Festlegung Steuerfunktion Beispiel Mixer 2 → 3

міх Я 5 Ш

DEC Festlegung Steuerkanal

CHSEL

MIX Ach

Anwahl Mixer

B bzw. C mit ROLL UP

Auswahl: Mixer dauernd EIN (ON) oder schaltbar über Externschalter 5

Mixerfunktionen

Allgemeine Bemerkungen

Bevor im folgenden alle Mixer- und Koppelfunktionen erläutert werden, zunächst einige allgemeinere Anmerkungen:

Zusätzlich zu den *fertigen* Mixerfunktionen sind für jeden Modelltyp drei *frei* wählbare Mixer programmierbar.

Mixer verknüpfen ein Eingangssignal mit einem Ausgangssignal. Als Eingangssignal wird ihnen eine fest vorgegebene (fertige Mixer) oder eine beliebige Steuerfunktion (im Fall der frei wählbaren Mixer) zugeführt. Das Ausgangssignal eines Mixers wirkt entsprechend auf einen fest vorgegebenen bzw. frei wählbaren Steuerkanal. Als Steuerfunktion bezeichnet man das Ausgangssignal eines Bedienungselementes, also eines Steuerknüppels, mit oder ohne Trimmung, eines Schiebe- oder Drehreglers oder eines Kanalschalters. Unter Steuerkanal ist das Ausgangssignal für einen bestimmten Empfängerausgang zu verstehen, das, bis es zum Servo gelangt, nur noch durch Wegeinstellung, Mittenverstellung, Wegbegrenzung und Servo-Drehrichtungsumkehr beeinflußt werden kann.

Einige fertige bzw. alle frei wählbaren Mixer werden über einen an den Steckplätzen 3, 4 und 5 angeschlossenen Externschalter einbzw. ausgeschaltet oder zwischen zwei Einstellungen umgeschaltet, siehe Tabelle Seite 10. Eine Mehrfachbelegung eines Externschalters ist aber wegen der Vielzahl der Mixfunktionen unumgänglich. Die frei wählbaren Mixer können allerdings auch ständig zugeschaltet werden, ohne einen Externschalter belegen zu müssen.

Wesentliche Parameter eines Mixers sind der Mixanteil (in Prozent), der bestimmt, wie stark das Eingangssignal des Mixers auf den am Ausgang des Mixers angeschlossenen Steuerkanal wirkt, die Steuerrichtung des zugemixten Signals und der Neutralpunkt des Mixers, also der Punkt auf der Steuerkennlinie des Eingangssignals, bei dem der Mixer den am Ausgang angeschlossenen Steuerkanal nicht beeinflußt. In der Regel ist das die Mittelstellung eines Steuerknüppels. Die Abweichung des Mixer-Neutralpunktes von der Mittelstellung des jeweiligen Bedienungselementes wird mit OFFSET bezeichnet.

Die Mixanteile können symmetrisch für beide Seiten des Steuerweges ober- und unterhalb des Neutralpunktes eingestellt werden. Die Mixrichtung ist ebenfalls wählbar (Vorzeichen + oder – in der Display-Anzeige).



Flap/Elevator Mixing (nur für Modell-Typ »FL«, Anwahl durch Einstell-Rotation)

Bei langsamem Flug wird durch Ausfahren der Wölbklappen (Flaps) eine automatische Korrektur der Höhenrudereinstellung vorgenommen, damit die Längsneigung des Modells unabhängig wird von der Wölbklappenstellung.

Bei der Profilanpassung im Thermik- und Schnellflug ändert sich unter Umständen die Schwerpunktlage des Modells, die dann durch den zugemixten Höhenruderausgleich korrigiert werden kann.

Nach Anwahl mit der Einstell-Rotation erscheint im Display die Anzeige »FE0« bzw. »FE1«. Dieser Mixer ist mit einem an Steckplatz drei angeschlossenen Externschalter zwischen zwei Einstellungen 0 und 1 umschaltbar. Zunächst wird über die Taste INP bzw. Dah der um die Neutralposition symmetrische Mixanteil und die Mixrichtung für die eine Schalterstellung eingegeben, dann die andere Schalterstellung gewählt und der zugehörige Mixanteil programmiert. Die Mixanteile können zwischen – 125% und +125% passend zum Modell eingestellt werden.

Um den Offset (Abweichung von der Mittelstellung des Bedienungshebels) einzugeben, die Taste HISH drücken. Die Display-Anzeige wechselt zu »FLP« (Flap-Position). Dem Mixer muß mitgeteilt werden, in welcher Position das Bedienungselement Kanal 6 für die Wölbklappen im Normalflug steht (Neutralposition). Daraus ergibt sich notwendigerweise, daß der Offset für beide Schalterpositionen identisch ist.


Den Bedienungshebel in die gewünschte Position schieben und die Taste TTP oder TTP drücken bzw. beim Ändern der Schiebereglerposition eine der beiden Tasten gedrückt halten, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Der Offset wird in der unteren Zeile angezeigt. Wertebereich: –100 bis +100.


Die Taste TTP TTP setzt den Offset auf 0 zurück.

Es kann auch zuerst der Offset eingestellt und dann der Mixanteil

Es kann auch zuerst der Offset eingestellt und dann der Mixanteil angepaßt werden.

Der gespeicherte Offset wird wechselseitig vom WÖLBKLAPPEN/ QUERRUDER-Mixer übernommen, siehe Seite 30. In Kombination mit dem BREMSKLAPPEN/WÖLBKLAPPEN-Mixer, s. Seite 31, wird bei Betätigung des Bremsklappensteuerkanals das Höhenruder so nachgetrimmt, daß sich die Längsneigung nicht ändert gegenüber dem Normalflug.







Differential Mixer (nur für Modell-Typ »FL«, Anwahl durch Einstell-Rotation)

Die Querruder-Differenzierung dient dazu, einen unerwünschten Effekt auszugleichen, den man als negatives Wendemoment bezeichnet: Bei der Querruderbetätigung entsteht am nach unten ausschlagenden Ruder ein größerer Widerstand als am nach oben ausschlagenden Ruder. Dadurch ergibt sich ein Drehmoment um die Hochachse entgegen der vorgesehenen Flugrichtung. Steuert man also mit Querruder beispielsweise nach rechts, so entsteht an der linken Tragfläche ein höherer Widerstand als an der rechten: das Flugzeug neigt zwar nach rechts, dreht aber gleichzeitig nach links um die Hochachse. Dieser Effekt, der naturgemäß bei Segelflugzeugen mit Tragflächen hoher Streckung und den daraus resultierenden langen Hebelarmen stärker auftritt als bei Motorflugzeugen, muß normalerweise durch gleichzeitigen und gleichsinnigen Seitenruderausschlag kompensiert werden, was jedoch zusätzlichen Widerstand erzeugt und damit die Flugleistung verschlechtert.

Die Querruder-Differenzierung bewirkt nun, daß das jeweils nach unten ausschlagende Querruder einen kleineren Ausschlag ausführt als das nach oben ausschlagende, so daß sich an beiden Querrudern der gleiche Widerstand ergibt und das negative Wendemoment nicht länger auftritt.

Im Gegensatz zu mechanischen Lösungen, die meist schon beim Bau des Modells fest eingestellt werden müssen und zudem bei starken Differenzierungen leicht zusätzliches Spiel in der Steuerung hervorrufen, hat die elektronische Differenzierung erhebliche Vorteile: Jedes Querruder wird über ein separates Servo angesteuert, so daß bei geteilten Tragflächen die Querruder-Servos jeweils in den Flächen eingebaut werden können, wodurch sich eine reproduzierbare und nahezu spielfreie Querruder-Einstellung ergibt.

Der Grad der Differenzierung kann bei unveränderten Ausschlägen nach oben über den Ausschlag nach unten beliebig eingestellt und jederzeit verändert werden, wobei sich als Extremwert der Querruder-Ausschlag nach unten auch ganz unterdrücken läßt (Split = 100% Differenzierung). Auf diese Weise läßt sich nicht nur ein negatives Wendemoment unterdrükken, sondern sogar ein positives Wendemoment erzeugen, welches bei Querruderausschlag gleichzeitig eine Drehung um die Hochachse in Kurvenrichtung hervorruft und somit ermöglicht, auch bei großen Segelflugmodellen saubere Kurven allein mit dem Querruder zu fliegen.

Der Code lautet »DIF«. Ein Externschalter ist hier nicht vorgesehen. Nur über die Taste TNF bzw. TNF den für das Modell optimalsten Differenzierungsgrad zwischen 0% (normal = keine Differenzierung) und 100% (Split) eingeben.

Anhaltswerte:

20% Schwache Differenzierung für Kunstflug, damit das Modell bei Querruderausschlag exakt um die Längsachse dreht


50% Unterdrückung des Kurvenflugs in der Thermik 100% Wenden mit dem Querruder allein, z.B. beim Hangflug


Über HARR wird die Differenzierung abgeschaltet, d.h. der Wert auf 0 zurückgesetzt.
Die Taste GI SEL ist in diesem Code gesperrt.

Anmerkungen:

Wird für das Querruder nur ein Servo benutzt, ist darauf zu achten, daß bei einer Differenzierung verschieden von 0% der Servoweg nach einer Richtung verkürzt oder bei SPLIT sogar aufgehoben ist. Befindet sich der Querruder-Trimmhebel nicht in Mittelstellung, ist die Anwendung des Codes »TRIMM-OFFSETSPEICHER« (Seite 20) zu empfehlen. Dazu muß jedoch die Differenzierung zuvor auf 0% zurückgesetzt werden.

Im Modell-Typ »FL« UNIFLY sind die beiden Steuerfunktionen 2 und 5 (Querruder) softwaremäßig miteinander verkoppelt, mit der Konsequenz, daß ein an Steuerfunktion 5 angeschlossenes Bedienungselement (Schieberegler o.ä.) nicht mehr direkt auf den Empfängerausgang 5 wirkt. Jedoch kann die Steuerfunktion 5 als Eingangssignal für frei wählbare Mixer verwendet werden. Umgekehrt kann der Empfängerausgang 5 (außer über die Querruder-Differenzierung) über einen Mixer z.B. 7 → 5 aktiviert werden. Ein Mixer 5 → 5 wirkt wieder simultan auf die beiden Empfängerausgänge 2 und 5.







Flap/Flaperon Mixer (nur für Modell-Typ »FL«, Anwahl durch Einstell-Rotation)

Mit diesem Mixer wird ein einstellbarer Anteil der Wölbklappensteuerung (Steuerfunktion 6) in die Querruderkanäle 2 und 5 eingemixt, so daß sich die Querruder bei Wölbklappenausschlag je nach Richtung des Mixanteiles sinnaemäß oder entaeaenaesetzt (Butterfly-Funktion) wie die Wölbklappen bewegen, normalerweise iedoch mit geringerem Ausschlag. Bewegen sich Querruder und Wölbklappen gleichsinnig, wird dadurch eine gleichmäßigere Auftriebsverteilung über die Spannweite erzielt. Bei Verwendung der QUERRUDER-DIFFERENZIERUNG wird die Querruder-Wirkung durch das unter Umständen extreme Hochstellen der Querruder bei der Butterfly-Funktion erheblich beeinträchtigt, weil die Querruder-Ausschläge nach unten durch die Differenzierung verringert oder sogar unterdrückt werden gegenüber den Ausschlägen nach oben. Die Ausschläge nach oben können aber nicht weiter vergrößert werden, weil die Querruder ohnehin schon in Extremposition stehen. Gegebenenfalls muß die Querruder-Differenzierung verringert werden.

Nach Anwahl mit der Einstell-Rotation erscheint im Display die Anzeige »FA0« bzw. »FA1«. Dieser Mixer ist mit einem an Buchse drei der Anschlußplatine im Sender angeschlossenen Externschalter zwischen zwei Einstellungen 0 und 1 umschaltbar, z.B.

- 0: Querruder bewegen sich gleichsinnig zu den Wölbklappen;
- Querruder bewegen sich gegensinnig zu den Wölbklappen

oder

- 0: Mixer ausgeschaltet (Mixanteil auf 0%);
- 1: Je nach Mixrichtung bewegen sich Querruder gleichsinnig oder gegensinnig zu den Wölbklappen.

Zunächst wird über die Taste INE bzw. IDE der um die Neutralposition symmetrische Mixanteil und die Mixrichtung für die eine Schalterstellung eingegeben, dann die andere Schalterstellung gewählt und der zugehörige Mixanteil programmiert. Die Mixanteile können zwischen –125% und +125% passend zum Modell eingestellt werden.


Um den Offset (Abweichung von der Mittelstellung des Bedienungshebels) einzugeben, die Taste HIST drücken. Die Display-Anzeige wechselt zu »FLP« (Flap-Position). Dem Mixer muß mitgeteilt werden, in welcher Position das Bedienungselement Kanal 6 für die Wölbklappen im Normalflug steht (Neutralposition). Daraus ergibt sich notwendigerweise, daß der Offset für beide Schalterpositionen identisch ist.


Den Bedienungshebel in die gewünschte Position schieben und die Taste INF oder INF drücken bzw. beim Verändern der Schiebereglerposition eine der beiden Tasten gedrückt halten, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Der Offset wird in der unteren Zeile angezeigt. Wertebereich: –100 bis +100. Die Taste

Es kann auch zuerst der Offset eingestellt und dann der Mixanteil angepaßt werden.

Der gespeicherte Offset wird wechselseitig vom WÖLBKLAPPEN/HÖHENRUDER-Mixer übernommen, siehe Seite 28.

In Kombination mit dem BREMSKLAPPEN/WÖLB-KLAPPEN-Mixer, siehe Seite 31, werden bei Betätigung des Bremsklappensteuerkanals die Wölbklappen nach unten und beide Querruder je nach Richtung des Mixanteils gleichsinnig oder gegensinnig dazu ausgefahren.







Spoiler/Flap-Mixer (nur für Modell-Typ »FL«, Anwahl durch Einstell-Rotation)

Bei Betätigung des Störklappenknüppels können die Wölbklappen zur Landung individuell von 0 bis $\pm 125\%$ verstellt werden.

Die Einstellung erfolgt mit den Tasten INF bzw. INF (INF ANN) setzt den programmierten Wert auf 0 zurück). Wird die Taste INF San gedrückt, kann ein Offset (Abweichung des Bremsklappenknüppels von der Mittelposition) eingegeben werden. Dazu den Steuerknüppel in die erforderliche Position schieben und die Taste INF bzw. INF drücken. Wertebereich: – 100 bis + 100. (INF ANN) = Rücksetzen auf 0).


Achtung

Der Offset des Bremsklappensteuerknüppels muß definiert werden, bevor die Offsets bei den Mixern WÖLBKLAPPEN/HÖHENRUDER bzw. WÖLB-KLAPPEN/QUERRUDER eingegeben werden.

In Kombination mit dem WÖLBKLAPPEN/HÖHEN-RUDER-Mixer, siehe Seite 28, wird bei Betätigung des Bremsklappensteuerkanals das Höhenruder so nachgetrimmt, daß sich die Längsneigung gegenüber dem Normalflug nicht ändert.


In Kombination mit dem WÖLBKLAPPEN/QUER-RUDER-Mixer, siehe Seite 30, werden bei Betätigung des Bremsklappensteuerkanals die Wölbklappen nach unten und beide Querruder je nach Richtung des Mixanteils gleichsinnig oder gegensinnig dazu ausgefahren.

Auch ist die Überlagerung aller drei Wölbklappenmixer sinnvoll, so daß bei Betätigung des Bremsklappensteuerknüppels die Wölb- und Querruderklappen in Butterfly-Konfiguration ausgefahren werden können und über das Höhenruder die Modell-Längsneigung korrigiert wird.



Mixanteil 0 bis ±125%

Bremsklappenknüppel in gewünschte Position bringen und TITE oder TITE drücken






V-Tail-Mixer (nur für Modell-Typ »FL«, Anwahl durch Einstell-Rotation)


Bei Modellen mit V-Leitwerk werden die Funktionen Höhenruder und Seitenruder so gemixt, daß bei Höhenrudersteuerung beide Klappen gleichsinnig nach oben und unten bewegt werden, bei Seitenrudersteuerung gegensinnig jeweils eine Klappe aufwärts, die andere abwärts. Im Gegensatz zu mechanischen Lösungen, bei denen sowohl das Höhenruderservo als auch das Seitenruderservo jeweils beide Ruderklappen über eine entsprechende mechanische Mixeinrichtung betätigen, wird hier jede Ruderklappe durch ein separates Servo angesteuert. Das hat den Vorteil, daß die Steuerung nahezu spielfrei und exakt erfolgen kann und darüber hinaus auch eine höhere Ruderkraft zur Verfügung steht.

Nach Aufruf des Codes kann der V-Leitwerksmixer über TTF oder TTF ein- oder ausgeschaltet werden.

TFTT schaltet grundsätzlich auf »OF«. Das Mixverhältnis von Höhen- und Seitenruder kann über DUAL-BATE verändert werden.



VTL-Mixer kann nur ein- oder ausgeschaltet werden





Frei programmierbare Mixer

Free Programmable Mixer (Anwahl durch Einstell-Rotation)

Zusätzlich zu den fertigen Mixerfunktionen stehen insgesamt drei frei wählbare Mixer zur Verfügung, um individuellen Anforderungen gerecht werden zu können.

Die drei Mixer sind mit der Einstell-Rotation nacheinander durch Anwahl mit der Taste 1004 112 aufrufbar und tragen die Kennbuchstaben A, B und C. Mit der Taste H: 5131 wird zu Unterprogrammen verzweigt, um Mixanteil, Offset (Abweichung eines Bedienelementes von seiner Mittelstellung), Eingabe Steuerfunktion (= Eingangssignal) und Steuerkanal (= Servoausgang). Mixerschalter festlegen zu können.

Vorgehensweise, z.B. Mixer A:

দানেস so oft drücken, bis die Anzeige »Ach« erscheint. Mit der Taste TXF die Nummer des Eingangssignals (1 ... 7) eingeben, mit der Taste Taste Titel die Nummer des Servoausgangs (1 ... 7) festlegen. In der unteren Zeile werden die eingestellten Kanäle angezeigt.

দানের drücken: Anzeige wechselt zu »ASW«. Hier wird festgelegt, ob der Mixer ständig eingeschaltet bleiben soll, Anzeige »ON«, oder dem Mixer ein Externschalter zugeordnet werden soll, um ihn wahlweise aus- oder einschalten zu können. Dazu in dieser Programmstellung IIII oder IIII drücken. In der unteren Zeile erscheint die Steckplatznummer, an den ein entsprechender Externschalter anzuschließen ist:

Mixer	Externschalter	
A	an Buchse 5	
В	an Buchse 4	
С	an Buchse 3	

Eine dieser beiden Einstellungen, also »ON« oder »5«, anwählen und Taste HI STAT drücken. Nun kann ein zum Neutralpunkt symmetrischer Mixanteil zwischen 0 und ±125% über INF oder णित्रम vorgewählt werden. (जिन्ह्याः setzt den Parameter auf 0% zurück). Wurde ein Externschalter zugeordnet, kann der Mixer nun ausgeschaltet werden und im Display erscheint »OF«. Wird nochmals HI 537 gedrückt, gelangt man schließlich zur Offset-Eingabe. Steuerkanal in die gewünschte Position bringen und IXII bzw. IXII so lange gedrückt halten, bis die gewünschte Position eingestellt ist. Der Offset wird im Display angezeigt. Wertebereich: -100 bis +100.

Setzt den Wert auf O zurück. Wird ein eventuell zugeordneter Externschalter ausgeschaltet, erscheint die Anzeige »OF«. (Sollte nach der Offset-Speicherung die Steuerfunktion nochmals geändert werden, muß der Offset neu eingegeben werden.)

Damit ist die Programmierung des Mixers A abgeschlossen. Bei den Mixern B und C in gleicher Weise verfahren.

Hinweis für Modell-Typ »FL« Unifly:

Da in diesem Modell-Typ die Steuerfunktionen 2 und 5 softwaremäßig miteinander verknüpft sind, wirken folgende Mixer immer auf beide Servo-Ausgänge:

- 2 → X, X = 1 ... 7
- X → 2
- X → 5
- 5 > 2

5 ♦ 5

(Ansonsten wirkt 5 als Steuerfunktion nicht auf den Steuerkanal 5!).

Allerdings ist zu beachten, daß sich der eingegebene Mixanteil dem softwaremäßig vorgegebenen Querruder-Mixer derart überlagert. daß sich die Servo-Drehrichtung ändern kann, ja sogar der Servoweg kompensiert werden kann.

Beispiele:

Mixer	Mixanteil		
	+100%	0%	-100%
2 → 5 wirkt auf	5	2+5 gleichsinnig	2
2 → 2 wirkt auf	2+5 gleichsinnig	2+5 gleichsinnig	_
5 → 2 wirkt auf	2+5 gleichsinnig	_	2+5 gleichsinnig
5 → 5 wirkt auf	2+5 gegensinnig	_	2+5 gegensinnig

Gegebenenfalls muß zu einem anderen Modelltyp gewechselt werden.


Hinweis für Modell-Typ »HE« Helicopter


Steuerfunktion 6 kann als Eingangssignal für einen Mixer nicht verwendet werden. Das Signal wirkt unmittelbar nur auf den Empfängerausgang 6; allerdings ist der Steuerweg auf 25% des normalen Weges begrenzt.

Abhängig vom gewählten TAUMELSCHEIBENTYP (Swash Mixer) sind bestimmte Funktionen bereits softwaremäßig verknüpft (wie bei allen fertigen Mixern), so daß entsprechend ähnliche Überlegungen gelten wie beim Modell-Typ »FL«.

Der initialisierte Standard-Swash-Mixer »N« verknüpft Steuerfunktion 1 mit Kanal 6.


Gegebenenfalls muß also zu einem anderen Modell-Typ gewechselt werden.






Für Ihre Notizen

Programmierbeispiele Querruder als Landehilfe beim Modelltyp »FL«







ACROBATIC

Blockschaltbild ACROBATIC

Modelltyp-Beschreibung


Typ AC: ACROBATIC

Die Grundversion dieses Menüs sieht je ein Servo für Motordrossel (bzw. Bremsklappen), Quer-, Höhen-, Seitenruder, Wölbklappen und Spoiler vor. Der Empfängerausgang 5 steht für eine Sonderfunktion, wie z.B. Einziehfahrwerk, Gemischverstellung oder ein zweites Querruder-Servo, zur Verfügung. Wahlweise kann ein fertiges Höhenruder/Wölbklappen-Mischprogramm aufgerufen werden. Andere Mixerfunktionen lassen sich über drei frei wählbare Mixer programmieren.


Die Besonderheit des ACROBATIC-Menüs liegt darin, daß für unterschiedliche Flugaufgaben fertige Programme aktiviert werden können:

Die »Automatische Landehilfe« fährt unterhalb einer vorgegebenen Motordrehzahl Höhenruder, Flaps und Spoiler in eine frei programmierbare Position. Beim Kunstflugprogramm »Snap Roll« nehmen auf Abruf Höhen-, Seiten- und Querruder eine definierte Stellung ein.

Das Tragflächenprogramm WING umfaßt die Programme DELTA und FLAPERON. Bei Delta- und Nurflügelmodellen werden Höhen- und Querruderfunktion über je eine gemeinsame Ruderklappe an der Hinterkante der rechten und linken Tragfläche ausgeführt durch gleich- bzw. gegensinniges Betätigen dieser Klappen über je ein separates Servo. Die FLAPERON-Funktion verknüpft die Empfängerausgänge 2 und 6, die dann als Querruder und/oder Wölbklappen zu steuern sind.



Ablaufdiagramm ACROBATI(



Einstellschema



Modell-Typ AC = ACROBATIC

Alle Mixer und Einstellwerte sind auf 0 gesetzt. Zur Einstellung der Mixer und Einstellwerte während des Betriebes empfiehlt sich die Verwendung des 2-Weg-Momentschalters Best.-Nr. 4160.44.

0-6

® MIX E-F

MIX LDE/F/S/A

Einstellungen **1** – **6** stehen allen Modelltypen zur Verfügung.

Höhenruder → Wölbklappen

Bei Betätigung des Höhenruder-Servos werden die Wölbklappen (Flaps) um einen programmierbaren Mixanteil (0% ... ±125%) beeinflußt. Der Mixer kann mit einem Externschalter über Buchse 4 zu- und abgeschaltet werden.

Automatische Landehilfe

Bei Betätigung des Drosselknüppels in Richtung Leerlauf werden automatisch bei Unterschreiten einer vorgegebenen Motordrehzahl das Flap (LDF) und das Höhenruder (LDE) ausgefahren. Der Spoiler (Störklappe) kann wahlweise zugeschaltet werden (LDS).

Diese Funktion wird über einen an Buchse 5 angeschlossenen Externschalter ein- bzw. ausgeschaltet.



1 DUAL-RATE Funktion 2 ... 4, Seite 19 0 ... ±125%



2 EXPONENTIAL Funktion 2 ... 4, Seite 19 linear (LN) ... +100%



3 TRIMMOFFSETSPEICHER Funktion 2 ... 4, Seite 20 ca. -50 ... +50 Schritte




SERVOUMKEHR Kanal 1... 7, Seite 20 Reverse/Normal



SERVOWEG-MITTEN-VERSTELLUNG Kanal 1 ... 7, Seite 20 +150 ... -150 Schritte



SERVOWEG-EINSTELLUNG Kanal 1 ... 7, Seite 21 0 ... ±150%




Standardwert 0%

Mixanteil Flapausschlag bis ±125% Im Unterprogramm »LDA« festlegen, bei welcher Motordrehzahl die Automatik wirksam werden soll. Den Gas-Steuerknüppel in die gewünschte Position bringen, z.B. —65 und INF oder INF drücken. (CLEAR setzt LDA auf »OF«). Nach Anwahl von »LDE« (Landing Elevator) und »LDF« (Landing Flap) über die Taste INF können die Servostellungen für das Höhenruder und Flap eingestellt werden. Eine Verstellung ist in Schritten von —125 bis +125 möglich. Die Anwahl des Unterprogramms »LDS« (Landing Spoiler) erlaubt, ein an Kanal 7 angeschlossenes Bremsklappen-Servo wahlweise zu- (ON) oder abzuschalten (OF). Das Bedienelement 7 ist gesperrt, solange LDS auf ON steht.


Anmerkung:

Wurde LDA über die Taste **HEAT** auf OF geschaltet, können Höhenruder, Flap und Spoiler allein über Schalter 5 in die vorprogrammierten Positionen gefahren werden.



Achtung:

Bei gleichzeitigem Einschalten des Snap-Roll-Programms ist nur die Funktion LDE gesperrt.



MIX SRA/E/R

Kunstflugautomatik (Snap Roll)

Bei Betätigung des Snap-Roll-Schalters (Schalter an Buchse 3) laufen die Servos von Quer-, Höhen- und Seitenruder in eine vorprogrammierbare Stellung. Um versehentliches Einschalten des Programms zu unterbinden, kann die Funktion-über-die-Taste [HATAII] abgeschaltet werden. Display-Anzeige: »OF«.

® MIX WNG


Tragflächenprogramme (DLT, FPR)


Zwei unterschiedliche Tragflächenprogramme stehen zur Verfügung, die durch Drücken der Taste ING bzw. ING angewählt werden können. ING schaltet das Programm aus. Display-Anzeige »MIX WNG OF«. Die Wegeinstellung für Servo 2 erfolgt über »TRV ADJ. CH2«, während »TRV ADJ. CH6« beide Servowege beeinflußt, jedoch nur bezogen auf die Wölbklappenfunktion Bedienelement 6.

MIX A, B, C

Frei programmierbare Mixer


Sowohl das Mixprogramm (Servofunktion 1 ... 7) als auch der Mixanteil (0 % ... ± 125 %) und Offset (0 ... ± 100) können für insgesamt drei verschiedene Mixer gewählt werden. Die Mixer können dauernd auf »ON« geschaltet oder aber über Externschalter ein- und ausgeschaltet werden:






1. MIX, DLT, ON (Delta): Mixt die Funktionen Quer- und Höhenruder, Mixverhältnis über Dual-Rate Servofunktion 2+3 einstellbar.

2. MIX FPR, ON (Flaperon): Die Empfängerausgänge 2+6 werden über den Steuerknüppel Funktion 2 als Querruder und über das Bedienelement Funktion 6 als Wölbklappen gesteuert.









Elevator/Flap Mixing (nur für Modelltyp »AC«, Anwahl durch Einstell-Rotation)

Zur Unterstützung des Höhenruders bei engem Wendekreis und beim Kunstflug können die Wölbklappen bei Betätigung des Höhenruders mitgezogen werden, so daß die Klappen bei gezogenem Höhenruder nach unten und bei gedrücktem Höhenruder nach oben ausgefahren werden. Die Mischrichtung kann auch gedreht werden. Über die Tasten INF bzw. INF im Programm »E-F« steht ein Mischintervall von –125% bis +125% symmetrisch zur Mittelstellung des Höhenrudersteuerknüppels zur Verfügung.

Der Mixer kann über einen an Buchse 4 der Anschlußplatine im Sender angeschlossenen Externschalter ausgeschaltet werden. Im Display erscheint die Anzeige »OF«.

Für den Höhenruder-Trimmhebel steht das Programm »TRIMMOFFSETSPEICHER« zur Verfügung.







wird.

AUTOMATISCHE LANDEHILFE

Autolanding (nur für Modelltyp »AC«, Anwahl durch Einstell-Rotation)

Um die Landegeschwindigkeit insbesondere bei sehr schnellen Flugmodellen des F3A-Programms abzubauen, bietet dieser Code die Möglichkeit, bei Unterschreiten einer bestimmten, aber vorwählbaren Motordrehzahl, Höhenruder und Wölbklappen in eine definierte Stellung zu bewegen; beide Funktionen bleiben aber übersteuerungsfähig. Wahlweise können Bremsklappen zusätzlich ausgefahren werden. Diese Landehilfe wird über einen an Steckplatz 5

Diese Landehilfe wird über einen an Steckplatz 5 (siehe Seite 10) angeschlossenen Externschalter während des Fluges ein- oder ausgeschaltet. Nach Anwahl dieses Programms in der Einstell-Rotation erscheint im Info-Display zunächst »LDE« (Landing Elevator). Hier wird die Höhenruderstellung über MF oder 1734 zwischen 0 und ±125 Schritten eingestellt. Mit der Taste [4] [5] wird zum Unterprogramm Wölbklappenstellung (Flap) »LDF« gewechselt. Die Einstellung erfolgt in gleicher Weise. Wird nochmals • gedrückt, kann entschieden werden, ob bei Aktivierung der AUTOMATISCHEN LANDEHILFE zusätzlich Bremsklappen ausgefahren werden sollen: »LDS« (Landing Spoiler). Dazu mit NIMITH »ON« oder »OF« anwählen. Bedingung: Das Bremsklappenservo ist an den Steuerkanal (Empfängerausgang) 7 anzuschließen, der für diese Funktion reserviert ist. Der Servoausschlag ist über den

Im letzten Unterprogramm »LDA« (Landing Auto) wird die Stellung des Gas-Steuerknüppels festgelegt, unterhalb der die AUTOMATISCHE LANDEHILFE aktiviert werden soll und die entsprechenden Servos in die vorprogrammierten Positionen fahren. Dazu den Bedienungshebel der Steuerfunktion 1 in die gewünschte Stellung führen und INF bzw. INF drücken. Der aktuelle Wert wird im Display angezeigt. Steht der Gasknüppel oberhalb dieser Position oder ist das Programm über Externschalter 5 ausgeschaltet,

Code SERVOWEG-EINSTELLUNG festzulegen.


Solange »LDS« auf »ON« steht, ist der Bedienungs-

hebel für Steuerfunktion 7 gesperrt und wird erst wieder freigegeben, wenn »LDS« auf »OF« umgeschaltet

erscheint in den Unterprogrammen »LDE« und »LDF« die Meldung »OF«.


Sollen Höhenruder, Wölb- und Bremsklappen unabhängig von der Motordrehzahl in die vorbestimmten Positionen fahren, so kann dies mit dem Externschalter 5 allein erfolgen, wenn zuvor das Unterprogramm »LDA« durch Drücken der Taste [15] auf »OF« geschaltet wurde.

Die jeweiligen Sollwerte sind im Flug experimentell zu bestimmen und den Anforderungen anzupassen.



Achtung:

Bei gleichzeitigem Einschalten der KUNSTFLUGAUTOMATIK ist nur die Funktion LDE gesperrt.






Snap Roll (nur für Modelltyp »AC«, Anwahl durch Einstell-Rotation)


Bei Betätigung des Snap-Roll-Schalters, anzuschlie-Ben an Buchse 3 (siehe Seite 10), laufen die Quer-, Höhen- und Seitenruderservos in eine vorprogrammierbare Stellung.

Die Parameter werden in den entsprechenden drei Unterprogrammen »SRA« (Snap Roll Aileron = Querruder), »SRE« (Snap Roll Elevator = Höhenruder) und »SRR« (Snap Roll Rudder = Seitenruder), anwählbar über **HISSA**, durch **IND** bzw. **USA** einjustiert. **HASA**: setzt gleichzeitig alle Snap-Roll-Funktionen unabhängig von der Stellung des Externschalters 3 auf »OF«, **IND** bzw. **USA** schaltet sie wieder ein.

Anmerkungen

Während des Snap-Roll-Programmes wirken die Steuerfunktionen 2, 3 und 4 nicht mehr als Eingangssignal auf einen Mixer. Ist das Snap-Roll-Programm eingeschaltet und wird versehentlich die AUTOMATISCHE LANDEHILFE aktiviert, wird das Höhenruder nicht beeinflußt.







Wing Mixer (nur für Modelltyp »AC«, Anwahl durch Einstell-Rotation)

Nach Aufruf des Programms erscheint im Info-Display »WNG OF«. Dieser Code enthält zwei spezielle Mixer, die über INF/IDE eingeschaltet werden können (Anzeige »ON«, IDEE schaltet wieder auf »WNG OF«):

1. Delta-Mixer (DLT)

Bei Delta-Modellen werden die Funktionen Quer- und Höhenruder gemixt, wobei die Servos an die Empfängerausgänge 2 und 3 anzuschließen sind. (Motordrossel an 1, Seitenruder an 4).

Die Servoweg-Charakteristik wird mit DUAL-RATE, EXPONENTIAL, SERVOWEG-EINSTELLUNG und SERVOWEG-MITTENVERSTELLUNG angepaßt.

2. Querruder-/Wölbklappen-Mixer (FPR)

- »FPR« steht für Flaperon und schaltet zwei an Empfängerausgänge 2 und 6 angeschlossene Servos als
- Querruder, wenn der Steuerknüppel für Steuerfunktion 2 bewegt wird
- Wölbklappe, wenn das Bedienelement für Steuerfunktion 6 bewegt wird.


(Je nach Einbaulage der Servos muß die Drehrichtung eines Servos über SERVOUMKEHR entsprechend angepaßt werden.)


Anmerkungen


SERVOWEG-EINSTELLUNG:

Empfängerausgang 2 kann über SERVOWEG-EINSTELLUNG »CH2« angepaßt werden, »CH6« wirkt auf beide Ausgänge, wenn die Servos über Steuerfunktion 6 für die Wölbklappenstellung benutzt werden.

DUAL-RATE, EXPONENTIAL, TRIMMOFFSETSPEICHER: Diese Codes wirken auf die Ausgänge 2 und 6 gemeinsam, wenn innerhalb dieser Programme die Einstellung für »CH2« verändert wird.







HELICOPTER

Allgemeine Hinweise zum Helicopterbetrieb

Mit seinem Helicopterprogramm verfügt der Sender MC-15 über alle Optionen zur Steuerung moderner Modellhubschrauber.

Um die Progammierung zu erleichtern, werden im folgenden neben den hubschrauberspezifischen Funktionen

- Gasvorwahl (Idle Up)
- Autorotation
- Pitch-Kurven
- Statischer Drehmomentausgleich
- Dynamischer Drehmomentausgleich und
- Taumelscheibenmixer

auch die bereits bei den Flächenmodellen beschriebenen Funktionen der *System-Rotation*

- Modellauswahl
- Modellname
- Dateninitialisierung (Reset)
- Modelltyp
- Steueranordnung
- Drosselsteuerrichtung,

die für die Grundeinstellung des Senders erforderlich sind, sowie folgende Programme der Einstell-Rotation

- Dual-Rate
- Exponentialsteuerung
- Trimmoffsetspeicher
- Servo-Reverse
- Servoweg-Mittenverstellung
- Servoweg-Einstellung
- Frei programmierbare Mixer

nochmals aufgeführt. Der Text wurde teilweise abgeändert und ergänzt, um den speziellen Belangen bei der Programmierung von Hubschraubermodellen gerecht zu werden.

Grundeinstellung des Helicoptermodells

Bevor jedoch eine Einstellung mit Hilfe der elektronischen Möglichkeiten des Senders vorgenommen wird, sollte das Modell mechanisch korrekt voreingestellt sein. Das bedeutet:

- Alle Steuergestänge gemäß Anleitung des jeweiligen Hubschraubers justieren.
- Alle Steuerhebel auf den Servos derart montieren, daß sie bei Mittelstellung aller Steuerfunktionen und Trimmhebel mit dem abgehenden Steuergestänge einen rechten Winkel bilden.
- Bei Mittelstellung der Steuerknüppel steht die Taumelscheibe exakt waagerecht, und die Haupt- und Heckrotorblätter haben die gemäß der Hubschrauberanleitung vorgesehenen Anstellwinkel.
- Die Größe des Steuerhebels beim Gasservo wurde so gewählt und das Gestänge zum Vergaser derart justiert, daß mit dem Steuerknüppel der Vergaser zwischen Leerlauf und Vollgas eingestellt werden kann und sich der Motor bei Leerlaufstellung des Steuerknüppels mit dem Trimmhebel abstellen läßt. Der Servoweg darf dabei nicht durch die mechanischen Endstellungen der Drosselvorrichtung blockiert werden.

RC-Hubschrauber sind komplizierte Fluggeräte, die fliegerisch nicht einfach zu beherrschen sind und bei unsachgemäßem Betrieb unkontrolliert in jede beliebige Richtung fliegen können, so daß sie eine ständige Gefahr darstellen. Einsteigern sei daher empfohlen, sich an erfahrene Modellflieger, Vereine oder Modellflugschulen zu wenden. Ferner sei auf den Fachhandel und die einschlägige Fachpresse verwiesen.

Programmierablauf

Die folgende Programmierbeschreibung orientiert sich an den praktischen Gegebenheiten und nicht an der nach internen, technischen Gesichtspunkten festgelegten Codefolge im Sender. Für die Erstprogrammierung eines Hubschraubers empfiehlt sich, diese Reihenfolge einzuhalten, da sie einen logischen Ablauf darstellt.

Programmierung eines Hubschraubers, Modelltyp »HE«

Die Einstellung des Senders auf Helicopterbetrieb »HE« erfolgt in der System-Rotation. (Sender einschalten und gleichzeitig ATTAT drücken). Diese Grundeinstellung hängt weniger vom Modell selbst als von den allgemeinen Steuergewohnheiten des Piloten ab.

Die modellabhängige Einstellung der Parameter erfolgt in der *Einstell-Rotation*, die aus der Grundstellung des Senders nach dem Einschalten bzw. Verlassen der System-Rotation durch Drücken der Taste

In beiden Menüs lassen sich die gewünschten Funktionen durch Betätigen der Taste RULL zyklisch rotierend anwählen.

Anschluß externer Bedienungselemente auf der Senderplatine für das Helicopter-Programm

Im Helicopterprogramm haben die sechs, an die Buchsen 0–5 anschließbaren Externschalter folgende Funktionen:


- 0 Dual-Rate/Exponential Rollen
- 1 Dual-Rate/Exponential Nicken
- 2 Dual-Rate/Exponential Heckrotor
- Autorotation und frei programmierbarer
 Mixer » C «
- 4 Gasvorwahl und frei programmierbarer Mixer »B«
- 5 Frei programmierbarer Mixer » A«

Auf der Mittelkonsole des Senders können zusätzlich zwei Schieberegler für folgende Funktionen installiert werden:


CH6 Pitchgesamttrimmung
Beim Bewegen dieses Bedienelementes kann
die Pitcheinstellung vom Gasservo getrennt bis
zu 25% des maximalen Servoweges justiert

CH7 Einstellung der Kreiselempfindlichkeit


werden.



Blockschaltbild HELICOPTER



Ablaufdiagramm HELICOPTER




Einstellschema



Modell-Typ HE
= HELICOPTER

Alle Mixer und Einstellwerte sind auf 0 gesetzt. Zur Einstellung der Mixer und Einstellwerte während des Betriebes empfiehlt sich die Verwendung des 2-Weg-Momentschalters Best.-Nr. 4160.44.



Alle Mixerdaten können über die Taste CLEAR auf 0 gesetzt, d.h. abgeschaltet werden. Displayanzeige »OF« = Mixer über Externschalter abgeschaltet.

20 MIX STA

Statischer Drehmomentausgleich

Über die Tasten MM/DN wird der Mixanteil für den Pitch/Heckrotor-Mixer im Bereich von -125% bis +125% festgelegt. Die Mixrichtung hängt von der Rotordrehrichtung ab. Der Ausschlag des Heckrotor-Servos hängt über den Mixanteil von den eingestellten Pitchmaximumund -minimum-Werten ab.

Der statische Mixer wird bei Autorotation automatisch abgeschaltet.

MIX DYN

Dynamischer Drehmomentausgleich

Dieser Pitch/Heckrotor-Mixer wirkt während der Beschleunigungsphase (Drehzahländerung) des Hauptrotors. In erster Linie für Hubschrauber ohne Kollektiv-Pitch gedacht. Mixanteil und -richtung werden über die Tasten MII/IIII eingegeben.

Der dynamische Mixer wird bei Autorotation automatisch abgeschaltet.

2 MIX SWA

Taumelscheibentyp (Swash Mixer)


Für die Taumelscheibe existieren drei verschiedene Programme:


- N = 1 Nickservo, 1 Rollservo
- 2 = 2 Rollservos zur aleichzeitigen Roll- und
- Pitchsteuerung
 3 = 2 Rollservos, 1 Nickservo zur gleichzeitigen, um 120° versetzten Dreipunktansteuerung.


MIX A, B, C

Frei programmierbare Mixer

Sowohl das Mixprogramm (Servofunktion 1...7) als auch der Mixanteil (0% ... ± 125%) und Offset (0 ... ±100) können für insgesamt drei verschiedene Mixer gewählt werden. Die Mixer können dauernd auf »ON« geschaltet oder aber über Externschalter ein- und ausgeschaltet werden:









Ablaufplan siehe Einstellschema Modell-Typ FL Seite 27.


Mixer	Externschalter	
C	an Buchse 3	
В	an Buchse 4	
Α	an Buchse 5	


Anmerkung:

Beim Modell-Typ »HE« ist über den initialisierten Taumelscheibentyp »N« unabhängig von der Anwahl spezieller fertiger Mixer die Gas-Steuerfunktion 1 softwaremäßig mit dem Steuerkanal 6 verknüpft. In Verbindung mit einem frei programmierbaren Mixer ist zu beachten, daß sich dann die Mixanteile überlagern. Siehe dazu Programmbeschreibung FREI PROGRAMMIERBARE MIXER, Seite 58.












MODELLAUSWAHL

Model Select, Wechsel des Modellspeichers (Anwahl durch System-Rotation)

Der MC-15-Sender gestattet die Speicherung von zwei kompletten Modelleinstellungen. Wenn man es sich zur Gewohnheit macht, das Modell durch Justieren der Steuerstangen bzw. der Servo-Einstellungen so einzustellen, daß die Trimmhebel der Steuerknüppel immer möglichst nahe der Mittelstellung stehen, ist es einfacher, nach jedem Modellwechsel die für das neu angewählte Modell erforderliche Trimmung wiederzufinden.

Nach Anwahl des Codes »MDL« erfolgt die Modellauswahl (1 oder 2) durch Drücken der Taste IIII oder IIII. Beim Modellwechsel wird für ca. 1 s in der oberen Displayzeile der Modellname angezeigt. Der jeweilige Modellname kann auch durch Betätigen der Taste IIIIII im Display aufgerufen werden.






MODELLNAME

Model Name, Eingabe des Modellnamens (Anwahl durch System-Rotation)

Nach Anwahl erscheint entweder der früher eingegebene Text oder, beim erstmaligen Programmieren, die Speichernummer 1 oder 2 und der aktuelle Modelltyp (3 Buchstaben). Das Zeichen, das gerade verändert werden kann, blinkt im Display und kann mit der Taste

Mit Hilfe der Tasten INI und III können nun Buchstaben und Ziffern vorwärts und rückwärts angewählt werden. Erscheint das gewünschte Zeichen, so wird es durch Drücken der Taste IIIII übernommen und die Auswahl des nächsten Zeichens kann vorgenommen werden.





Reset, Daten-Löschung und Grundwert-Neuprogrammierung (Anwahl durch System-Rotation)

Die Reset-Option setzt alle Modellparameter auf die Ausgangswerte zurück. Die Daten-Löschung sollte benutzt werden, bevor ein neues Modell eingestellt wird und sich schon Daten für ein Modell gleichen Typs (FL, AC oder HE) im Speicher befinden; bei einem Wechsel des Modelltyps wird ein Reset automatisch durchgeführt.

Neu initialisierte Programmdaten nach dem Reset:

Im Menü »System-Rotation« (Basic-System):

Modeliname = Modelinummer und aktueller

Steueranordnung = 1

Drossel-Steuerrichtung = normal Nautic-Programm = aus

Im Menü »Einstell-Rotation«:

Dual-Rate = 100% Exponential = LN (linear) Trimmoffsetspeicher = 0

Reverse-Funktion = normal


Servoweg-

Mittenverstellung = 0 Servoweg-Einstellung = 100%

Mixwerte = initialisierte Standardwerte

Keine Datenveränderung in der System-Rotation bei folgenden Codes:

Modellnummer, Modelltyp, Automatischer Steuerweg-Einsteller.





MODELLTYP

Model Select, Festlegung des Modelltyps (Anwahl durch System-Rotation)

Das Multisoft-Modul der MC-15 unterscheidet insgesamt drei verschiedene Modelltypen. Die Auswahl muß vor der Neuprogrammierung eines Modells im Einstell-Rotations-Menü erfolgen, weil so festgelegt wird, welche Optionen Sie über den zugehörigen »TYP«-Code aufrufen können.


Drei Modelltypen stehen zur Auswahl, die über IIIIoder IIII angewählt werden können. (Die Taste
IIII ist gesperrt).

Anzeige	Bedeutung	Beschreibung
FL	UNIFLY	siehe ab Seite 24
HE	HELICOPTER	siehe ab Seite 40
AC	ACROBATIC	siehe ab Seite 34

Wird der aktuelle Modelltyp mit INF/INF geändert, blinkt der neu angezeigte Modelltyp im Display auf und wird erst übernommen, wenn bestätigt wird durch:

RULLUR oder ENTER (RULLUR + HIERT gleichzeitig) oder Ausschalten des Senders. (Anderenfalls kehrt man vorher zum aktuellen Modelltyp durch Drücken der Taste INH oder INT zurück.) Erst wenn eine dieser Quittierungen erfolgt ist, werden alle Hauptmenüs im Einstell-Rotations-Programm entsprechend geändert. Die Multifunktions-Fertigprogramme FL, AC und HE vereinfachen die Programmierung erheblich. Die Mixanteile der einzelnen Mixer können einzeln durch Anwahl mit dem Einstell-Rotations-System aufgerufen und mit den Tasten INT und INT an das verwendete Modell durch Versuche optimal angepaßt werden.

Übersicht der Multifunktions-Fertigprogramme



FL = UNIFLY Beschreibung siehe ab Seite 24

HE = HELICOPTER Beschreibung siehe ab Seite 40

AC = ACROBATIC Beschreibung siehe ab Seite 34



STEUER-ANORDNUNG


Stick Mode Select, Zuordnung der Steuerfunktionen Mode 1...4 (Anwahl durch System-Rotation)


Die MC-15 erlaubt vier verschiedene Möglichkeiten, die Steuerfunktionen Rollen, Nicken, Heckrotor und Gas/Pitch den beiden Steuerknüppeln zuzuordnen. Welche dieser Zuordnungen benutzt wird, hängt von den individuellen Gewohnheiten des einzelnen Piloten ab.


Für die Steuerung eines Modellhubschraubers ist es vorteilhaft, die Funktionen Rollen und Nicken, also die gesamte zyklische Ansteuerung, mit einem gemeinsamen Steuerknüppel zu bedienen und mit dem anderen Knüppel Pitch und Heckrotor (Anordnung 2 oder 3). Die Auswahl (Mode 1 ... 4) erfolgt mit den Tasten TITH oder TUTH.




Mode-Belegung Helicopter









THR DF

DROSSEL-STEUERRICHTUNG

Throttle Stick NORM/REV, Steuerrichtungsumkehr Gas-/ Pitch-Steuerknüppel (Anwahl durch System-Rotation)

Dieser Code gestattet, die Betätigungsrichtung des Gas-/Pitch-Steuerknüppels an die Steuergewohnheiten des Piloten anzupassen.


Nach Aufruf wird die Richtung durch Betätigen der Taste INT oder IDH umgeschaltet zwischen Pitch drücken und Pitch ziehen. Die gerade aktive Einstellung wird im Display angezeigt:


NORM = Pitch drücken

REV = Pitch ziehen.

Die Gas-/Pitch-Trimmung wird bei der Reverse-Funktion automatisch mit umgeschaltet.

Von dieser Einstellung hängen die Funktionen aller anderen Optionen des Helikopterprogrammes ab, soweit sie die Gas- und Pitchfunktion betreffen, also z.B. Gas- und Pitchkurven, Mixer für Drehmomentausgleich etc.







TAUMELSCHEIBEN-

Swash Mixer (nur für Modelltyp »HE«, Anwahl durch Einstell-Rotation)

Für die Ansteuerung der Taumelscheibe existieren drei verschiedene Programme:


- »N«: (Normal) Die Taumelscheibe wird über Roll- und Nickservo gekippt, sie ist jedoch nicht axial verschiebbar. Die Pitchsteuerung erfolgt über ein separates Servo. Auch Hubschrauber, bei denen die Mischung von kollektiver und zyklischer Blattverstellung mechanisch erfolgt, zählen zum Typ »N«.
- »2«: Die Taumelscheibe wird für die Pitchsteuerung durch zwei Rollservos axial verschoben; die Nicksteuerung wird durch eine mechanische Ausgleichswippe entkoppelt. (HEIM-Mechanik).
- »3«: Symmetrische Dreipunktansteuerung der Taumelscheibe über drei um jeweils 120 Grad versetzte Anlenkpunkte, mit denen ein Nickservo (vorn oder hinten) und zwei Rollservos (seitlich links und rechts) verbunden sind. Für die Pitchsteuerung verschieben alle drei Servos die Taumelscheibe axial.

Im Code »SWA« den Taumelscheiben-Typ »2« oder »3« durch Taste TTH oder TTH anwählen. Der Typ »N« wird durch Drücken der Taste THATT aktiviert. Der aktive Taumelscheibentyp wird im Display angezeigt:

N = normal

2 = zwei Servos


3 = drei Servos.





Programm-Übersicht


Programm »N«

Heli 1 Servo











SERVOUMKEHR


Laufrichtungsumkehr der Servos (Anwahl durch Einstell-Rotation)


Diese Option gestattet die Anpassung der Servo-Drehrichtung an die praktischen Gegebenheiten im jeweiligen Modell, so daß bei der Montage der Steuergestänge und Anlenkungen keinerlei Rücksicht genommen werden muß auf den vorgegebenen Drehsinn der Servos.

Mit der Taste HISH den entsprechenden Kanal anwählen und durch Betätigen der Taste INF bzw. INF die gewünschte Servodrehrichtung »NORM« oder »REV« einstellen.

Hinweis:

Die Kanalnummer bezieht sich auf den Empfängerausgang, an dem das betreffende Servo angeschlossen ist. Eine Übereinstimmung mit der Numerierung der Steuerfunktionseingänge im Sender wäre rein zufällig und ist normalerweise bei komplexen Spezialprogrammen nicht gegeben. Daher beeinflußt auch eine Änderung der Steueranordnung nicht die Numerierung und Laufrichtung der Servos.








SERVOWEG-MITTEN-VERSTELLUNG

Neutralstellung (Anwahl durch Einstell-Rotation)

Zur Anpassung von Servos, die nicht dem Standard (Servo-Mittelstellung bei 1,5 ms) entsprechen und für extreme Verstellzwecke kann über diesen Code eine Mittenverstellung in einem Bereich von \pm 150 Schritten \pm 88% vorgenommen werden.


Nach Anwahl des betreffenden Servos mit der Taste
HISTA kann die Servo-Mittenverstellung mit HIT und
IIA eingestellt werden. HAAR setzt die Mittenverstellung zurück.

Diese Einstellung bezieht sich direkt auf das betreffende Servo unabhängig von allen anderen Trimmund Mixereinstellungen.



Gewünschten Kanal (1 ... 7) mit G: G: Anwählen.

Einstellen der jeweiligen Steuermitte mit TNE oder (rücksetzen auf 0 mit HEFAR)






Wegeinstellung (Anwahl durch Einstell-Rotation)

Die Code-Bezeichnung »TRV ADJ.« steht für Travel Adjust. Diese Funktion ermöglicht die Einstellung des Servoweges getrennt für jede Seite. Der Einstellbereich beträgt 0 ... 150% des normalen Servoweges.

Den Blockschaltbildern ist zu entnehmen, ob sich diese Einstellung direkt auf das betreffende Servo bezieht, unabhängig davon, wie das Steuersignal für dieses Servo zustande kommt, oder das Eingangssignal der Steuerfunktion beeinflußt.

Die Taste TUPP im Einstellsystem so oft betätigen, bis im Display die gewünschte Funktion erscheint und anschließend die Kanalnummer (1 ... 7) mit TEPP aussuchen. In der unteren Display-Zeile wird der eingestellte Servoweg angezeigt, wobei das Vorzeichen (+ oder –) die Seite angibt. Zur Einstellung und Anzeige ist das zugehörige Bedienungselement (Steuerknüppel, Schieberegler, Schalter) in die jeweilige Endstellung zu bringen. Mit TEP oder DEP kann dann der gewünschte Servoweg eingestellt und mit TEPP auf 100% zurückgesetzt werden.




Gewünschten Kanal mit

Bedienungselement nach links oder rechts bewegen und mit INF oder IIRF Servoweg verstellen



Knüppelausschlag rechts



Allgemeine Anmerkungen zur Abstimmung von Gas und Pitch

Die Abstimmung von Gas und Pitch, also der Leistungskurve des Motors mit der kollektiven Blattverstellung, ist der wichtigste Einstellvorgang beim Hubschraubermodell. Ziel dieser Abstimmung ist es, eine konstante Drehzahl des Hauptrotors über den gesamten Bereich der kollektiven Blattverstellung im Fluge zu erreichen und dafür zu sorgen, daß der Schwebeflugpunkt des Hubschraubers möglichst genau bei Mittelstellung des Gas-/Pitch-Steuerknüppels liegt.

Für eine getrennte Feinregulierung der Gas- und Pitch-Servos sollte zunächst das Gestänge des Gasservos mechanisch vorjustert werden. Insbesondere ist darauf zu achten, daß das Gasservo bei geöffnetem und geschlossenem Vergaser nicht mechanisch aufläuft, um das Servo nicht unnötig zu belasten. Der Trimmhebel, der bei der MC-15 gemeinsam auf Gas- und Pitch-Servos wirkt, sollte auch während des Fluges am oberen Anschlag stehen (bzw. am unteren Anschlag bei Richtungsumkehr des Gas/Pitchsteuerknüppels). Der Vergaser bzw. das Gestänge ist derart zu justieren, daß bei der Leerlaufstellung des Gas-/ Pitch-Steuerknüppels der Motor über den Trimmhebel abgestellt werden kann. Dabei ist es in diesem Fall unwesentlich, daß sich auch die Pitcheinstellung verschiebt.

Über die mechanische Trimmung für Gas und Pitch sollte der Schwebeflugpunkt wenigstens näherungsweise korrekt eingestellt werden, was bei Beachtung der Einstellanweisungen des jeweiligen Hubschrauberbausatzes auch meist der Fall ist. Hebt das Modell bei Mittelstellung des Pitchsteuerknüppels ab und schwebt es bei der richtigen Motordrehzahl, so ist die Einstellung korrekt. Sollte das nicht der Fall sein, ist wie folgt vorzugehen:

Das Modell hebt erst oberhalb der Mittelstellung des Pitchsteuerknüppels ab

Bei zu niedriger Motordrehzahl:	Abhilfe: Vergaser mittels SERVOWEG-MITTENVER-STELLUNG (»SB TRIM«) des Gasservos weiter öffnen. Anschließend über die SERVOWEG-EIN-STELLUNG (»TRV. ADJ«) den Weg in Richtung Vollgas soweit verringern, daß der Vergaser zwar ganz geöffnet werden kann, das Servo aber nicht mechanisch aufläuft.
2. Bei zu hoher Motordrehzahl:	Abhilfe: Blatteinstellwinkel während des Fluges beispielsweise über den an Buchse CH6 angeschlos- senen Schieberegler erhöhen und anschließend das Gestänge von der Taumelscheibe zu den Blattverstell-

Das Modell hebt schon unterhalb der Mittelstellung des Pitchsteuerknüppels ab

1. Bei zu hoher Motordrehzahl:

Abhilfe: Vergaser mittels SERVOWEG-MITTENVERSTELLUNG des Gasservos weiter schließen und anschließend über die SERVOWEG-EINSTELLUNG die Vollgaseinstellung soweit nachregulieren, daß der Vergaser wieder ganz geöffnet werden kann, das Servo aber nicht mechanisch aufläuft.

hebeln entsprechend verändern.

2. Bei zu niedriger Motordrehzahl:

Abhilfe: Blatteinstellwinkel über den an Buchse CH6 angeschlossenen Schieberegler während des Fluges verringern und anschließend das Gestänge von der Taumelscheibe zu den Blattverstellhebeln entsprechend justieren.

Hinweis

Diese Einstellung ist so lange durchzuführen, bis das Modell in Mittelstellung des Gas/Pitchsteuerknüppels mit der richtigen Drehzahl schwebt und der Vergaser bei Vollgasstellung des Steuerknüppels gerade ganz geöffnet ist. Von der korrekten Ausführung ist die gesamte weitere Einstellung abhängig!



Gas Low Point Adjust (nur für Modelltyp »HE«, Anwahl durch Einstell-Rotation)

Über diesen Code wird für den Motor ein stabiler Leerlauf eingestellt, wobei der mechanische Trimmhebel in der oberen Position belassen wird.

Darüber hinaus kann mit einem an Buchse 4 der Anschlußplatine angeschlossenen Schalter (Best.-Nr 4160) auf einen zweiten, höher eingestellten Leerlauf umgeschaltet werden, was allgemein als »Gasvorwahl« bezeichnet wird.

Die Gasvorwahl (Idle Up) dient in erster Linie dazu, eine Verringerung der Systemdrehzahl bei unter den Schwebeflugpunkt zurückgenommenem Pitch zu verhindern. Sie darf daher nur *unterhalb* der Schwebeflugposition des Pitchsteuerknüppels, also normalerweise der Mittelstellung, wirksam sein.

Einstellung:

Abhängig von der Schalterstellung erscheint nach Anwahl des Programms im Display die Anzeige »GL0« oder »GL1» (GL = Gas Low). Die betreffenden Gasvorwahlen Idle Up 0 bzw. Idle Up 1 können über die Tasten INT bzw. IDT zwischen 0 und ±150% verstellt werden. (ITT zwischen E Rücksetzen auf 100%). Die Taste INT sist in diesem Programm gesperrt. Die Leerlaufeinstellung (GL0) wird derart durchgeführt, daß der Motor bei Leerlaufstellung des Gas-/Pitch-Steuerknüppels angelassen werden kann und stabil durchläuft, ohne daß die Fliehkraftkupplung greift.

Die Einstellung in Schalterstellung »GL1« wird nun so vorgenommen, daß man das Modell aus dem Vorwärtsflug aus großer Höhe mit voll zurückgenommenem Pitch sinken läßt und den Gasvorwahlwert so wählt, daß die Drehzahl weder zu- noch abnimmt. Der Übernahmepunkt soll dabei dem Schwebeflug entsprechen, also Mittelstellung des Pitchsteuerknüppels.

Hinweis:


Externschalter 4 schaltet auch im Programm »Pitch-Kurve« zwischen zwei unterschiedlichen Pitchminimum-Werten um.


Anmerkung:

Bei ausreichender Erfahrung im Umgang mit Modellhubschraubern kann beispielsweise der Vorwahlwert bis auf 0% verringert werden, wodurch sich der Grenzfall »Schleppgas« der Gasvorwahl ergibt: Hierbei wird das Gas unterhalb des Übernahmepunktes nicht mehr durch die Pitchsteuerung beeinflußt, sondern bleibt auf einem konstanten Wert, der der Knüppelstellung im eingestellten Übernahmepunkt entspricht. Oberhalb des Übernahmepunktes erfolgt die Gasmitnahme durch das Pitch normal.

Bei manchen Hubschraubermodellen kann eine derartige Schleppgas-Einstellung im Kunstflug Vorteile bringen: für Modelle mit HEIM-Mechanik sollte diese Einstellung jedoch vermieden werden. Den Übernahmepunkt im Schleppgasbetrieb dicht unter den Schwebeflugpunkt zu verschieben, bringt Vorteile bei den Schwebeflugfiguren des FAI-Wettbewerbsprogramms, um in der Abhebephase schon die volle Drehzahl zu erreichen. In Einzelfällen wird die Gasvorwahl auch zur Erhöhung der Systemdrehzahl für bestimmte Flugmanöver verwendet, meist bei Hubschraubermodellen, deren labile Rotorkonstruktion eine konstante Drehzahl für Schwebe- und Kunstflug nicht erlaubt. In diesem Fall soll die Gasvorwahl auch über den Schwebeflugbereich hinaus wirksam sein. In beiden Fällen ließe sich der Übernahmepunkt über einen Mischer 7 ♦ 1 verschieben, sofern Steuerfunktion 7 nicht z.B. für die Einstellung der Kreiselempfindlichkeit belegt ist. Der Mischanteil legt den Verschiebebereich des Übernahmepunktes fest. Wird der Offset des Mischers in einen der Endpunkte der Steuerfunktion 7 gelegt, so kann darüber bestimmt werden, ob der Übernahmepunkt bezogen auf den Schwebeflugpunkt nach oben oder unten verschoben werden soll. Wird zudem der Mischer »B« benutzt, der ebenfalls über den Externschalter 4 ein- und ausgeschaltet wird, kann im Idle-Up-Programm zwischen der normalen Gasvorwahl (Übernahmepunkt bei Pitchsteuerknüppel-Mittelstellung), z.B. GLO, und GL1, Gasvorwahl mit Verschiebung des Übernahmepunktes umgeschaltet werden.

Für den normalen Flugbetrieb und den Kunstflug sind diese Einstellungen jedoch nicht zu empfehlen, da sich hierbei im steilen Sinkflug die Systemdrehzahl stark ändern würde, was wiederum zu einer Instabilität der gesamten Abstimmung des Modells führt.







AUTOROTATION

Notlandesystem (nur für Modelltyp »HE«, Anwahl durch Einstell-Rotation)

Unter Autorotation versteht man den Flugzustand, bei dem die Hauptrotorblätter so angestellt werden (negativ), daß die anströmende Luft beim Sinkflug den Rotor auf hoher Drehzahl hält. Diese hierbei gespeicherte Energie muß durch Blattverstellung beim Abfangen des Sinkfluges in Auftrieb umgesetzt werden. Durch die Autorotation ist sowohl ein Original- wie auch ein Modell-Hubschrauber in der Lage, ohne Antrieb, z.B. bei Motorausfall, sicher zu landen. Voraussetzung ist jeweils ein gut geschulter Pilot, der mit seinem Fluggerät vertraut ist. Schnelle Reaktion und ein gutes Augenmaß sind notwendig, da die vorhandene Drehenergie des Rotors nur einmal zum Abfangen zur Verfügung steht.

Beim Einsatz auf Wettbewerben muß der Antriebsmotor bei Autorotation abgestellt sein! Für den Trainingsbetrieb ist es dagegen vorteilhaft, den Motor bei Autorotation auf Leerlauf zu halten, damit in kritischen Situationen sofort Vollgas gegeben werden kann.

Einstellung:

Für den Gebrauch der Autorotationsschaltung muß an Buchse 3 der Anschlußplatine ein Externschalter angeschlossen werden.


Im aktiven Zustand werden die Funktionen »Gas« und »Pitch« getrennt, wobei das Gasservo in eine im »ATR«-Programm vorgegebene Position fährt, während die Pitchsteuerung weiterhin durch den Steuerknüppel erfolgt.

Gleichzeitig werden folgende Programme abgeschaltet:

- Mixer für statischen (STA) Drehmomentausgleich (Pitch → Heck)
- Mixer für dynamischen (DYN) Drehmomentausgleich (Pitch → Heck)
- Pitchmaximum (PH) und Pitchminimum (PL0 und PL1).

Zusätzlich wechselt das Pitch-Programm automatisch auf Autorotations-Einstellungen »PHA« und »PLA«, siehe Programm PITCH-KURVE.

Nach Anwahl meldet das Display zunächst »ATR OF«. Die Autorotation wird aktiviert über IXII oder IXII und die Autorotationsposition des Gasservos in einem Bereich von 0 ... – 150% eingestellt. Der genaue Wert muß durch Versuche ermittelt werden. Die Taste IXIII schaltet die Autorotationsfunktion wieder aus (Anzeige »OF«). Der Schalter 3 wird inaktiv.



Initialisierte Standardeintragung

= »0F«

Wertebereich 0 ... -150

Abschaltung über Externschalter 3 (Anzeige wechselt jedoch nicht auf »OF«)



PITCH-KURVE

Pitch Curve Adjustment (nur für Modelltyp »HE«, Anwahl durch Einstell-Rotation)

Unter diesem Code lassen sich die Pitchmaximum-Werte für die zwei Flugzustände »Normalflug« und »Autorotation« sowie die individuellen Pitchminimum-Werte für »Normalflug«, »Normalflug mit Gasvorwahl« und »Autorotation« abspeichern.

Die Auswahl zwischen Pitchmaximum (PH ... = Pitch High) und Pitchminimum (PL ... = Pitch Low) erfolgt mit der Taste [HISH], die Umschaltung zwischen »Normalflug« und »Autorotation« mit dem Externschalter 3 und die Umschaltung zwischen »Normalflug« und »Normalflug mit Gasvorwahl« über den Gasvorwahlschalter 4.

Welcher Wert gerade eingestellt werden kann, zeigt das Display:

PH = Pitchmaximum Normalflug

PHA = Pitchmaximum Autorotation

PL0 = Pitchminimum Normalflug

PL1 = Pitchminimum Normalflug mit Gasvorwahl

PLA = Pitchminimum Autorotation.

Die Einstellung erfolgt über die Tasten INF bzw. IDE im Wertebereich 0 ... 150%. IDEN setzt Pitchminimum und -maximum auf die initialisierten Werte von 100% Servoausschlag zurück.

Die Einstellung für Pitchmaximum im Normalflug wird nun so vorgenommen, daß die Hauptrotordrehzahl konstant bleibt, wenn aus dem Schwebeflug heraus voll Gas/Pitch gegeben wird. Bricht die Drehzahl dabei zusammen, muß der Pitchmaximum-Wert verringert werden; steigt die Drehzahl jedoch an, ist der Pitchmaximum-Wert zu vergrößern. Die Einstellung ist also abhängig von der Motorleistung.


Pitchmaximum in der Autorotation hängt hauptsächlich von den aerodynamischen Eigenschaften der Hauptrotorblätter ab. Man beginnt zunächst bei einem Wert, der dem Pitchmaximum im Normalflug entspricht und steigert ihn gegebenenfalls abhängig von den Testflügen.


Für Ihre Notizen

Pitchminimum für den Normalflug bzw. mit Gasvorwahl wird so eingestellt, daß das Modell aus dem schnellen Vorwärtsflug unter einem Winkel von ca. 60 ... 80 Grad fällt, wenn der Gas-/Pitch-Steuerknüppel ganz zurückgenommen wird. In Verbindung mit der Gasvorwahleinstellung sorgt man dafür, daß die Rotordrehzahl hierbei konstant bleibt. Pitchminimum ohne Gasvorwahl kann für Schwebeflugübungen auf einen geringeren negativen Wert eingestellt werden.

Das Pitchmaximum für die Autorotation liegt näherungsweise bei der Einstellung für Normalflug mit Gasvorwahl; die Feinabstimmung kann den individuellen Gewohnheiten entsprechend vorgenommen werden.

Einstellbeispiele verschiedener Pitch-Kurven siehe Seite 54.





Beispiele Pitch-Kurven-Einstellung

Pitch High

Mit diesem Programm wird der obere Pitchwert eingestellt.

Über den Externschalter 3 kann zu vergrößerten Pitchwerten für die Autorotationslandung umgeschaltet werden.

Pitch Low – Idle Up 0 (GL0) – Idle Up 1 (GL1)


Gasvorwahl-


Schalter


Für die beiden Gasvorwahleinstellungen GL0 bzw. GL1 sind unterschiedliche Pitch-Low-Werte programmierbar.

Pitch Low - Autorotation

Für die Autorotation ist ein getrennter Pitch-Low-Wert programmierbar unabhängig von der Gasvorwahlschalterstellung.









STATISCHER DREH-MOMENTAUSGLEICH


Static Mixer (nur für Modelltyp »HE«, Anwahl durch Einstell-Rotation)

Über den Code »STA« wird der statische Drehmomentausgleich (Mixer Pitch → Heck) eingestellt, und zwar gemeinsam für Pitchwerte oberhalb und unterhalb der Pitchknüppel-Mittelstellung (Schwebeflugpunkt). Voraussetzung ist, daß die Pitch- und Gaskurven richtig eingestellt wurden, die Rotordrehzahl also im gesamten Verstellbereich des Kollektivpitch konstant bleibt.

Die Einstellung erfolgt über die Tasten INE oder IIEI in einem Bereich von –125% bis +125%. IIEI setzt den Mixanteil auf 0% zurück, d.h. der Mixer ist inaktiv. Die Mixrichtung hängt von der Rotordrehrichtung ab: Für rechtsdrehende Systeme (von oben gesehen im Uhrzeigersinn) sind negative Werte einzustellen, für linksdrehende Rotoren positive Werte. Ziel dieser Einstellung ist, einen Wert zu finden, bei dem der Hubschrauber bei längeren senkrechten Steigflügen nicht durch das gegenüber dem Schwebeflug größere Drehmoment um die Hochachse wegdreht; die Trimmung im Schwebeflug wird jedoch ausschließlich mit dem Heckrotor-Trimmhebel durchgeführt.

Hinweis:

Bei Autorotation wird der statische Mixer automatisch abgeschaltet.





DYNAMISCHER DREH-MOMENTAUSGLEICH

Dynamic Mixer (nur für Modelltyp »HE«, Anwahl durch Einstell-Rotation)

Mit dem dynamischen Mixer werden kurzzeitige Drehmomentschwankungen ausgeglichen, die durch Beschleunigungsänderungen des Antriebes hervorgerufen werden, also bei Drehzahlzu- oder -abnahme. Daher ist dieses Programm hauptsächlich für Hubschrauber mit Drehzahlsteuerung, also ohne Kollektivpitch, vorgesehen. Es kann jedoch auch bei Hubschraubern eingesetzt werden, die, obgleich mit Pitchsteuerung ausgerüstet, keine konstante Systemdrehzahl aufrechterhalten, sondern mit der Pitchsteuerung gleichzeitig die Drehzahl verändern. Dies trifft v.a. für ältere Modelle zu, wie beispielsweise die BELL 212 TWIN JET.


Der Mixer verstellt zeitlich begrenzt den Heckrotor, da nur kurzzeitige Drehmomentänderungen kompensiert werden müssen. Die Ausschlaggröße des »Überschwingens« kann über die Tasten INT bzw. IDT in einem Bereich von –125% bis +125%. eingestellt werden. ITT setzt den Mixanteil auf 0% zurück, d.h. der Mixer ist inaktiv.

Die Mixrichtung hängt von der Rotordrehrichtung ab: Für rechtsdrehende Systeme (von oben gesehen im Uhrzeigersinn) sind negative Wert einzugeben, für linksdrehende Rotoren positive Werte.

Bei modernen Hubschraubern, die mit konstanter Drehzahl im gesamten Pitchbereich geflogen werden, wird dieser Mixer nicht benötigt und sollte daher auch nicht aktiviert werden.

Hinweis:

Bei Autorotation wird der dynamische Mixer automatisch abgeschaltet.





DUAL-RATE

Steuerweg-Umschaltung (Anwahl durch Einstell-Rotation)

Die Dual-Rate-Funktion ermöglicht eine Umschaltung der Steuerausschläge während des Fluges über einen Externschalter, wobei die Ausschläge für jede der beiden Schalterpositionen linear zwischen 0 und 125% des normalen Steuerweges eingestellt werden können. Die Schalter müssen zuvor an den Buchsen der Anschlußplatine angeschlossen werden. Dual-Rate bezieht sich direkt auf die entsprechende Steuerknüppelfunktion, unabhängig davon, ob diese auf ein einzelnes Servo wirkt oder über beliebig komplexe Mix- und Koppelfunktionen auf mehrere Servos und kann bei Helicoptern für die Taumelscheiben- und Heckrotorsteuerung eingesetzt werden.

Nach Anwahl des Codes »D/R« wird zunächst mit

Steuerfunktion	Funktion	Externschalter
2	Rollen	an Buchse 0
3	Nicken	an Buchse 1
4	Heckrotor	an Buchse 2

Anzeige der Schalterposition im Display:

ch = EIN

CH = AUS


Die Einstellung des Steuerweges erfolgt, nachdem der Schalter in die betreffende Position gebracht wurde, mit den Tasten INF und INF. FERNE setzt den Wert auf 100% zurück.

Aus Sicherheitsgründen sollte die Dual-Rate-Funktion nicht bis auf 0% reduziert werden, da sonst die Steuerfunktion aufgehoben ist.

Hinweis:

Die Externschalter schalten Dual-Rate und Exponential gemeinsam.

Auch wenn kein Schalter eingebaut wurde, kann diese Funktion dazu benutzt werden, die Steuerwege für Rollen, Nicken und Heckrotor einzustellen; sie sind dann eben nicht umschaltbar.



Gewünschte Servofunktion (2, 3, 4) mit Taste

Externschalter »EIN« (siehe Tabelle links)
Display-Anzeige wechselt von CH (AUS) auf ch (EIN)
und vorher eingestellten Wert und umgekehrt.

Vorher eingestellter Wert

Mit INF oder INF Einstellung auf gewünschten Wert, mit INF Schnelleinstellung auf 100%



EXPONENTIAL

Progressive Steuercharakteristik (Anwahl durch Einstell-Rotation)

Die Exponentialsteuerung ermöglicht eine feinfühlige Steuerung des Modells im Bereich der Mittellage der jeweiligen Steuerfunktion, ohne auf den Vollausschlag in Steuerknüppelendstellung verzichten zu müssen. Der Grad der Progression kann von linear (LN) entspricht 0% bis 100% eingestellt werden. Für die drei Steuerfunktionen Rollen, Nicken und Heckrotor kann über zuvor montierte Externschalter zwischen linearer und progressiver Steuerung (oder auch zwischen zwei verschiedenen progressiven Einstellungen) umgeschaltet werden. Die Einstellung bezieht sich direkt auf die entsprechende Steuerknüppelfunktion, unabhängig davon, ob diese auf ein einzelnes Servo wirkt oder über beliebig komplexe Mix- und Koppelfunktionen auf mehrere Servos und kann bei Helicoptern für die Taumelscheiben- und Heckrotorsteuerung eingesetzt werden.

Steuerfunktion Funktion Externschalter

Rollen
Rollen
Rollen
Buchse 0
Rollen
Ro

an Buchse 2

Nach Anwahl des Codes »EXP« wird zunächst mit

Heckrotor

Anzeige der Schalterposition im Display:

ch = EIN

CH = AUS

Die Einstellung der Steuercharakteristik erfolgt, nachdem der Schalter in die betreffende Position gebracht wurde, mit den Tasten TVP und TVP.




Zwei feinfühlige Expo-/Dual-Rate-Einstellungen möglich

Hinweis:

Die Externschalter schalten Dual-Rate und Exponential gemeinsam.

Auch wenn kein Schalter eingebaut wurde, kann diese Funktion dazu benutzt werden, die Steuerwege für Rollen, Nicken und Heckrotor einzustellen; sie sind dann eben nicht umschaltbar.



Gewünschte Servofunktion (2, 3, 4) mit Taste HI FIN anwählen.

Externschalter »EIN« (siehe Tabelle linke Seite) Display-Anzeige wechselt von CH (AUS) auf ch (EIN) und vorher eingestellten Wert und umgekehrt.


Vorher eingestellter Wert

Mit INF oder INF Einstellung auf gewünschten Wert, mit INF Schnelleinstellung auf 100%

Die Dual-Rate-Funktion ermöglicht, den Servoweg symmetrisch um die Neutrallage linear zwischen 0 und 125% einzustellen und zwar umschaltbar über einen Externschalter zwischen zwei verschiedenen Servoweg-Einstellungen. Mit der Expo-Funktion wird die Kurvencharakteristik verändert. Sie ist variierbar zwischen linearem und progressivem Verlauf für wiederum zwei verschiedene Einstellungen. Wird dabei beispielsweise in einer Schalterstellung »LN« (linear) angewählt, so ist die Exponential-Funktion quasi unwirksam und der Servoweg wird allein bestimmt durch die Dual-Rate-Einstellung und zwar deshalb, weil der betreffende Externschalter beide Funktionen gemeinsam schaltet.

Diese besondere Raffinesse im MC-15-Fernlenksystem läßt erahnen, daß sehr individuell einstellbare Steuercharakteristiken möglich werden.

Charakteristik verschiedener Steuerwege



Dual-Rate

verkürzter oder bis zu 125 % verlängerter.

linearer Servoweg

progressive Regelcharakteristik
mit 100 % Servoweg Exponential

Verknüpfung der Exponential- und Dual-Rate-Funktion Expo-/Dual-Rate =




TRIMMOFFSET-SPEICHERUNG

Speicherung der den Trimmhebelpositionen zugehörigen Offsets (Anwahl durch Einstell-Rotation)

Die Verstellung der Trimmhebel aus der Mittellage führt bei der Dual-Rate- und Exponentialfunktion zu einer Arbeitspunktverschiebung des Servoweges, beispielsweise wenn bei Mittelstellung des Steuerknüppels die Exponentialfunktion von linear auf extrem progressive Charakteristik umgeschaltet wird. Dieses wird am besten dadurch verhindert, daß die Steuergestänge entsprechend nachjustiert oder über die Servoweg-Mittenverstellung das betreffende Servo so eingestellt wird, daß der Trimmhebel in Mittelstellung verbleiben kann.

Zusätzlich bietet die MC-15 eine elektronische Kompensationsmöglichkeit für die von der Mittelstellung abweichenden Trimmhebelstellungen.

Nach Aufruf dieser Funktion erscheint im Display die Kanalnummer und der gespeicherte Korrekturwert (Offset). Die Einstellung erfolgt, nachdem eine bestimmte Stellung der Trimmhebel erflogen wurde, durch Drücken der Taste TITH oder TITH. Gleichzeitig werden die Offset-Werte für die drei Steuerfunktionen Rollen, Nicken und Heckrotor ermittelt und gespeichert, unabhängig davon, welcher Wert gerade angezeigt wird. Die einzelnen Kanäle können über TITH angewählt werden. Im Display erscheint der jeweilige Offset-Wert. Die Taste TITH setzt die Speicherinhalte CH2, 3 und 4 gleichzeitig auf 0 zurück.



Mit HANN auf 0 stellen, Trimmhebel 2, 3 und 4 den Erfordernissen entsprechend verstellen

IND oder IND speichert alle 3 Trimmoffsetwerte (CH 2, 3, 4) gleichzeitig

Aktuelle Trimmoffsetwerte (CH 2, 3, 4) sind gespeichert, mit **HESTA** können die Daten abgefragt werden



Frei programmierbare """ Mixer

Free Programmable Mixer (Anwahl durch Einstell-Rotation)

Zusätzlich zu den fertigen Mixerfunktionen enthalten alle Modellprogramme noch drei frei wählbare Mixer. Die drei Mixer sind in der Einstell-Rotation nacheinander mit der Taste TULL aufrufbar. Das Display zeigt deren Kennbuchstaben A, B und C sowie die Nummer der Eingangsfunktion und des Ausgangskanals und in der unteren Displayzeile entweder Mixanteil und -richtung bzw. »OF«, wenn der Mixer über einen Externschalter abgeschaltet wird.

Vorgehensweise z.B. für den Mixer »A«

1. Kanalzuordnung

Zunächst die Taste **HIEST** so oft betätigen, bis in der oberen Displayzeile »Ach« erscheint und in der unteren Zeile die Nummern der Steuerfunktion (linke Ziffer) und des Steuerkanals (= Servoausgang; rechte Ziffer).

Mit der Taste TTE die Nummer des Eingangssignals (1 ... 7) eingeben, mit der Taste TTE die Nummer des Servoausgangs (1 ... 7) festlegen. In der unteren Zeile werden die eingestellten Kanäle angezeigt.

führt einen Reset aus und setzt Steuerfunktion und -kanal auf »1 «, Mixanteil und Offset auf 0% und den Schalter auf »ON «.

2. Zuordnung eines Mixerschalters

HISSE drücken: Anzeige wechselt zu: »ASW«. Hier wird festgelegt, ob der Mixer ständig eingeschaltet bleiben soll, Anzeige »ON«, oder dem Mixer ein Externschalter zugeordnet werden soll, um ihn wahlweise aus- oder einschalten zu können. Dazu in dieser Programmstellung INF oder INF drücken. In der unteren Zeile erscheint die Steckplatznummer, an den ein entsprechender Externschalter anzuschließen ist:

Mixer	Externschalter	
A	an Buchse 5	
В	an Buchse 4	
С	an Buchse 3	

Eine dieser beiden Einstellungen, also »ON« oder »5«, anwählen und Taste

Hinweis:

Da Schalter 3 gleichzeitig die Autorotation aktiviert und Schalter 4 die Gasvorwahl umschaltet, kann lediglich Mixer A unabhängig ein- und ausgeschaltet werden.

3. Einstellung von Mixanteil und -richtung

Mit HIST zum Einstellmenü für Mixanteil und -richtung weiterblättern. Über Me bzw. De wird ein zum Neutralpunkt symmetrischer Mixanteil zwischen 0 und ±125% vorgewählt. (HETA) setzt den Parameter auf 0% zurück). Wurde ein Externschalter zugeordnet, kann der Mixer nun ausgeschaltet werden und im Display erscheint »OF«.

4. Festlegen des Mixer-Neutralpunktes (Offset-Einstellung)

Wird nochmals **HISSI** gedrückt, gelangt man schließlich zur Offset-Eingabe. Steuerfunktionsbedienelement in die gewünschte Position bringen und **INF** bzw. **INF** drücken. Der Offset wird im Display angezeigt. Wertebereich: -100 bis +100.

zugeordneter Externschalter ausgeschaltet, erscheint die Anzeige »OF«.


(Sollte nach der Offset-Speicherung die Steuerfunktion, also der Mixer-Eingang, nochmals geändert werden, muß der Offset neu eingegeben werden.)

Damit ist die Programmierung des Mixers A abgeschlossen. Bei den Mixern B und C in gleicher Weise verfahren.


Hinweis für Modelltyp »HE« Helicopter:

Steuerfunktion 6 kann als Eingangssignal für einen Mixer nicht verwendet werden. Das Signal wirkt unmittelbar nur auf den Empfängerausgang 6; allerdings ist der Steuerweg auf 25% des normalen Weges begrenzt.

Abhängig vom gewählten TAUMELSCHEIBENTYP (Swash Mixer) sind bestimmte Funktionen bereits softwaremäßig verknüpft (wie bei allen fertigen Mixern). Beispielsweise verknüpft der initialisierte Standard-Swash-Mixer »N« Steuerfunktion 1 mit dem Steuerkanal 6. Die Mixanteile von fertigen und frei programmierbaren Mixern können sich demzufolge überlagern. Es gelten entsprechend ähnliche Überlegungen wie beim Modelltyp »FL«, siehe Seite 32.



NAUTIC-Multi-Proportionalfunktionen



Senderseitig erforderliches Modul



NAUTIC-Multi-Prop-Modul Best.-Nr. 4141

(bis zu zwei Module anschließbar, siehe auch Seite 67)

Funktionshinweise

Das NAUTIC-Multi-Prop-Modul erweitert eine Proportionalfunktion mit zwei Kanälen auf acht Kanäle, d.h. es stehen pro Modul empfangsseitig drei zusätzliche Servoanschlüsse zur Verfügung. Senderseitig lassen sich zwei Prop-Module einbauen.

Einbau und Anschluß im Sender MC-15

Die Module werden gemäß den Hinweisen auf Seite 8 in den freien Modulplätzen des Senders montiert.

Steuerfunktion 7 (Funktionsbuchse »CH7« auf der Senderplatine) ist ausschließlich für den Anschluß eines NAUTIC-Moduls reserviert, wenn im NAUTIC-rogramm in der System-Rotation »NAU« auf »ON« geschaltet wird, siehe Seite 17.

Die 5polige Steckerleiste ist in die Funktionsbuchse »CH7« und das einadrige Kabel mit vierpoligem Stecker in die »NAUTIC«-Buchse auf der Senderplatine zu stecken.

Ein zweites Modul kann an Steckplatz »CH6« (außer im Modelltyp »HE«) oder »CH5« (außer im Modelltyp »FL«) angeschlossen werden. Die noch freie einadrige Litze mit 4poligem Stecker des zweiten Moduls wird mit dem bereits eingebauten Modul verbunden.

Bedingungen, unter denen CH5 bzw. CH6 für den Anschluß eines NAUTIC-Moduls belegt werden kann:

- CH5 bzw. CH6 dürfen weder als Eingangsnoch als Ausgangssignal eines Mixers benutzt werden.
- 2. Laufrichtung der Servos auf »NORM« stellen, siehe Seite 20.
- Der Steuerweg des jeweiligen Kanals, also CH5 bzw. CH6, ist für jede Seite getrennt über den Code SERVOWEG-EINSTEL-LUNG auf -150% bzw. +150% zu programmieren, siehe Seite 21. Dazu zuvor entweder ein Prop- oder Schaltmodul (Best.-Nr. 4152 oder 4151) an den jeweiligen Steckplatz anschließen, siehe Seite 10. Sollten entsprechende Schalt- oder Prop-Module nicht vorhanden sein, NAUTIC-Multi-Prop-Modul (Best.-Nr. 4141) einbauen, alle vier Drehregler des Moduls zunächst zum rechten Anschlag drehen und über die Taste INF den Servoweg auf +150% einstellen, anschließend alle Regler bis zum linken Anschlag drehen und den Servoweg mit der Taste IXII auf - 150% programmieren. Sollte die Display-Anzeige flackern, die Taste IXI so lange drücken, bis der Piezosummer nicht mehr ertönt.


 Über Code SERVOWEG-MITTENVERSTEL-LUNG, siehe Seite 20, die Neutralstellung von Kanal CH5 bzw. CH6 auf »+6« programmieren.

Die senderseitige Inbetriebnahme der NAUTIC-Multi-Prop-Module ist damit abgeschlossen.

Hinweis:

Wird der Sender ohne oder mit entladener Senderbatterie gelagert, gehen sämtliche modellspezifische Einstellwerte verloren. Der Sender muß wie bei der ersten Inbetriebnahme komplett neu programmiert werden.

Steckanschluß der Module auf der Senderplatine



Empfangsseitig erforderlich NAUTIC-Multi-Prop-Decoder Best-Nr. 4142

(siehe auch Seite 67)

Bemerkung

Für jedes NAUTIC-Multi-Prop-Modul im Sender ist ein NAUTIC-Multi-Prop-Decoder erforder-lich


Hinweise

Der NAUTIC-Multi-Prop-Decoder erweitert bei senderseitiger Nachrüstung mit dem NAUTIC-Multi-Prop-Modul zwei Proportionalkanäle * (1 Servo) auf acht Proportionalkanäle (4 Servos). Für eine störungsfreie Funktion sollten mindestens drei der vier möglichen Rudermaschinen am NAUTIC-Multi-Prop-Decoder angeschlossen sein.


Eine externe Stromversorgung ist nicht erforderlich. Die Servos werden über die Empfängerbatterie versorgt, die ausreichend dimensioniert sein sollte, z.B. 4,8 V/1,7 Ah, Best-Nr. 3448.

Wichtia

Bei Anschluß eines NAUTIC-Moduls an Buchse CH5 bzw. CH6 ist die Servoweg-Einstellung auf ± 150 % und die Servoweg-Mittenverstellung auf +6 des jeweiligen Kanals zu programmieren.



NAUTIC-Expert-Schaltfunktionen



Senderseitig erforderliches Modul



16-Kanal-NAUTIC-Expert-Modul Best.-Nr. 4108

(bis zu zwei Module anschließbar, siehe auch Seite 67)

Funktionshinweise

Das NAUTIC-Expert-Modul erweitert zwei Kanäle auf 16 Schaltkanäle. Alle acht Schalter haben eine Mittelstellung, wodurch eine echte Vorwärts-stopp-rückwärts-Funktion möglich ist, wenn empfangsseitig z.B. ein Schaltmodul, Best.-Nr. 3754.1 oder ein Umpolmodul, Best.-Nr. 3754.2 benutzt wird. Von den acht Schaltern sind drei Schalter beidseitig und zwei einseitig selbstneutralisierend.

Die übrigen drei Schalter sind für eine Vorwärtsstopp-rückwärts-Funktion ausgelegt und daher nicht selbstneutralisierend. Senderseitig können zwei Module mit insgesamt 32 Schaltfunktionen auf den Modulplätzen montiert werden.

Wichtia


Bei Anschluß eines NAUTIC-Moduls an Buchse CH5 bzw. CH6 ist die Servoweg-Einstellung auf ± 150 % und die Servoweg-Mittenverstellung auf +6 des jeweiligen Kanals zu programmieren.

Einbau und Anschluß im Sender MC-15

Die Module werden gemäß den Hinweisen auf Seite 8 in den freien Modulplätzen montiert. Steuerfunktion 7 (Funktionsbuchse »CH7« auf der Senderplatine) ist ausschließlich für den Anschluß eines NAUTIC-Moduls reserviert, wenn im NAUTIC-Programm in der System-Rotation »NAU« auf »ON« geschaltet wird, siehe Seite 17.


Die 5polige Steckerleiste ist in die Funktionsbuchse »CH7« und das einadrige Kabel mit vierpoligem Stecker in die »NAUTIC«-Buchse auf der Senderplatine zu stecken.

Ein zweites Modul kann an Steckplatz »CH6« (außer im Modelltyp »HE«) oder »CH5« (außer im Modelltyp »FL«) angeschlossen werden. Die noch freie einadrige Litze mit 4poligem Stecker des zweiten Moduls wird mit dem bereits eingebauten Modul verbunden.



Bedingungen, unter denen CH5 bzw. CH6 für den Anschluß eines NAUTIC-Expert-Moduls belegt werden kann:

- CH5 bzw. CH6 dürfen weder als Eingangsnoch als Ausgangssignal eines Mixers benutzt werden.
- Laufrichtung der Servos auf »NORM« stellen, siehe Seite 20.
- Der Steuerweg des jeweiligen Kanals, also CH5 bzw. CH6, ist für jede Seite getrennt über den Code SERVOWEG-EINSTELLUNG auf –150% bzw. +150% zu programmieren,



siehe Seite 21. Zur Einstellung zuvor entweder ein Prop- oder Schaltmodul (Best.-Nr. 4152 oder 4151) an den jeweiligen Steckplatz anschließen, siehe Seite 10.

Sollten entsprechende Schalt- oder Prop-Module nicht vorhanden sein, dann NAUTIC-EXPERT-Modul (Best.-Nr. 4108) einbauen. alle acht Schalter des Moduls zunächst nach oben stellen und über die Taste ME den Servoweg auf +150% einstellen, anschlie-Bend alle Schalter nach unten stellen und den Servoweg mit der Taste III auf −150% programmieren. Sollte die Display-Anzeige flackern, die Taste MTH so lange drücken, bis der Piezosummer nicht mehr ertönt.

4. Über Code SERVOWEG-MITTENVERSTEL-LUNG, siehe Seite 20, die Neutralstellung von Kanal CH5 bzw. CH6 auf »+6« programmieren.

Die senderseitige Inbetriebnahme der NAUTIC-Expert-Module ist damit abgeschlossen.

Hinweis:

Wird der Sender ohne oder mit entladener Senderbatterie gelagert, gehen sämtliche modellspezifische Einstellwerte verloren. Der Sender muß wie bei der ersten Inbetriebnahme komplett neu programmiert werden.

Empfangsseitig erforderlich

BestNr.	Modul	Anmerkung
4159	2-/16-Kanal- NAUTIC-Expert- Schaltbaustein (siehe auch Seite 67)	Für jedes 16-Kanal- NAUTIC-Expert- Modul im Sender ist ein 2-/16-Kanal- NAUTIC-Expert- Schaltbaustein erforderlich.
3941.6	Flachbuchse mit 3adrigem Anschlußkabel	Für Anschluß von Verbrauchern bis max. 0,7 A pro Schaltkanal
3936 oder 3936.1	Synchronverteiler 320 bzw. 100 mm Kabellänge	Für Anschluß von NAUTIC-Schalt- oder Umpol- modulen
3754.1	NAUTIC-Schalt- modul	Direkter Anschluß oder zwei Module über Synchron- verteiler
3754.2	NAUTIC-Umpol- modul	Paralleler Anschluß an zwei Kanäle oder über Synchronverteiler


Anschluß


Es können 16 Schaltfunktionen pro Schaltbaustein angeschlossen werden. Verbraucher. wie Glühlampen, LEDs etc. - jedoch keine E-Motoren -, mit einer Stromaufnahme bis zu je 0,7 A können direkt angeschlossen werden. Je Anschlußbuchse sind zwei Schaltfunktionen über das 3adrige Kabel, Best.-Nr. 3941.6, möglich (Abb. 2). Für Élektromotoren und Verbraucher mit höheren Strömen stehen NAUTIC-Schalt- oder -Umpolmodule zur Verfügung (Abb. 3+4). Um eine vorwärts-stoprückwärts-Funktion zu erhalten, das Umpolmodul über das Synchronverteilerkabel mit dem Expert-Schaltbaustein verbinden, wobei ein Stecker des Umpolmoduls verpolt eingesteckt werden muß (Kanten dieses Steckers abschleifen).


Für direkt angeschlossene Verbraucher und zum Schalten der Relais ist eine externe Stromversorgung erforderlich, z.B. GRAUPNER Empfänger-Stromversorgung ausreichender Kapazität. Andere Akkus bis max. 30 V werden über das Anschlußkabel Best.-Nr. 3941.6 angeschlossen.




Abb. 1







Kombination NAUTIC-Multi-Prop- und Expert-Modul



Senderseitig erforderliche Module



NAUTIC-Multi-Prop-Modul Best-Nr. 4141

(Beschreibung siehe Seite 67)



16-Kanal-NAUTIC-Expert-Modul


Best.-Nr. 4108

(Beschreibung siehe Seite 67)

Funktionshinweise


Bei Verwendung einer Kombination aus NAUTIC-Expert-Modul und NAUTIC-Multi-Prop-Modul ist der Sender mit 16 zusätzlichen Schalt- und 8 zusätzlichen Proportionalkanälen (4 Servos) ausgerüstet.


Der Einbau beider Module im Sender erfolgt wie bereits auf Seite 60 bzw. 62 beschrieben.



Empfangsseitig erforderlich

BestNr.	Module	Anmerkung
4142	NAUTIC-Multi-Prop-Decoder	Vier Servos anschließbar
4159	2-/16-Kanal-NAUTIC- Expert-Schaltbaustein	Für 16 Schaltfunktionen
3941.6	Flachbuchse mit 3adrigem Anschlußkabel	Für Anschluß von Verbrauchern bis max. 0,7 A pro Schaltkanal
3936 oder 3936.1	Synchronverteiler 320 bzw. 100 mm Kabellänge	Für Anschluß von NAUTIC-Schalt- oder Umpol- modulen
3754.1	NAUTIC-Schaltmodul	Direkter Anschluß oder zwei Module über Synchronverteiler
3754.2	NAUTIC-Umpolmodul	Paralleler Anschluß an zwei Kanäle oder über Synchron- verteiler





Funktionszuordnung im Taucherbasisschiff SEABEX ONE

Proportionalfunktionen


- Heck-Ruder-Propellerantriebe rechts/links
- ② Heck-Propellerantriebe vorwärts – stop – rückwärts
- ③ Bug-Ruder-Propellerantriebe rechts/links
- 4 Bug-Propellerantriebe vorwärts – stop – rückwärts
- (5) Zusätzliche Proportionalfunktionen nach eigenem Ermessen

Umpolfunktionen (Anschluß über Synchronverteiler Best.-Nr. 3936)


- 6 Kranausleger heben/senken
- ⑦ Kransäule drehen links/rechts
- 8 Kranhaken heben/senken
- 9 Ankerkette heben/senken

Schaltfunktionen

- Teuerlöschpumpe ein-/ausschalten
- 11 Hubschrauberrotor ein-/ausschalten
- 12 Schiffsbeleuchtung ein-/ausschalten
- (3) Kleinverbraucher ein-/ausschalten (Anschluß über 3adriges Kabel Best.-Nr. 3941.6)



Schalter, Module



Moment-Schalter

Best-Nr. 4160.11

Selbstneutralisierend, für Moment-Schaltfunktionen

2-Weg-Momentschalter

Best.-Nr. 4160.44

Wird zur Betätigung der INC-/DEC-Einstellautomatik und als Start-/Stop-Taste für Stoppuhrfunktionen benötigt.

Differential-Schalter

Best.-Nr. 4160.22

Wahlweise Umschaltung zwischen zwei Mixerfunktionen.

Extern-Schalter

Best.-Nr. 4160 für die Umschaltung einer Funktion, langer Griff

Best.-Nr. 4160.1 für die Umschaltung einer Funktion, kurzer Griff

Best.-Nr. 4160.2 für gleichzeitiges Umschalten von 2 Funktionen, kurzer Griff

Best.-Nr. 4160.3 für gleichzeitiges Umschalten von 3 Funktionen, kurzer Griff

Ein-/Aus-Schalter zum Bedienen von Sonderfunktionen, z.B. Mixern.

Sicherheits-Externschalter

Best.-Nr. 4147.1 für die Umschaltung einer Funktion

Best.-Nr. 4147.2 für gleichzeitiges Umschalten von 2 Funktionen

Best.-Nr. 4147.3 für aleichzeitiges Umschalten von 3 Funktionen

Die Sicherheits-Ein/Aus-Schalter haben eine mechanische Verriegelung, die ein ungewolltes Umschalten während des Betriebes verhindert. Nur durch gleichzeitiges Hochheben und Kippen des Griffes läßt sich der Schalter betätigen.

Wichtige Koppelfunktionen, die bei versehentlicher Auslösung zum Absturz des Flugmodells führen, sollten mit Sicherheitsschaltern abgesichert werden.





4152



4111

2-Kanal-Schaltmodul

Best.-Nr. 4151 mit langem Griff Best.-Nr. 4151.1 mit kurzem Griff

Der Schalter hat 3 Stellungen, so daß z.B. Elektromotoren auf vorwärts-stop-rückwärts geschaltet werden können. Auch für Ein-/Aus-Funktionen geeignet, wie Fahrwerk. Lampen usw.

2-Kanal-Schaltmodul

Best.-Nr. 4151.2 mit kurzem Griff Best.-Nr. 4151.3 mit langem Griff

Nachrüstmodul mit Schalter EIN/AUS. Geeignet zum Schalten von Elektromotoren, Fahrwerken, Lampen usw.

2-Kanal Proportional-Modul Best.-Nr. 4152

Erweiterungsmodul für Vollweg-Linearfunktionen, kann auch als proportionales Steuerelement, z.B. bei Mixern, verwendet werden.

Proportional-Drehmodul

Best.-Nr. 4111

Erweiterumgsmodul für Proportional-Drehfunktionen, Kann auch als Steuerelement. z. B. bei Mixern, verwendet werden.

NAUTIC-Module



NAUTIC-Multi-Prop-Modul Best-Nr. 4141

Das Modul erweitert eine Proportional-Funktion mit 2 Kanälen auf 8 Kanäle. Dieses Modul kann auf den Modulplätzen des Senders eingebaut werden. Damit hat der Schiffsmodellbauer eine große Anzahl von Proportional-Funktionen für Multifunktionsschiffe zur Verfügung. Empfängerseitig ist der NAUTIC-Multi-Prop-Decoder (Best.-Nr. 4142) erforderlich.



16-Kanal-NAUTIC-Expert-Modul Best-Nr. 4108

Das Modul erweitert 2 Kanäle auf 16 Schaltkanäle. Alle 8 Schalter haben eine Mittelstellung, die es ermöglicht, eine echte Vorwärts – Stop – Rückwärts-Position zu steuern. 3 Schalter sind beidseitig und 2 Schalter einseitig selbstneutralisierend. Senderseitig können 2 Module mit zusammen 32 Schaltfunktionen auf den Modulplätzen des Senders montiert werden.

Empfängerseitig ist je Modul ein 2-/16-Kanal-NAUTIC-Expert-Schaltbaustein (Best.-Nr. 4159) erforderlich.



NAUTIC-Multi-Prop-Decoder Best-Nr. 4142

Der NAUTIC-Multi-Prop-Decoder erweitert bei senderseitiger Ausrüstung mit dem Multi-Prop-Modul (Best.-Nr. 4141) 2 Proportional-Kanäle auf 8 Proportional-Kanäle. Somit ist durch Einstecken eines Multi-Prop-Decoders in die Servobuchse des Empfängers eine Erweiterung um 3 Rudermaschinen pro eingesetztem Multisystem möglich.


Stromaufnahme ca. 10 mA Abmessungen ca. 69×42×20 mm Gewicht ca. 27 g



2-/16-Kanal NAUTIC-Expert-Schaltbaustein Best.-Nr. 4159

Durch die senderseitige Nachrüstung mit dem NAUTIC-Expert-Modul, Best.-Nr. 4108, und den empfängerseitigen Anschluß von bis zu 2 NAUTIC-Expert-Schaltbausteinen ist es möglich, die Anlage um 32 Schaltkanäle zu erweitern.

Durch entsprechende Verdrahtung der Anschlußkabel können die Verbraucher sowohl von einer gemeinsamen Stromquelle als auch getrennt, von mehreren Stromquellen versorgt werden.



NAUTIC-Schaltmodul Best.-Nr. 3754.1

NAUTIC-Umpolmodul


Best.-Nr. 3754.2

Die Module werden über die Anschlußkabel an den 2-/16-Kanal NAUTIC-Expert-Schaltbaustein Best.-Nr. 4159 angeschlossen. Die hochwertigen, robusten Relais erlauben das Schalten von Verbrauchern mit großer Stromaufnahme, z. B. Elektromotoren, Glühlampen, Pumpen usw. Die 2 Relais des Umpolmoduls Best.-Nr. 3754.2 sind bereits so verdrahtet, daß ein angeschlossener Elektromotor mit der Funktion vorwärts—stop—rückwärts betrieben werden kann. Die Verbraucher werden über die Klemmleisten angeschlossen.

Technische Daten

	Schalt- modul 3754.1	Umpol- modul 3754.2
Erregerspannung	4,8 12 V	4,8 12 V
Schaltstrom max.	16 A	16 A
Schaltspannung bis ca.	24V	24 V
Abmessungen ca.	50×27×26 mm	50×30×26 mm
Gewicht ca.	25 g	45 g

Zubehör für Sender




Senderaufhängung Best.-Nr. 1127

Die Haltebügel lassen sich jeweils in Ruhe- und Arbeitsstellung einrasten. Die gesamte Senderoberfläche ist ungehindert zugänglich. Mit Ösen zur Befestigung eines Umhängeriemens.

Umhängeriemen Best.-Nr. 1125


Längenverstellung, 30 mm breite Ausführung mit Karabinerhaken.



PROFI-Senderpult Best.-Nr. 3082

Breite, griffige Handauflageflächen ermöglichen feinfühliges, präzises Steuern auch über längere Zeit.

Äußerst stabil durch Doppelschalentechnik. Zwei über abnehmbare Deckel zugängliche Boxen ermöglichen Kleinteile wie Quarze, Kleinzubehör, Sonnenbrille usw. griffbereit unterzubringen.



PROFI-Sender-Pult-Saver II

Best.-Nr. 3087 für Senderpult Best.-Nr. 3082

Mit dem Sender-Pult-Saver II aus hochwertigem, transparentem Kunststoff sind sowohl der Sender als auch die Hände vor Wettereinflüssen wie Regen und Schneefall geschützt. Auch bei niedrigen Außentemperaturen und eisigem Wind ermöglichen die geschützten Hände feinfühliges Steuern. Der Sender-Pult-Saver wird einfach auf das Senderpult aufgeschoben und an den Senderhalterungen eingerastet. Genauso einfach kann er auch jederzeit wieder abgenommen werden.




Wendelantenne

Flexible Kurzantenne für optimale Bewegungsfreiheit und behinderungsfreien Einsatz des Senders. Die Abstrahlleistung erreicht physikalisch bedingt nicht den hohen Wert einer Teleskopantenne, die auf volle Länge ausgezogen ist.

Bei hohen Sicherheitsanforderungen, z.B. bei Speed- und Großmodellen, sollte jedoch zur Überbrückung größerer Entfernungen die dem Sender beigefügte Teleskopantenne verwendet werden.

Gesamtlänge max. ca. 400 mm

Best.-Nr. **1149.35** für das 35-MHz-Band **.40** für das 40-MHz-Band




Opto-elektronische Lehrer-Schüler-Systeme mit Lichtleiterkabel Best-Nr. 3290

Die Umschaltung der Funktionen erfolgt gemeinsam über einen Sicherheits-Momentschalter.

Anschluß-Modul einzeln für weitere Schüler-Sender Best-Nr. 3290.3

Empfänger



Anschlußschema Empfänger mit Servos

und Stromversorgung

Steckquarze zu den Empfängern siehe Seite 71.


Miniatur-SUPERHET C 12

12-Kanal Schmalbandempfänger Best.-Nr. 3175 für das 35-MHz-Band

Best.-Nr. 3867 für das 35-MHz-Band

Best.-Nr. 3868 für das 35-MHz-Band

18-Kanal PPM-Schmalbandempfänger Best.-Nr. 3220 für das 35-MHz-Band



Empfängerguarz

Zur Aufnahme des Empfängerquarzes, dessen Kanal-Nr. mit der des Senderquarzes übereinstimmen muß, ist an der Gehäuseoberseite bzw. Stirnseite eine Öffnung vorgesehen. Es dürfen nur die passenden Steckquarze mit Kennbuchstabe R aus dem entsprechenden Frequenzband verwendet werden (s. Seite 71).

Unverwechselbarer Steckanschluß

Die Stecker der Rudermaschinen und der Stromversorgung bzw. des Stromversorgungskabels lassen sich am Empfänger nur richtig gepolt einstecken. Dazu sind die Stecker übereinstimmend mit den Buchsen an einer Seite mit einer leichten Rundung versehen.

Einbau des Empfängers

Der Empfänger wird stoßgesichert, in Schaumaummi aelagert, im Fluamodell hinter einem kräftigen Spant bzw. im Auto- oder Schiffsmodell gegen Staub und Spritzwasser geschützt untergebracht.

Der Empfänger darf an keiner Stelle unmittelbar am Rumpf oder Chassis anliegen, da sonst Motorerschütterungen oder Landestöße direkt auf ihn übertragen werden.

Den Empfänger so festlegen, daß die Antenne und die Anschlußkabel zu den Servos und zum Stromversorgungsteil locker liegen und nicht auf Zug beansprücht werden.

Empfängerantenne

Die Empfängerantenne ist direkt am Empfänger angeschlossen. Die Länge beträgt ca. 100 cm.

Die Antenne soll geradlinig und möglichst weit weg von Elektromotoren, Rudermaschinen, metallischen Gestängen oder stromführenden Leitungen verlegt werden.

Bei Flugmodellen wird die Antenne auf kürzestmöglichem Wege aus dem Rumpf herausgeführt und zum Seitenleitwerk gespannt (Zugentlastung vorsehen!).

Sollte die Antenne länger sein als der Abstand zum Seitenleitwerk, läßt man sie als Schleppantenne überstehen oder führt sie abgewinkelt an den Randbogen des Höhenleitwerkes. Jede Verkürzung der Antenne bringt eine Einbuße an Reichweite.

Bei Schiffsmodellen ist der Einbau der Empfangsanlage so vorzunehmen, daß der Empfänger und die Antenne so weit wie möglich weg von Antriebs-Elektromotoren, stromführenden Leitungen und Metallteilen liegt.

Eine Stabantenne mit 80-100 cm freie Länge ist bei Schiffsmodellen jeder anderen Antenne vorzuziehen.

Bei Automodellen haben sich Stabantennen bewährt. Hier können entsprechend gekürzte Antennen verwendet werden, da keine großen Reichweiten überbrückt werden müssen.

Stromversorgung

werden.

Die Stromversorgung des Empfängers erfolgt aus einer wiederaufladbaren NC-Batterie 4,8 V (siehe Seite 5 oder GRAUPNER Hauptkatalog ÈS).

Für den Einbau in das Modell die Batterie mit Schaumgummi umwickeln und vibrationsgeschützt vor einem kräftigen Spant festlegen. Die Kabel müssen locker liegen und dürfen auch beim Bewegen des Stromversorgungsteils nicht auf Zug belastet werden. Die Batterie kann am Empfänger direkt oder über das Schalterkabel Best.-Nr. 3023, 3046, 3377, 3934, 3934.1 bzw. 3934.3 angeschlossen

Technische Daten

Technische Daten Computer-Sender MC-15

Übertragungssystem	FM/FMsss (PPM) 8-Bit-Ein-Chip-Microcomputersystem
Hochfrequenzteil	Wechselmodul für 10-kHz-Kanal-Raster 35-, 40-MHz-Frequenzband
Quarze FMsss T	35-MHz-Band BestNr. 3864.6180, 3864.182191 40-MHz-Band BestNr. 4064.5092
Kanalraster	10 kHz
Steuerkanäle max.	14
Steuerkanäle Grundausstattung	8 Kanäle proportional, alle elektronisch trimmbar
Nachrüstbare Kanalfunktionen	6 Kanäle proportional oder schaltbar
Kanalimpulszeit	1,5 ms \pm 0,5 ms, inkl. Trimmung
Auflösung der Steuerkanäle (Servoweg)	512 Step mit Single-Chip Mikrocomputersystem
Antenne	Teleskopantenne, 10teilig, abschraubbar, ca. 1470 mm lang
Betriebsspannung	9,612 V
Stromaufnahme ca.	30 mA (ohne HF-Modul)
Abmessungen ca.	215×192×75 mm
Gewicht mit Batterie ca.	1000 g

Technische Daten 12-Kanal-SUPERHET C12 FMsss und 16-Kanal-SUPERHET C16 FMsss

Тур	C 12 FM 12-Kanal-SUPERHET	C 16 FM 16-Kanal-SUPERHET
BestNr. Empfänger	3175 für das 35-MHz-Band 4075 für das 40-MHz-Band	3867 für das 35-MHz-Band 4067 für das 40-MHz-Band
Betriebsspannung	4,8 bis 6 V	4,8 bis 6 V
Stromaufnahme ca.	10 mA	10 mA
Kanalraster	10 kHz	10 kHz
Empfindlichkeit ca.	10 μV	10 μV
Ansteckbare Servos	6 Stück	8 Stück
Temperaturbereich ca.	−15 +55° C	−15 +55° C
Antennenlänge ca.	1000 mm	1000 mm
Abmessungen ca.	53×36×15 mm	62×36×21 mm
Gewicht ca.	29 g	45 g

Technische Daten HF-Sendermodule

BestNr. Sendermodul	4808.35 für das 35-MHz-Band 4808.40 für das 40-MHz-Band	
Sendeart	F1D, F3D	
Gleichstromleistung mit Grundgerät ca.	2W	
Kanalraster	10 kHz	
Betriebsspannung	9,6 bis 12 V	
Stromaufnahme bei 12 V ca.	150 mA	
Temperaturbereich ca.	–15 +55° C	
Abmessungen ca.	65×47×25 mm	
Gewicht ca.	35 g	

Technische Daten Microcomputer Miniatur-SUPERHET C 18 FMsss und Doppel-SUPERHET DS 18 PPM

Тур	C 18 FM 18-Kanal-SUPERHET	DS 18 FM 18-Kanal PPM
BestNr. Empfänger	3868 für das 35-MHz-Band 3869 für das 40-MHz-Band	3220 für das 35-MHz-Band 4041 für das 40-MHz-Band
Betriebsspannung	4,8 bis 6 V	4,8 bis 6 V
Stromaufnahme ca.	10 mA	35 mA
Kanalraster	10 kHz	10 kHz
Empfindlichkeit ca.	10 μV	5 μV
Ansteckbare Servos	9 Stück	9 Stück
Temperaturbereich ca.	−15 +55° C	−15 +55° C
Antennenlänge ca.	1000 mm	1000 mm
Abmessungen ca.	51 ×36×21 mm	53×38×21 mm
Gewicht ca.	45 g	45 g

Steckquarze, Frequenzflaggen

Frequenzband	Zulassung	Kanal	Sende-	FMSSS-Quarze		Präzisions -Quarze		DS Doppelsuper- Quarze	Flagge	Zugelassen in den Ländern (ohne Gewähr)					
		Nr.	frequenz MHz	Sender BestNr.	Empfänger BestNr.	Sender BestNr.	Empfänger BestNr.	Quarze BestNr.	BestNr.	(D) (B)	(A)				ND S
	FE	61	35,010	3864.61	3865.61	3264.61	3265.61	3270.61	35.61	ADEC FROM	(James	UESE -		THE BANCO	18936
		62 63 64	35,020	.62	.62	.62	.62	.62	.62		POUR	10000	10	Sali kugar	BEES
	(nur für	63	35,030	.63	.63	.63	.63	.63	.63	Name of the last		1886			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46	Flugmodelle	64	35,040	.64	.64	.64	.64	.64	.64	100000000	A COLORES	CORDARA SECULIA	100		62009 553
	zugelassen)	65		.65	.65	.65	.65	.65	.65	7 (290) 2 (200)	-	124031	130	-	HARRY CO.
	,	66	35,050								1 40 70	SPICES!			CONTRACTOR
MHz-Band		00	35,060	.66	.66	.66	.66	.66	.66	Street Street	HER	(4002)	- 8		1915 32
5 5 5 5		67	35,070 35,080	.67	.67	.67	.67	.67	.67	5日前日 日		SHE.		ar are	
Band A		68	35,080	.68	.68	.68	.68	.68	.68	200 800		(S)(H)(S)			
Bana A		69	35,090	.69	.69	.69	.69	.69	.69						
		70	35,100	.70	.70	.70	.70	.70	.70			ESE	100		9.0
		71	35,110	.71	.71	.71	.71	.71	.71			Table.	1 1	STATE LEAVE	
		72	35,120	.72	.72	.72	.72	.72	.72	HORN MER	a Best		58	(81) (Hall)	186
		73	35,130	.73	.73	.73	.73	.73	.73	AFRICANI		William .	1 3	234 3320	
		74	35,140	.74	.74	.74	.74	.74	.74		+		TX.	TEL COLOR	FORMS OUR
		75	35,150	.75	.75	.75	.75	.75	.75	THE STREET		F0(500)			Democrati Inipi
		76	35,160	.76	.76	.76	.76		.76	Country Special		-			1960
		77	35,100	./0				.76							THE PERSON
		77	35,170	.77	.77	.77	.77	.77	.77	32 54	_	mark to the			100
		78	35,180	.78	.78	.78	.78	.78	.78		t tipe				ale ale
		79	35,190	.79	.79	.79	.79	.79	.79				- 0		
		80	35,200	.80	.80	.80	.80	.80	.80			1970	1 10		253
Band B	(nur für	182	35,820	.182	.182	.182	.182	.182	.182						
lur für Geräte.		183	35,830	.183	.183	.183	.183	.183	.183	300					
	Flugmodelle	184	35,840	.184	.184	.184	.184	.184	.184	1.673					
lie für das Band B	zugelassen)	185	35,850	.185	.185	.185	.185	.185	.185	1000	-				
zugelassen sind.		186	35,860	.186	.186	.186	.186	.186	.186	10.00			+	_	
Nachstimmen		187	35,870	.187	.187	.187	.187	.187	.187	Porton	+			_	
oisheriger Geräte		188	35,880	.188	.188	.188	.188	.188	.188	0.000	+		_	_	
iber den Service.		189	35,890	.189	.189	.189	.189	.189	.189		+	-	-	-	
1001 GOTT GOTT 100.			35,090						.109		-			_	
		190	35,900	.190	.190	.190	.190	.190	.190	GRADE					
		191	35,910	.191	.191	.191	.191	.191	.191	Rasts	1				
I Difference of the	MF	50	40,665	4064.50	4065.50			3240.50	40.50						AND RE
	D. MARCO	51	40,675	.51	.51			.51	.51			NEED .	1	10 399	TERRI PLO
		52	40,685	.52	.52			.52	.52			747.73			
		53	40,695	.53	.53			.53	.53		Par	3550	1 80		
		54	40,715	.54	.54			.54	.54	Sinti				and a	1000
MU Dand	Nur für	55	40.725	.55	.55			.55	.55	2070			16		1 188
MHz-Band		56	40,735	.56	.56			.56	.56	BRANC			- 5	386	2023
	Schiffs- und	57	40,765	.57	.57			.57	.57	9-2010			100	eds.	
	Automodelle	58	40,775	.58	.58			.58	.58	200		-	.67		
	zugelassen	59	40,785	.59	.59			.59	.59	-	+	-	100		
		81	40,765	.81	.81			.81	.81	(ASDRIP	-	-	F10	100	
		82	40,015								-	-	- 31		-
			40,825	.82	.82			.82	.82	23/22/	-		100	1108	\perp
		83 84	40,835	.83	.83	1		.83	.83	22,86	1		- 8		
		1 9271	40,865	.84	.84			.84	.84					des	
				.85	.85			.85	.85	DATE:			1	EUDE .	
		85	40,875					.86	.86	12091			100	2003	
		85 86	40,885	.86	.86									1475/15	
		85	40,885		.86 .87			.87	.87	MARK.			200		
		85 86	40,885	.86				.87 .88	.87 .88				15		
		85 86 87 88	40,885 40,915 40,925	.86 .87 .88	.87 .88			.88	.88				15		
		85 86 87 88 89	40,885 40,915 40,925 40,935	.86 .87 .88 .89	.87 .88 .89			.88 .89	.88 .89						
		85 86 87 88 89 90	40,885 40,915 40,925 40,935 40,965	.86 .87 .88 .89	.87 .88 .89			.88 .89 .90	.88 .89 .90				100		
		85 86 87 88 89	40,885 40,915 40,925 40,935	.86 .87 .88 .89	.87 .88 .89			.88 .89	.88 .89				15		

Ergänzende Hinweise

Einbau der Gestänge

Grundsätzlich muß der Einbau so erfolgen, daß die Gestänge frei und leichtgängig laufen.

Schwergängige Gestänge und Ruder kosten Strom, verringern die Betriebsdauer und wirken sich nachteilig auf die Stellgenauigkeit aus. Besonders wichtig ist, daß alle Ruderhebel ihre vollen Ausschläge ausführen können, also nicht mechanisch begrenzt werden. Nach diesen Gesichtspunkten sind die Durchführungsöffnungen für die Gestänge im Rumpf auszulegen, Ruderscharniere zu prüfen usw.

Besonders wichtig ist diese Forderung für die Betätigung der Motordrossel. Die Stellung »Vollgas« muß durch die Knüppelstellung, darf keineswegs durch mechanischen Anschlag der Drosselvorrichtung bestimmt werden, andernfalls steht der Motor der Rudermaschine während des Fluges fast ständig unter Vollast, hat dadurch eine hohe Stromaufnahme und entleert die Empfängerbatterien schnell.

Auch die Leerlaufdrehzahl muß durch die Knüppelstellung und nicht mechanisch durch Anschlag der Drosselvorrichtung erreicht werden.

Antenne

Zum Steuern die Senderantenne ganz ausziehen.

In geradliniger Verlängerung der Senderantenne bildet sich eine geringe Feldstärke aus. Es ist demnach falsch, mit der Antenne des Senders auf das Modell zu »zielen«, um die Empfangsverhältnisse günstig zu beeinflussen.

Bei gleichzeitigem Betrieb von Fernlenkanlagen auf benachbarten Kanälen sollen die Piloten in einer losen Gruppe beieinander stehen.

Abseits stehende Piloten gefährden sowohl die eigenen Modelle als auch die der anderen.

Der Sender kann auch mit einer flexiblen Kurzantenne ausgerüstet werden (siehe Seite 68).



Entstörung von Elektromotoren

Zu einer technisch einwandfreien Anlage gehören entstörte Elektromotoren, da alle Elektromotoren zwischen Kollektor und Bürsten Funken erzeugen, die je nach Art des Motors die Funktion der Fernlenkanlage mehr oder weniger stören.

In Modellen mit Elektroantrieb muß der Motor daher sorgfältig entstört werden. Entstörfilter unterdrücken solche Störimpulse weitgehend und sollen bei Elektroantrieb und Steuerung mit einer Digital-Anlage grundsätzlich eingebaut werden.

Entstörfilter sollen möglichst dicht bei dem Antriebsmotor montiert werden (siehe Abb.). Für jeden Elektro-Antriebsmotor ist ein eigenes Entstörfilter zu verwenden. Bei Verwendung von Entstörkondensatoren ist die jeweilige Betriebsanleitung des Elektromotors zu beachten. Die Störunterdrückung sollte vor dem Einsatz des Modells bei ausreichendem Abstand zwischen Sender und Empfangsanlage überprüft werden.

Entstörfilter

Best.-Nr. **3361** 18 A Best.-Nr. **3362** 36 A

Fertig bestückt. Einfache Lötmontage zwischen Elektromotor und Anschlußleitungen (siehe Abb.). Durch die optimale Störunterdrückung wird die Reichweite des Fernlenksystems besser genutzt und die Funktionssicherheit des Modells erhöht.

Das Filter dämpft die bei Elektromotoren auftretenden Störspannungsspitzen und schützt dadurch auch elektronische Fahrtregler. Elektro-RC-Car-Modelle mit mechanischen Fahrtreglern sind werkseitig nur grundentstört. Bei Umrüstung auf elektronische Fahrtregler muß der Antriebsmotor unbedingt nachentstört werden.

Technische Daten

	BestNr. 3361	BestNr. 3362
Motorspannung max.	50 V	50 V
Motorstrom kurzzeitig max.	18 A	36 A
Abmessungen mm	26×23×8	30×30×12
Gewicht	5 g	12 g

Servo-Entstörfilter für Verlängerungskabel

Best.-Nr. 1040

Das Servo-Entstörfilter ist bei Verwendung überlanger Servokabel erforderlich. Dadurch entfällt das Nachstimmen des Empfängers. Das Filter wird direkt am Empfängereingang angeschlossen. In kritischen Fällen kann ein zweites Filter am Servo angeordnet werden. Kabellänge ca. 200 mm, Gewicht ca. 3 g.

Servostecker

Servostecker werden aus der Empfängerbuchse gelöst, indem man am Kabel etwa 5–10 cm vom Stecker entfernt genau in axialer Richtung zieht.

Batteriekapazität und Betriebszeit

Für alle Stromquellen gilt:

Bei niedrigen Temperaturen nimmt die Kapazität stark ab, daher sind die Betriebszeiten bei Kälte kürzer. Die Stromquellen müssen öfter gemessen werden.

Einsatz der Fernlenkanlage

Behandeln Sie Ihre Fernlenkanlage sorgfältig. Das sichert stets gleichbleibende Zuverlässigkeit und Betriebsbereitschaft.

Zuerst Sender einschalten, dann erst Empfänger einschalten.

Zuerst Empfänger ausschalten, dann erst Sender ausschalten.

Wenn diese Reihenfolge nicht eingehalten wird, also der Empfänger eingeschaltet ist, der dazugehörige Sender jedoch auf AUS, so kann der Empfänger durch andere Sender, Störungen usw. zum Ansprechen gebracht werden. Die Rudermaschinen können dann in Anschlag laufen und wenn dies häufig geschieht, die Empfängerbatterie durch die hohe Belastung vorzeitig entleeren.

Verbrauchte Batterien rechtzeitig ersetzen. Wenn die Bewegungen der Rudermaschinen merklich langsamer werden, Betrieb einstellen und neue Batterien einsetzen bzw. laden.

Überprüfung vor dem Start

Vor jedem Einsatz korrekte Funktion und Reichweite überprüfen. Dazu den Sender einschalten, ebenso den Empfänger. Senderantenne nicht ausziehen. Aus entsprechendem Abstand vom Modell kontrollieren, ob alle Ruder einwandfrei funktionieren und in der richtigen Richtung ausschlagen.

Diese Überprüfung bei laufendem Motor wiederholen, während ein Helfer das Modell festhält.

Beim erstmaligen Steuern eines Flugmodells ist es von Vorteil, wenn ein erfahrener Helfer bei der Überprüfung und den ersten Flügen zur Seite steht.

Allgemeine Genehmigung

Sender und Empfänger für das 27- und 40-MHz-Band sind anmelde- und gebührenfrei.

Allgemeine Genehmigung für Funkanlagen zur Fernsteuerung von Modellen

(in der Fassung vom 15. 4. 1987)

- 1. Das Errichten und Betreiben von Funkanlagen zur Fernsteuerung von Flug-, Schiffs- und sonstigen Fahrzeugmodellen für sportliche Zwecke mit einem DBP-Zulassungszeichen und der zusätzlichen Kennzeichnung "MF" oder einer DBP-Zulassungsnummer (FTZ-Serienprüfnummer) der Kennbuchstabenreihe "MF . . . " wird aufgrund der §§ 1 und 2 des Gesetzes über Fernmeldeanlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 3. 1977, geändert durch das Gesetz vom 27. 6. 1986, für den Geltungsbereich dieses Gesetzes hiermit allgemein genehmigt.
- 2. Für diese Genehmigung gelten folgende Bedingungen
- a) die Funkanlagen zur Fernsteuerung von Modellen müssen ein für diese Geräteart bestimmtes und gültiges DBP-Zulassungszeichen und die zusätzliche Kennzeichnung "MF" oder eine DBP-Zulassungsnummer (FTZ-Serienprüfnummer) der Kennbuchstabenreihe "MF..." tragen und
- b) dürfen nur für die nachfolgend aufgeführten Frequenzen ausgerüstet sein:

(Frequenzen "Erster Wahl") 13 560 kHz 40,665 MHz 26 995 kHz 40,675 MHz 27 045 kHz 40,685 MHz 27 195 kHz 40,695 MHz 27 195 kHz 27 255 kHz oder (Frequenzen "Zweiter Wahl") 27 005 kHz 40 715 MHz

oder	
(Frequenzen "Zweiter	Wahl")
27 005 kHz	40,715 MHz 1)
27 015 kHz	40,725 MHz
27 025 kHz	40,735 MHz
27 035 kHz	40,765 MHz
27 055 kHz	40,775 MHz
27 065 kHz	40,785 MHz
27 075 kHz	40,815 MHz
27 085 kHz	40,825 MHz
27 105 kHz	40,835 MHz
27 115 kHz	40,865 MHz
27 125 kHz	40,875 MHz
27 135 kHz	40,885 MHz
	40,915 MHz
	40,925 MHz
	40,935 MHz
	40,965 MHz
	40,975 MHz
	40,985 MHz 1).

 c) Andere Fernmeldeanlagen, die öffentlichen Zwecken dienen, und Funkanlagen, die auf Frequenzen außerhalb der Frequenzbereiche

13 553–13 567 kHz 26 957–27 283 kHz sowie 40,66 –41,00 MHz

betrieben werden, dürfen nicht gestört werden.

 funkanlagen zur Fernsteuerung von Modellen d\u00fcrfen elektrisch und/oder mechanisch nicht ver\u00e4ndert werden.

- e) Das Verbinden einer Funkanlage zur Fernsteuerung von Modellen mit anderen Fernmeldeanlagen ist unzulässig.
- Einschlägige Verkehrs-, Haftungs- und Unfallverhütungs-Vorschriften für ferngesteuerte Modelle bleiben unberührt.
- 4. Auflagen der Genehmigung

Diese "Allgemeine Genehmigung" wird unter den nachfolgenden Auflagen, die Bestandteil der Genehmigung sind, erteilt:

- a) Die vorgenannten Betriebsfrequenzen sind zum gemeinschaftlichen Betrieb von Hochfrequenzgeräten und Funkanlagen verschiedener Art zugeteitl. Der Halter einer Funkanlage und Inhaber der Genehmigung genießt daher für seine Funkanlage zur Fernsteuerung von Modellen keinerlei Schutz vor Störungen durch Hochfrequenzgeräte, durch andere Funkanlagen, die in den genannten Frequenzbereichen betrieben werden, oder durch andere Funkanlagen, die ordnungsgemäß betrieben werden.
- Alle Einrichtungen der Funkanlage sind dauernd im vorschriftsmäßigen Zustand zu halten. Mängel sind sofort zu beseitigen.
- c) Zur Prüfung der Anlagen, die aufgrund dieser Genehmigung errichtet, für den Betrieb bereitgehalten oder betrieben werden, hat der Halter und Inhaber dieser Genehmigung Beauffragten der Deutschen Bundespost das Betreten von Grundstücken bzw. Räumen, auf bzw. in denen sich Funkanlagen zur Fernsteuerung von Modellen befinden, zu den geschäftsüblichen Zeiten zu gestatten oder diese Befugnis zu erwirken. Den Beauffragten der Deutschen Bundespost sind dabei alle gewünschten Auskönfte über diese Anlagen zu erteilen.
- d) Beauftragten der Deutschen Bundespost und Polizeibeamten ist eine Inaugenscheinnahme der unter diese Allgemeine Genehmigung fallenden Funkanlagen auf Verlangen zu gestatten.
- e) Der Halter einer solchen Funkanlage und Inhaber dieser Genehmigung ist verpflichtet, jeder Änderung oder Ergänzung der Genehmigung unverzüglich nachzukommen und hierbei ggf. entstehende Kosten zu tragen.
- f) Der Aufforderung der Deutschen Bundespost, eine Funkanlage zur Fernsteuerung von Modellen außer Betrieb zu setzen, muß der Halter und Inhaber dieser Genehmigung ohne Verzug nachkommen. Wenn es die Deutsche Bundespost verlangt, sind während der angeordneten Betriebseinstellung die Funkanlage oder Teile von ihr zu entfernen und nach n\u00e4herer Weisung zu verwahren.
- g) Erlischt diese Genehmigung, so ist die Anordnung der Deutschen Bundespost über die Beseitigung der Funkanlage zu befolgen.
- Diese "Allgemeine Genehmigung" kann insgesamt oder für einzelne Funkanlagen zur Fernsteuerung von Modellen einem einzeinen Betreiber auch durch die örtlich zuständige Oberpostdirektion widerrufen werden.

Ein Widerruf ist insbesondere dann zulässig, wenn die Auflagen der Genehmigung nicht eingehalten werden. Anstatt die Genehmigung zu widerrufen, kann die Deutsche Bundespost anordnen, daß bei Verstößen gegen die Auflagen die Funkanlagen außer Betrieb zu setzen sind und erst bei Einhaltung der Auflagen wieder betrieben werden dürfen.

Die Deutsche Bundespost kann die Bedingungen und Auflagen der Genehmigung jederzeit ergänzen oder ändern. Zusatzhinweise für Hersteller, Vertriebsfirmen, Verkäufer und Käufer

- Funkanlagen zur Fernsteuerung von Modellen bedürfen keiner besonderen Genehmigung im einzelnen, wenn das einzelne Gerät an erkennbarer Stella berechtigterweise ein DBP-Zulassungszeichen und die zusätzliche Kennzeichnung "MF" bzw. eine DBP-Zulassungsnummer (FTZ-Serienprüfnummer) der Kennbuchstabenreihe "MF . . . " trägt. Genehmigungsgebühren werden nicht erhoben.
- 2. Nur Funkanlagen zur Fernsteuerung von Modellen, die mit einem beim Zentralamt für Zulassungen im Fernmeldewesen bzw. beim Fernmeldetechnischen Zentralamt technisch geprüften und zugelassenen Baumuster elektrisch und mechanisch übereinstimmen, dürfen das jeweils zugeteilte DBP-Zulassungszeichen mit der zusätzlichen Kennzeichnung "MF" bzw. eine DBP-Zulassungsnummer (FTZ-Serienprüfnummer) der Kennbuchstabenreihe "MF . . ." tragen.
- 3. Ein DBP-Zulassungszeichen und die zusätzliche Kennzeichnung "MF" kann einer Firma nur zugeteilt werden, wenn ein Bau-

muster dieser Serie dem Zentralamt für Zulassungen im Fernmeldewesen, 6600 Saarbrücken, zur Prüfung vorgestellt wurde und die Prüfung ergeben hat, daß das Baumuster den entsprechenden technischen Vorschriften (FTZ-Richtlinie 17 R 2012) für Funkanlagen zur Fernsteuerung von Modellen entspricht.

Der Antragsteller muß sich gegenüber der Deutschen Bundespost veroflichten.

- a) nur solche Geräte mit dem zugeteilten DBP-Zulassungszeichen und der zusätzlichen Kennzeichnung "MF" zu versehen, die mit dem geprüften und zugelassenen Baumuster elektrisch und mechanisch übereinstimmen und
- b) jedem unter diesem DBP-Zulassungszeichen in Verkehr zu bringenden Gerät einen Nachdruck dieser "Allgemeinen Genehmigung" beizufügen.
- Dem Erwerber einer Funkanlage zur Fernsteuerung von Modellen wird empfohlen, in seinem eigenen Interesse vom Verkäuler oder Vorbesitzer des Gerätes den Nachdruck dieser "Allgemeinen Genehmigung" anzufordern.

Muster-Antragsformular für Sender und Empfänger im 35-MHz-Band

Sender und Empfänger für das 35-MHz-Band müssen bei dem für Sie zuständigen Fernmeldeamt der DBP angemeldet werden. Die Gebühr für die 10 Jahre gültige Betriebserlaubnis beträgt DM 50,-. Der Antrag liegt dem Sender bei.

O	DEUTSCHE BUNDE	Engang						
ራ ላ / ሌ	zum Betreiben einer Funkanlage zur Fernsteuerung von Modellen							
Vom Amt auszufüßen	Andre Autrepa to	Ortsnetzkenruski 0	Ortsnetz	Rufnummer				
Angaben des	thr Antrag kann nur boarbe Sie werden zum Erteilen d des Gesetzes über Fernm	or von Ihnen beantragten Genehmig	formblatt erbetenen Angaben machen, ung benötgt. Rechtsgrundlage ist § 2 I Hausnummer, Positeitzahl, Ort)	Zutrefflandes brille ankreuten [X] oder austic				
Kunden sum Antreg	Heinz Müller Garbenstraße 2a, 7000 Stuttgart De Ristingen binch terminded in a mindra vollander Minterma							
	Dio Gebühren sollen mi	t der Fernmalderechnung eingezo er Israha leine Fert met Brechhautgt	gen werden					
Werbung	kih bor widerwüch dand einverstanden, daß meine Anschrift der Deutschen Postreitame GmbH für Winterwecke übermiteit wird. Wenn Gie damit nicht dinverstanden sie streichen Sie bitte clese Erkänung.							
	Kennzeichnung der Funkanlage Seriengeprüfes DBP-Zulassungsnummer bzw.							
	Geril	// 1979	nd Typenbezeichnung	FTZ-Senenprüfnummer				
	Sender ZEmpfänger	Graupnev IJR	MC-15 C16 FMsss 35S	A 400 540 W FE				
	Zusätzlicher	Graupherisk	C40 FM313 222	FE-01/81				
	Emplanger Kontrollemplanger			100 PED 1				
	Exgentiaugerat	Glochstromningangaleratung		.6				
	35.040 - 35.200 MHz							
	Tim Ebodaristall solion tolgonde Ersatzgeräle benutzt werden							
	Sonstges							
	on Datum Stu	ttaart, 15.7. 1u2 Mülle	92					

Die Frequenzen zwischen 40,700 MHz und 41,000 MHz d

ürfen f

ür Flugmodelle nicht verwendet werden.

Zulassungsurkunde für Sender MC-15

35 MHz

GRAUPNER mc-15/35

40 MHz

GRAUPNER mc-15/40 **Q Z G 4 0 0 M F**





Objektbestandteile: 1) Sender-Grundgerät: "Graupmer/JR FM 414" Sender-Grundgerät: "Graupner/JR 14 Kanal Sender πc-15" mit Sendermodul: "mc 15/35" Objektmorkmale: Frequenzgruppe E: von 35,010 MHz bis 35,200 MHz Kanalabstand: 10 kHz Anzahl der Steuerfunktionen: Spannungsversorgung des Sendern: Antennen Sender: Teleskopantenne 148 cm Wendelantenne 31 cm simplex Hinweis:

Anlage 1 zur Zulassungsurkunde Nr. G400541W vom 16.07.91

SYSTEMBESCHREIBUNG

Objektbestandteile: 11 Sendergrundgerät: "Graupner/JR PK 414" mit Sendergrundgerät: 414/27" und "414/40"

Sendergrundgeråt: "Graupner/JR 14 Kanal Sender nc-15" nit Sendermodal: "nc-15/40 MMr"

Objektmorkmale:

Frequentgruppe At von 26,995 MHz bis 27,255 MHz von 40,665 MHz bis 40,695 MHz

Frequenzgruppe B: von 27,005 MHz bis 27,135 MHz

Frequenzgruppe C: von 40,715 MHz bis 40,985 MHz

Aquivalente Strahlungsleistung (ERP):

Anzahl der Steuerfunktionen:

Spannungsversorgung des Senders:

Anternen Sender: Teleskopantenne 148 cm Wendelantenne 27 cm

Objektmerkmal:

Geräte der Frequenzgruppe C dürfen nicht für Flugfunkmodel-le verwendet werden. le verwendet verden. Außerdem ist die Anlage 1) für eine opto-elektronische Leh-ror/Schuler Schaltung mit Lichtleiterkabel verwendbar.

- Es dürfen nur solche Funkanlagen mit dem Zulassungszeichen gekennzeich-net werden, die mit der zugelassenen Funkanlage elektrisch und mecha-nisch übereinstirmen, d.h. bau- und funktionsgleich sind.

Die zum Betreiben und Vorführen von Funkanlagen erforderliche Genehmigung bleibt von dieser Zulassung unberührt.

Auflagen

- Die zugelassene Punkanlage muß von Zulassungsinhaber wie folgt gekenn-zeichnet werden:
 - Zulassungszeichen des EMPT Zusätzliches Kennzeichen Objektbezeichnung Zulassungsinbaber Seriennummer/Gerätenummer
- Es dürfen nur solche Funkanlagen mit dem Zulassungszeichen gekennreich-net werden, die mit der rugelassenen Funkanlage elektrisch und necha-nisch übereinstimmen, d.h. bau- und funktionsgleich sind.
- Der Zulassungsinhaber ist verpflichtet, jeder mit dem Zulassungszeichen gekennzeichneten Funkanlage einen Kachdruck dieser Zulassungszeichen beisufügen. Zusätzlich ist ein Rachfarde der Aligneingenenhatungs bei zufügen, die der Bandenninister für Post und Telekorpunikation im Anta-blati Er. 55/1987 Vg. 417 veröffentlich hat.
- Dem Zulassungsinhaber ist es untersegt, für einen Betrieb der Funkanla-ge zu werben, der nicht in Übereinstimmung mit den technischen Vor-schriften und dem Vervendungsweck steht.

Zulassungsurkunde für Empfänger

35 MHz


GRAUPNER C16 FMsss 35S


FE-61/81


40 MHz


GRAUPNER C16 FMsss 40S

MF-110/81









Anlage 1 zur Zulassungsurkung Nr. FE-61/81

Diese Zulassungsnurmer gilt nur für Geräte, die mit dem geprüften Gerät elektrisch und mechanisch übereinstimmen. Nachträpliche Anderungen des Gerätesufbaus sind nur mit Zustimung der Deutschen Bundespot zulässig.

Die Genehmigungspflicht zun Betreiben und Vorführen der Funkanlage bleibt von der Serienprüfung unberührt. Genehmigungen zum Errichten und Betreiben bzw. Vorführen der Funkanlage werden von den für den Wohnsitz des Antzagstellers zuständigen Fernneileamt mit Funkatörungsmeststelle erteilt.

> Anlage 1 zur Zulassungsurkunde Nr. HF-110/81 Seite 2 (2)

Hinweis:

Geräte der Frequenzgruppe "C" dürfen nicht für Flugmodelle verwendet w

Aufl

- Diese DBP-Zulassungsnurmer gilt nur für Geräte, die nit den zugelassenen Gerät bau- und funktionsgleich sind. Nachträgliche Anderungen des Geräteaufbaus sind nur mit Zustirmung der Deutschen Bundespost (DBP) zulässig.
- 2. Alle Gerâte (auch Teile der Anlage), die im Bereich der Deutschen Bundespost errichtet und betrieben werden sollen und dieselbe Typenbeseichnung führen, müssen wos Inhaber der Zulassung entsprechend den Zulassungstellingungen gekennseichnet seis.
- 3. Die Doutsche Bundesport behält sich das Recht zur Nathppfüng eines oder nehrerer Eriempräte des unsetzig genannen Typs vor. Hierur verpflichtet sich der Inhabet der Zulassung, bewürtragten der DDF zu verhehrsähl lichen Zeitem Gelegnheit zu geben. Gerte ein einer ZuDF-Jassangsmannehenn. Bei negativen Ausgang der Mathprüfung ist die erforderliche Miederbolungspräfung kostepplichtig.
- 4. Der Inhabet der Bulkassup ist verpflichtet, jeden unter der vig. 187-bissungsunder is den Verber un britoerholt dest izete Michard dieser Tulssungsuntunde beisrüfugen. Dei silgemein geschnigten Funkaniagen zur Fernsteuerung vom Hodellem mag zusätlich ein Rachdruck der an Antiblatt des Auftrageschein in Allemeinen Gerchnigung für Punkaniagen zur Fernsteuerung vom Hodellem beispielt werden.
- Dem Inhaber der Zulassung ist es untersagt, für einen Betrieb des Ger tes zu werben, der nicht in Übereinstirmung mit den technischen Yo achriften steht.
- 6. Die Zulassung kann ausgesetzt werden, wenn die vorgenannten Auflagen nicht eingehalten werden oder der Inhaber der Zulassung den Nachweis darüber. daß die Geräte entsprechend den Bedingungen der Zulassung gefertigt oder ausgeliefert werden, nicht führen kann.

Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn gegen die vorgenannten Auflagen werstoßen wird oder wenn andere fernmeldetechnische Gründe dies erfordern. GRAUPNER GmbH & Co. KG Postfach 12 42 D-73220 Kirchheim-Teck Germany Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Lieferung nur durch den Fachhandel. Bezugsquellen werden nachgewiesen. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.